

家庭用精米機 BR-CB05 を上手にお使いいただくために

当社の家庭用精米機は、お客様の安全や製品保護のため、次のような原因で運転が止まる場合があります。

| 原 因 | 直し方 | 取扱説明書参照ページ |
|--|--|------------|
| ①運転を連続で行った 18分以上(約1升を精米する時間)連続運転を行ったとき、モーターの過熱による故障防止のため、安全装置が働き、運転を停止することがあります。 | 差込みプラグを抜き、1時間程度運転を休ませてください。 | 7 |
| ②玄米や白米が湿気を多く含んでいる 湿気を多く含んだ玄米や白米は、砕けやすく、モーターの負荷が高くなり、故障や運転が停止する原因になります。 | 玄米・白米を日陰で30分程度乾燥させてください。 特に湿気の多い季節は注意してください。 | 7 |
| ③本体内部のお手入れ不足 長期間お手入れをしないと、精米スクリーンセットにぬかがたまり(ぬかが固着)、モーターの負荷が高くなり、故障や運転が停止する原因になります。 | 本体内部のお手入れをしてください。 お手入れはご使用後、毎回行っていただくのが理想的です。 | 11~12 |
| ④点検パネルなどの各部品が正しく取りつけられていない 点検パネルなどが正しくない場合は、事故防止や製品保護のため、安全装置が働き、運転を停止することがあります。 | 各部品を正しく取りつけてください。 | 13 |
| ⑤点検パネルなどが破損している | お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。 | 15 |

●その他の場合は、取扱説明書のP.14を参照してください。