

家庭用精米機 BT-AE05 を上手にお使いいただくために

はじめに

本製品は玄米(白米)をご希望の精米度になるまで、繰り返し精米部を通過し循環させることで精米します。この循環のために、最低2合(340g)以上玄米(白米)を必要とします。

●2合未満で精米すると、正常に精米できません。(精米のしくみは、取扱説明書P.5を参照してください。)

当社の家庭用精米機は、お客様の安全や製品保護のため、次のような原因で運転が止まる場合があります。

| 原因 | 直し方 | 取扱説明書 参照ページ | ランプ表示 |
|--|---|----------------|-------------------------|
| ①運転を連続で行った 25分以上(約1.5升を精米する時間)連続運転を行ったとき、モーターの過熱による故障防止のため、安全装置が働き、運転を停止することがあります。 | 差込みプラグを抜き、1時間程度運転を休ませてください。 | 4 | 精米度選択のランプの白米・3分以外が同時に点滅 |
| ②玄米や白米が湿気を多く含んでいる 湿気を多く含んだ玄米や白米は、碎けやすく、モーターの負荷が高くなり、故障や運転が停止する原因になります。 | 玄米・白米を日陰で30分程度乾燥させてください。特に湿気の多い季節は注意してください。 | 18 | |
| ③精米部(内部)のお手入れ不足 長期間お手入れをしないと、精米部(内部)にぬかがたまり(ぬかが固着)、モーターの負荷が高くなり、故障や運転が停止する原因になります。 | 精米部(内部)のお手入れをしてください。お手入れはご使用後、毎回行っていたいただくのが理想的です。 | 13~16 | |
| ④各部品(ふた・点検パネル・フィルター・ぬか受け)が正しく取り付けられていない ふた・点検パネル・フィルター・ぬか受けの取り付けが正しくない場合は、事故防止や製品保護のため、安全装置が働き、運転を停止することがあります。 | 各部品を正しく取り付けてください。 | 14 | 精米度選択のランプが上から順に早く点滅 |
| ⑤ふた・点検パネル・フィルター・ぬか受けが破損している | お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。 | 18 | |

●その他の場合は、取扱説明書のP.18を参照してください。