

# 保証書



マイコン沸とうVE電気まほうびん 保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や送料などの実費を申し受けます。

型名	CV-DR22/DR30		修理メモ
●お名前	☎		
●ご住所 〒			
●お買い上げ日 年月日	●販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b>	☎		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社


〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

マイコン沸とう

家庭用

## VE電気まほうびん 取扱説明書

型名 CV-DR22/DR30 型



もくじ

### お使いになるまえに

- 安全上のご注意……………2~3
- 各部のなまえと扱い方……………4~5

### 使い方

- 湯をわかす……………6~7
- 湯を注ぐ……………8~9
- 残り湯をすてる……………8~9
- 再沸とう……………9
- 空だき防止機能……………9

### 便利な機能

- 98保温/80保温……………10
- まほうびん保温……………11
- カフェドリップ給湯……………12
- 節約タイマー……………12
- 報知音の切りかえ方……………13

### お手入れ

- 本体のお手入れ……………14
- 交換部品……………14~15
  - 内ぶたパッキンの交換……………14
- クエン酸洗浄(ピカポット)……………15

### 困ったときに

- 商品Q&A……………16
- 故障かなと思ったとき……………16~17
- アフターサービス……………18
- お客様ご相談窓口……………18
- 仕様……………18
- 保証書……………裏表紙

愛情点検

## 長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!



ご  
あ  
り  
ま  
せ  
ん  
状  
は  
か

- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

ご  
使  
用  
中  
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-DR型 N-©®

保証書つき

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷\*1を負うことが想定される内容を表します。

**注意** △記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害\*2または物的損害\*3が発生が想定される内容を表します。

**禁止** ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表しています。

**指示** ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表しています。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大傷害をさします。

## 警告

<p><b>分解禁止</b> 改造はしない。また修理技術者以外の方は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p><b>禁止</b> 満水表示以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 </p>	<p><b>禁止</b> 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。</p> 
<p><b>水ぬれ禁止</b> 水につけたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 上ぶたをつけたまま残り湯をすてない 上ぶたがはずれたときに湯がかかってやけどする恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 電源コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p><b>ぬれ手禁止</b> ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない 自動ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 氷を入れて保冷用に使わない 結露が生じ、感電、故障の恐れがあります。</p>
<p><b>接触禁止</b> 蒸気口に手を触れない やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。</p>	<p><b>禁止</b> ポットを転倒させない 自動ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。</p>
<p><b>禁止</b> 蒸気口をふきんなどでふさがない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 上ぶたを勢いよく閉めない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 水以外のものをわかさない お茶、牛乳、酒などはわか上るときにふき出してやけどの恐れがあります。</p>
<p><b>禁止</b> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをすることがあります。</p>		

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。


## 警告

<p><b>禁止</b> 器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 差し込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく 火災の原因になります。</p>
<p><b>禁止</b> 器具用プラグをなめさせない 感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。</p>	<p><b>必ず実施</b> 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れがあります。</p>

## 注意


<p><b>接触禁止</b> 上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない やけどの原因になります。</p>	<p><b>禁止</b> 出湯中に本体を回さない 湯が飛び散りやけどの恐れがあります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
<p><b>接触禁止</b> 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの原因になります。</p>	<p><b>禁止</b> 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>
<p><b>禁止</b> 本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない 上ぶたが開いてけがややけどをすることがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 湯わかし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。</p>
<p><b>禁止</b> 壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。</p>	<p><b>禁止</b> 専用の電源コード以外では使用しない 電源コードは他の機器に転用しない 故障、発火の恐れがあります。</p>	

## お願い

<p>■空だきはしない 火災・故障の原因になります。</p>	<p>■水以外のもの（氷・スープ・牛乳・レトルト食品・お茶など）は入れない ティーバッグやお茶の葉を入れてわかしたり、インスタント食品を調理したりすると泡立ち、内容物がふき出してやけどをすることがあります。また水路が詰まったり内容物の焦げつきや腐食、フッ素被膜はがれる原因になります。</p>	<p>■パネル部には湯がかからないように注意する 故障の原因になります。</p> 
<p>■落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。</p>	<p>■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器内の水を完全にすてる 凍結による故障の原因になります。</p>	<p>■本体を引きずって移動しない 机などに傷のつく恐れがあります。</p> <p>■ラジオなどの近くで使わない ラジオ、テレビ、無線機、インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。雑音が入る恐れがあります。</p>

# 各部のなまえと扱い方


## 本体



## 付属品

電源コード

器具用プラグ



差込みプラグ

## 操作部

●キーは確実に押してください。

### 「給湯」キー

給湯するときに押す→P.8  
中央の(●)は、目の不自由な方に配慮しています。

### 沸とうランプ

### 「再沸とう」キー

再度沸とうをするときに使う→P.9  
クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押し)→P.15

### 「保温設定」キー

保温温度を設定するときに使う→P.10

### 表示部

湯の温度、タイマーの時間などを液晶で表示します。

すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

### ロック解除ランプ

### ドリップランプ

### 「ロック解除」キー

通常の給湯に使う→P.8  
カフェドリップ給湯をするときに使う→P.12


### 「タイマー」キー

節約タイマーを設定するときに使う→P.12

## 上ぶたの開け方・閉め方

- 開け方**
- ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す
  - ②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける


- 閉め方** 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む



## 上ぶたのはずし方・つけ方

- はずし方**
- ①上ぶたを約45度開ける
  - ②「上ぶた着脱ボタン」を押す
  - ③押したまま、斜め上に引き抜く


- つけ方** 斜め上から奥に元どおり押し込む




# 使い方 湯をわかす

## 1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

水位管のストライプラインの太さがかわり水の量かひと目で分かります。




満水表示  
(△ここまで)



### お願い


- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさない(本体に水が入り故障の原因)
- 「満水表示」以上、水を入れない(蒸気口から湯がこぼれる原因)
- 熱湯を入れない(空だき防止機能が働く原因) →P.9「空だき防止機能」
- 水以外のものは入れない
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しない(かけらが詰まり故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意する(水が入り故障の原因)



初めてお使いになるとき


長期間お使いにならなかったとき

.....  
容器ネットを取りつけ、一度湯をわかし、ロックを解除して「給湯」キーを押して1L程度の湯を注いだ後、残り湯をすててから、ご使用ください。




使い初めはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

## 2 上ぶたを閉め、プラグを接続する



上ぶたは確実に閉める

(倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れ)




① 奥までしっかり差し込む(感電・ショート・発煙・発火の原因)

② 器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

### 蒸気セーブを行いながら自動的に湯わかしを開始

沸とうランプが点灯し、液晶表示部に水温を5℃きざみで表示する




### 蒸気セーブ

沸とう直前にヒーターのパワーを下げ、壁や家具への影響が気になる蒸気の量をおさえる機能です。

●室温が低い冬場や湯の量が少ない場合・再沸とう時は蒸気セーブにならないことがあります。

### 湯わかしが完了するとメロディーが鳴り自動的に保温を開始(90保温)



湯わかしが終わるまで  
2.2L 約21分<sup>※1</sup>  
3.0L 約26分<sup>※1</sup>

<sup>※1</sup> この時間には沸とう後のカルキとばし時間(約4分)が含まれています。(室温20℃、水温20℃、満水)

**90保温**  
98保温に比べ、保温電気代が22サイズで約34%<sup>※2</sup>、30サイズで約41%<sup>※2</sup>節約になります。


<sup>※2</sup> 1日2回給湯湯わかし・2回再沸とう24時間/日・365日/年使用し、湯わかし2回・再沸とう2回分を引いた電気代

この取扱説明書では、初期のメロディー報知で手順を説明しています。→P.13

### ●保温の設定●

98保温 →P.10  
80保温 →P.10  
まほうびん保温 →P.11

約90℃になると液晶表示部の温度表示が「90」にかわります。



約90℃になるまで  
2.2L 約1時間10分  
3.0L 約1時間20分

### お願い

●保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。(自動的に湯わかしが始まります)

ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯わかしにならない場合があります。その場合は「再沸とう」キーを押してください。→P.9


●やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。

- ・蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口から出る蒸気に注意する
- ・沸とうランプ点灯中は上ぶたを開けない
- ・沸とう中は湯を注がない



# 使い方 湯を注ぐ

## 1 ロック解除を押す




ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

●ロック解除ランプが消えているときは湯は出ません。




●内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

## 2 給湯を押して湯を注ぐ



注ぐとき本体が回らないように注意してください。

- 1杯目の湯は、ぬるくなることがあります。
- 沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯わかしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。


### 自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。

●注がないときも約10秒後にロックされます。

## 再沸とう 保温中の湯を再びわかすときに使います。

再沸とうを押す 沸とうランプが点灯し、湯わかしを開始



再沸とうが終わるまでの時間

(室温20℃、満水)

98保温の場合
2~3分
90保温の場合
4~6分

再沸とうが完了すると保温に切りかわります



- 再沸とう時は、蒸気セーブにならないことがあります。
- 保温ランプが点灯するまでは湯を注がないでください。湯が出にくいことがあります。




●再沸とうさせるときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「再沸とう」キーを押してください。

# 使い方 残り湯をすてる

## 1 プラグを抜き、上ぶたをはずす



## 2 両手で本体を持ち「湯すて位置」からすてる




- 容器ネットをなくさないでください。
- 1日1回は残り湯をすててください。(水アカの付着の原因になります。)



- ぬれた手で差し込みプラグや器具用プラグを持たない(ショート・感電の恐れ)
- 上ぶたは必ずはずして湯をすてる(上ぶたがはずれ、やけどの原因)
- 注ぎ口からのしずくが手にかからないよう注意する(やけどの原因)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差し込み口に湯がかからないよう注意する(やけど・故障の原因)

## 空だき防止機能



●空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能はたらいてヒーターへの通電が止まり、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯わかしたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき




処置 プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

# 98保温 / 80保温 / まほうびん保温


保温設定

を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「◀」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。



プラグを抜いたときは初期の90保温に戻ります。




●モードの切りかえは保温中でも行えます。  
(湯の温度により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

コーヒーや紅茶、カップめん


## 98保温

98℃はコーヒーや紅茶、カップめんをつくるのに適した温度です。

### 「98」を選ぶ



湯わかしが終わるとメロディーが鳴り、沸とうランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約98℃になると温度表示が変わる


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によっては、96~97℃で保温することがあります。

日本茶

## 80保温


80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

### 「80」を選ぶ



湯わかしが終わるとメロディーが鳴り、沸とうランプが消灯、保温ランプが点滅(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

湯温が約80℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる



#### 湯わかした後、湯温が約80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約2時間50分
3.0Lの場合	約3時間30分

(室温20℃、満水の場合)


- 温度センサーが底部にあるため、構造上温度表示は上記の時間よりも早めにかかります。
- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯の温度を早く下げたい場合は、湯の量を減らしてください。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。

電気代の節約に

## まほうびん保温

沸とうが完了するとヒーターへの通電を切り、まほうびん構造によって保温するので、電気代の節約になります。

### 「まほうびん」を選ぶ



湯わかしが終わるとメロディーが鳴り、沸とうランプが消灯、保温ランプも消灯

#### まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯わかし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約87℃	約77℃	約70℃
3.0Lの場合	約91℃	約84℃	約76℃

(室温20℃、満水の場合の容器中央値)

- 湯温は徐々に低下していきますが、まほうびん保温の場合は実際の湯温より低い温度を表示することがあります。
- 湯の量が少なきときは、湯温が早く下がります。
- まほうびん保温中に湯温が低くても自動的に湯わかしは始めません。必ず「再沸とう」キーを押してください。
- 節約タイマーを使った場合は、設定時間後に湯わかしが完了して、まほうびん保温になります。


## 80保温中やまほうびん保温中にプラグがはずれたときの処置

誤ってプラグがはずれ、再びプラグを接続すると90保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。

●再沸とうの取り消し方

① 保温設定 を押し、「80」または「まほうびん」を選ぶ

② 続けて「再沸とう」を押す



●水からの湯わかし中に中断させるとカルキが除去されていない場合があります。カルキ除去のため、一度沸とうさせてから使用してください。

●「再沸とう」キーで再沸とう、再沸とう取り消しの動作を繰り返さないでください。故障の原因となります。

●水をつぎ足した場合など、湯温が低いときは取り消しできません。

# カフェドリップ給湯 / 節約タイマー / 報知音の切りかえ方

## カフェドリップ給湯

少量（通常給湯の約60%）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。


### ロック解除を2回押す

ドリップランプ（オレンジ）が点灯し、ドリップモードにかかります。



### 給湯を押して湯を注ぐ

ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。



- ドリップモードになった後、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ドリップランプが点灯している間（約60秒）注げます。

- 湯の量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。


### お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- 1杯目の湯は、ぬるくなることがありますので、特にコーヒーをドリップするとき、出はじめの湯は使わないようにしてください。

## 節約タイマー

就寝時などしばらく使わないときは電気代を節約できます。  
（節約タイマー中はヒーターへの通電が止まります。）

### タイマーを押し、希望の時間に設定する



押すたびに設定時間が切りかわります。  
6H → 7H → 8H → 9H → 10H  
← (取消) ←

メロディーが鳴り、節約タイマーが自動的に開始

設定時間後に湯わかし完了

メロディーが鳴り、沸とうランプが消灯、保温ランプが点灯

**お得** 98保温のとき約30%、90保温のとき約20%電気代の節約になります。

（1日2回給水湯わかし・1回再沸とう、8時間タイマーを利用し、24時間/日・365日/年使用の場合）

### お願い

- 一度プラグがはずれると節約タイマーは解除されますので改めて設定してください。
- タイマーを取り消すときは、「タイマー」キーを数回押すか「再沸とう」キーを1回押してください。


## 報知音の切りかえ方

### お知らせメロディー

沸とう完了時やタイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能

## 1 湯わかし中または、保温中に を3秒以上押す

●押すたびに報知音が切りかわります。



## 2 切りかえたい音が鳴ったら、切りかえ完了

- サイレントでもキーの受けつけ音は鳴ります。（「ピッ」または「ピー」）
- プラグを抜いて、しばらくすると報知音の設定はメロディー報知に戻ります。

### 各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類

モード	メロディー報知	ブザー報知	サイレント
タイマー設定完了時	『ビューティフルドリーマー』	鳴りません	鳴りません
沸とう完了時	『メヌエット』	ピー×5回	鳴りません



# 本体のお手入れ/交換部品

必ずプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷えてから行ってください。



- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。(フッ素加工が傷つく原因)
- 食器洗い乾燥機、食器乾燥機を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)

<b>内ぶた</b>	ぬれた柔らかいスポンジでふき取る
<b>内容器</b>	定期的にクエン酸洗浄をする →P.15

このようにときば...

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・白い浮遊物がある(使用される水質や湯わかしの回数によって汚れの状態は違ってきます。)

**容器ネット** 内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。取りつけるときは、しっかりと押し込みます。

汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。

●必ず取りつけて使用する(異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

**電源コード**

乾いたふきんで汚れをふき取る

●お願い 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイが付かないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

## 内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

**はずし方**


- ① 3本のネジをゆるめる
- ② 内ぶたパッキンをはずす

●お願い ●ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずれた場合、ネジをなくさないでください。

**つけ方**


- ① 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む
- ② ネジを確実に締めつける

●お願い ●内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。



**本体・上ぶた** よく絞ったふきんで汚れをふき取る

●丸洗いや操作パネル部には水をかけないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)



## 交換部品

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- お買い上げの際には製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	62-7303
電源コード	CD-KD12
容器ネット	62-7402
ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03

## 1~3ヶ月に1回はクエン酸洗浄(ピカポット)

クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害です。

●お願い 泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売)→上記参照

**準備** 内容器に容器ネットが取り付けられているか確認する

●お願い ●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

**1** コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△ここまで)まで入れる

●お願い ●水は満水表示以上入れないでください。(ふきこぼれる恐れ)

**2** 上ぶたを閉めプラグを接続して、(再沸とう)を3秒以上押す

ブザーが鳴り、洗浄開始

2つのランプが同時点滅

ブザーが鳴り、洗浄完了

2つのランプが点灯にかわる

●お願い ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

洗浄時間 ※  
**約1時間30分**

※洗浄時間は、水量・水温・室温などにより多少かわります。

**3** プラグ・上ぶたをはずして湯を湯すて位置からすてる

**4** 水だけをわかし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯をすてる(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は**プラグを5秒以上**抜いてください。

●アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなったり、湯の出が悪くなります。



# 困ったときに 商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか？	故障の原因や、入れたものが蒸気口から吹き出してやけどの恐れがあります。水以外のものは入れないでください。	P.3
毎日お湯はかえないといけないのですか？	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯をすててください。	P.8
アルカリイオン水を利用していいのですか？	アルカリイオン水をご使用になると、内容器にカルシウムが付着しやすくなります。まめにお手入れをしてください。	P.15
クエン酸洗浄中にお湯を飲んでしまった!!	クエン酸（ヒカボット）は食品添加物につき食品安全衛生上無害ですのでご安心ください。	P.15
電気ポットの電源を入れたままで外出しても大丈夫？	万一、水がなくなったときに空だき防止機能（ヒーターへの通電をOFFにします）が働きますのでご安心ください。	P.9

## 困ったときに 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

	症状	原因	直し方
湯をわかす	湯がわかない	プラグがはずれていませんか？	プラグを差し込んでください。
	湯がおう	長期間使わなかった。	一度湯をわかし給湯キーを押し、1L程度の湯を注いだ後、残り湯をすててからご使用ください。→P.7 ●使い初めはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ臭）が残ることがあります。
湯をそそぐ	注ぎ口や蒸気口から湯が自然に出る	水を満水表示以上入れていませんか？	水を満水表示以下に減らしてください。
	湯が出ない 出にくい	沸とう直後数分間は、湯が出にくくなる場合があります。	一度上ぶたを開け、泡を逃がした後上ぶたを閉めてください。（蒸気に注意）
		内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか？	内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.14
		自動給湯ロックになっていませんか？	ロック解除を押してから給湯を押してください→P.9
	プラグがはずれていませんか？	プラグを差し込んでください。	
保温	お湯の中に白い浮遊物が浮く（フッ素被膜がはがれてきているのでは？）	水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。	クエン酸で内容器をお手入れしてください→P.15
	内容器に乳白色のザラザラしたものがつく（湯わかし中に大きな音がする）	内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>水アカ</b></p> <p>お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。</p> </div>
	内容器に赤さび状の斑点がつく	水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。	

	症状	原因	直し方
保温	湯が冷めやすい（まほうびん設定時）	湯が少なくなっていないですか？	水を足し（満水表示以下）、再沸とうを押してください。
	湯がぬるい	設定をまほうびん保温にしていますか？ヒーターへの通電を切っていますので、湯温は徐々に低下していきます。	再沸とうを押してください。→P.11
その他	本体が熱くなる	●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になる場合がありますが異常ではありません。	
	上ぶたを開閉するときに「カラカラ」という音がする	●万一転倒した場合、湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。	
	内ぶたパッキンが白く変色してきた	●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目やすにご確認ください。上ぶたのすき間から蒸気がもれたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.14	
	表示部がくもる	●蛇口から給水したり、流し台に直接置いて底面がぬれたりすると、本体に水が侵入し、パネル部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。	

	症状	原因	直し方
こんな表示をしたときは	ブザーが鳴り、ランプと液晶が同時に点灯する	水が少なかったり、熱湯を入れたため、空だき防止機能がはたっています。→P.9	プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続してください。
	2つのランプが同時に点滅し、液晶表示が回転する	クエン酸洗浄中です。→P.15	クエン酸洗浄を取り消す場合、差し込みプラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度差し込んでください。

樹脂部品および内容器（フッ素加工）はご使用にともない傷んでくる場合があります。

**1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い**

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

**2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**

**3. 修理をお申しつけられるとき**

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

**4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間**

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

**5. 修理料金の仕組み**

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対に行わないでください。

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内  
 消耗品・部品のご購入専用ページ  
<http://www.zojirushi-fresco.com/>

お客様ご相談センター

 **0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

仕様

型名	CV-DR22	CV-DR30
定格容量	2.2L	3.0L
定格	交流100V 905W 50/60Hz	
平均保温時消費電力	98	約20W
	90	約17W
	80	約14W
電源コード	1.2m	
外形寸法(約cm)	幅22×奥行28×高さ26	幅22×奥行28×高さ30
質量(コード含む)	約2.7kg	約2.9kg
電動ポンプ(電動機)消費電力	約1.1W	

- 平均保温時消費電力とは、1時間当たりを示し室温20℃で満水保温の場合です。
- 節約タイマー使用時の消費電力は、約0.3Wです。
- 電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。
- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)
- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。

便利メモ

おぼえのため、記入されると、便利です。

■お買い上げ日 年 月 日  
 ■販売店名



Large dashed-line area for additional notes or contact information.