

ホットプレート保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	EA-DE20E5		修理メモ
※お客様 お名前	□		
※お客様 ご住所	〒		
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	□		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

ホットプレート やきやき®

型名 EA-DE20E5 型

取扱説明書・お料理ノート



もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえ……………5

使い方

- 使い方……………6
- 安全機構について……………6

お料理ノート

- 平面プレートを使って……………8
- 焼肉プレートを使って……………8

お手入れ

- お手入れ……………9

困ったときに

- 故障かなと思ったとき……………10
- 部品の交換・購入について……………10
- 仕様……………10
- アフターサービス……………11
- お客様ご相談窓口……………11
- 保証書……………裏表紙

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を!



こ
あ
り
ま
せ
ん
か
ん
な
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
か

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 温度調節ダイヤルを「切」に合わせてもパイロットランプが消灯しない
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。







■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。
---	--

警告





 分解禁止 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	 禁止 温度調節プラグにピンやごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。
 ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。	子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの恐れがあります。特にプレートのふちでのやけどに注意してください。
 水ぬれ禁止 水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。	温度調節プラグをなめさせない 特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する 感電・けがの恐れがあります。
 禁止 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。
 コード 差込みプラグ コンセント	コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。
あげもの料理はしない 火災の原因になります。	

●お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。

警告

 必ず実施 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	 必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●コード・差込みプラグが異常に熱くなる ●コードに深い傷や変形がある ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●焦げくさいにおいがする ●ビリビリと電気を感じる ●温度調節ダイヤルを料理目盛に合わせてもパイロットランプが点灯しない ●温度調節ダイヤルを「切」に合わせてもパイロットランプが消灯しない このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する
定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。	

注意

 接触禁止 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの恐れがあります。	 プラグを抜く 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所では使わない 火災の原因になります。	 必ず実施 予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す
缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない 缶や瓶が破裂したり過熱して、やけど・けがの恐れがあります。	差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電・ショート・発火の原因になります。
壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。	お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
専用の温度調節プラグ以外は使用しない 温度調節プラグは他の機器に転用しない 故障・発火の原因になります。	

安全上のご注意 つづき

お願い

■プレートのフッ素被膜について (傷めないため、長持ちさせるために)

- 先端やコーナー部が鋭利な市販の金属ヘラは使用しない
- ヘラの先端やコーナー部で強くこすらない。またプレートのコーナー部をこすらない
- ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
- 焼肉プレートには金属ヘラを使用しない
- ふたをした状態での空焼きや、長時間の空焼きはしない。またプレートを直火にかけない
- 研磨剤入り洗剤・みがき粉や、ナイロンたわしまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しない
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)は使用しない
- プレートの表面、および裏面に汚れが残ったまま放置しない
酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。
また、付着物により焼きムラができて調理物の風味を損ないます。必ずきれいにお手入れしてください。
- 金属製の串は使用せずに竹串を使用する



お知らせ

プレートのフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色ムラができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、プレートが変形したときは購入できます。


■温度調節プラグについて

- 専用のものを使用する
- 使用後は、ヒーターセットから取りはずす
- 絶対に分解しない
- フック部に油污れが付着した場合は、使用後きれいにふき取る
- 感熱棒・差込み口・差込みプラグの汚れやほこりは、ふき取って使用する
- ぶつける、落とす、抜き差しするときに上下にこじるなど、乱暴に扱わない



■取り扱いやお手入れなどについて

- 焼きもの料理や蒸し焼き料理以外の用途に使用しない
- 取り扱いがていねいに行う(故障・破損の原因)
- プレートを他の熱源(ガスコンロなど)で使用しない(故障・破損の原因)
- 遮熱板が汚れたままで使用しない(故障・変形の原因)
- 遮熱板の水洗いや金属製たわしなどでのお手入れは絶対にしない(火災・本体ガードの変形、設置面(テーブルなど)の温度が上がる原因)
- 新聞紙など、本体裏面(本体ガード)の通気穴をふさぐようなものの上では使用しない
また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ビニールシートなど熱に弱いところでは使用しない(火災・床面の焦げ・本体の変形などの原因)
- ガラステーブルなど、表面がガラス製のものの上では使用しない(熱でガラスが割れる原因)



各部のなまえ




使い方

1 準備する

- ①ヒーターセットを本体ガードに取りつける
- ②平面プレートまたは焼肉プレートを①に取りつける

- 取り付けの順序は正しく行ってください。
(火災・やけど・故障の原因)
- 本体ガードなしで使用しないでください。
(火災・やけど・故障の原因)




2 温度調節プラグを接続する

- ①温度調節プラグの感熱棒を奥まで確実に差し込む
- ②差し込みプラグをコンセントに差し込む

- 温度調節プラグは本製品専用です。他の製品に使用したり、他の器具のものを使用したりしないでください。
- 温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、プレートがあたたまらないことがあります。また、温度調節プラグの異常発熱による事故や故障の原因になります。


●「切」目盛がパイロットランプに合っていることを確認してください。

○ 正しく取りつけた状態




左右2カ所の目印が全部見える

✕ 差し込みが不十分な状態



目印が隠れている



フック (左右2カ所)

- 温度調節プラグをはずすときは、左右2カ所のフックを押さえたまま引き抜いてください。

安全機構について

この製品は、次のようなくみになっています。

- プレートを確実に取りつけないと、温度調節プラグは接続できません。
- 温度調節プラグを接続したままでは、プレートははずせません。

無理に温度調節プラグを接続したりプレートをはずしたりすると、故障の原因になりますので絶対にしないでください。

- この製品は焼きもの料理や蒸し焼き料理をするための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。
- お使いになる前に、プレート・ふたを乾いた柔らかい布できれいにふいてください。

3 予熱・調理する

- ①温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて予熱目盛(140~200)をパイロットランプに合わせて予熱する(パイロットランプが点灯し、通電開始)
 - ふたをして予熱をしないでください。
 - 予熱時は、予熱目盛以上の温度に合わせないでください。

予熱時間の目安・・・約8分

ホットケーキの予熱時間の目安は約15分です。

- ②予熱時間終了後、温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて料理目盛(保温・140~250)をパイロットランプに合わせて調理を始める

◎料理の目安

予熱目盛	料理目盛	料理例
200	250	焼肉・ステーキなど
	220	焼きそばなど
	200	お好み焼き・ぎょうざなど
170	170	ハンバーグなど
140	140	クレープ・ホットケーキなど
—	保温	料理の保温

- 料理目盛は、ふたをしていないときのプレートの表面温度の目安です。
- 調理物の仕上がりは、調理物の大きさ、室温、電圧などにより異なります。お好みの仕上がりにするように料理目盛を調節してください。


- ホットケーキを作るときは…
- 予熱は「140」で15分以上行ってください。
 - ホットケーキの裏面を焼くときにふたをすときれいに仕上がります。

- ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。
- 保温をするときは、料理目盛を「保温」に合わせてください。
- 使用中、キシミ音がすることがありますが故障ではありません。

お願い

- ふたをして予熱や空焼きをしないでください。
- ふたはプレートのふたのせ部に正しく載せてください。本体ガードの上にふたが乗り上げると本体の故障・変形の原因になります。

温度調節ダイヤル



ふたをすると…

ふたをするとふたをしないときよりもプレートの表面温度が30~40℃高くなります。また、焼きもの料理や蒸し焼き料理にふたを使うとできあがり時間が早くなり、ソフトに仕上がります。


ふたを取るときは…

- 調理中はふたと手が熱くなっていますので、やけどに注意してください。
- プレートとふたの間からの蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。

4 使用後

- ①「切」目盛をパイロットランプに合わせたあと、差し込みプラグをコンセントから抜く
- ②プレートが十分に冷めてから(使用後約30分)温度調節プラグをはずし、お手入れをする

- 使用直後はふた・プレート・ヒーターセット(ヒーター・遮熱板・差し込み口)・感熱棒などが熱くなっているので注意してください。(やけどの恐れ)
- 温度調節プラグを接続したままプレートを持ち上げないでください。(故障・破損の原因)
- ヒーターセットは差し込み口部だけを持ってはささないでください。(故障・破損の原因)



お料理ノート

ご注意

このお料理ノートで
使用している計量単位

・1カップ = 200mL
・大さじ1 = 15mL
・小さじ1 = 5mL

●調理中は油が飛び散ることがありますので、十分に注意してください。

平面プレートを使って

クレープ

予熱目盛 140 料理目盛 140

材料 (4人分)

薄力粉……………110g
卵……………M寸2個
牛乳……………1½カップ
バター……………大さじ1½
サラダ油……………適量
④ 洋酒(ブランデー・ラム酒など)……………大さじ1
④ ラズベリージャム……………適量
粉砂糖……………適量

作り方

- ①あらかじめ卵・牛乳を混ぜ合わせておきます。
 - ②ボールに薄力粉を入れ、①を少しずつ加えて混ぜ合わせ、約30分おきます。
 - ③②に溶かしたバターを加えます。
 - ④④を混ぜ合わせておきます。
 - ⑤予熱をします。約8分後プレートが熱くなれば薄く油をひき、③を玉じゃくしに取り、直径約20cmに薄くのばして両面を焼きます。
 - ⑥焼きあがれば④をクレープの上に置き、4つに折り、粉砂糖をふりかけます。
- ◇トッピングに小さく切ったフルーツやナッツ・生クリームを入れたり、ホワイトソースで和えたシーフードやツナサラダなどを加えてもおいしくいただけます。
- ◇表面にダイヤカットディンプル仕上げの模様がつくことがあります。

お好み焼き

予熱目盛 200 料理目盛 200

材料 (2枚分)

薄力粉……………110g
だし汁……………½カップ
卵……………M寸2個
④ 酢……………小さじ1
④ 天かす……………大さじ2
④ 紅しょうが……………適量
④ 山いも(すりおろし)……………適量
④ 青ねぎ……………適量
キャベツ……………200g
豚肉(薄切り)……………適量
えび・いか……………適量
サラダ油……………適量
かつお節・青のり……………適量
お好み焼きソース……………適量

作り方

- ①キャベツはみじん切り、青ねぎは小口切りにします。
- ②ボールに④の材料をよく混ぜ合わせ、さらにキャベツを加えて混ぜます。
- ③予熱をします。約8分後プレートが熱くなれば薄く油をひき、②をのせ、その上に豚肉・えび・いかなどの具をのせます。
- ④片面に火が通ったら、裏返して両面を焼きます。
- ⑤両面が焼けたら、お好み焼きソースを塗り、かつお節・青のりをお好みでかけます。

焼肉プレートを使って

春餅(中華風お好み巻き)

●写真は盛りつけ例です。

予熱目盛 200 料理目盛 220

材料 (約10個分)

具
豚薄切り肉……………10枚
アスパラガス(半分に切る)……………10本
生ハム……………10枚

皮の生地
④ 薄力粉……………165g
④ 水……………1½カップ
④ 炒りごま……………大さじ1
④ 塩……………小さじ½

みそたれ
④ みそ……………大さじ1½
④ 砂糖……………小さじ2
④ しょうが(すりおろす)……………小さじ½

サラダ油……………適量



- ③予熱をします。約8分後プレートが熱くなれば料理目盛を220に合わせ、溝つきスペースに豚薄切り肉とアスパラガスをのせて焼きます。
- ④平面スペースに薄く油をひき、①を玉じゃくしに取り、だ円型(約14×26cm)に薄くのばして両面を焼きます。合計5枚焼き、焼きあがった皮は半分に切ります。
- ⑤皮に②を塗り、生ハム・焼き上がった豚薄切り肉とアスパラガスをのせて端から巻いていきます。巻き終わりを下ににして、盛りつけます。

作り方

- ①④はダマにならないように混ぜ合わせます。
- ②⑤はよく混ぜ合わせておきます。

お手入れ

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。
汚れをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

- プレート以外のお手入れは製品が十分に冷めてから行ってください。
- ヒーターセット・温度調節プラグは絶対に洗わないでください。(故障の原因)
- 研磨剤入り洗剤・みがき粉・ナイロンまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しないでください。(変形・変色・傷などの原因)
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)は使用しないでください。(腐食の原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(変色の原因)

- 本体ガードを洗う場合は必ずヒーターセットをはずしてください。(故障の原因)
- プレートの表面や側面および裏面に汚れが残ったまま放置しないでください。またそのまま使用しないでください。(付着物が落ちにくくなるばかりでなく、焼きムラができて風味を損ないます。また本体の故障や火災の原因になります。)
- 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などを使用した場合は、必ずきれいにお手入れしてください。(フッ素被膜の腐食の原因になります。)
- プレートは洗ったあと、乾いた柔らかい布でふいてから通電し、加熱乾燥をしてください。(加熱乾燥後は製品が熱くなっているので注意してください。)

遮熱板(ヒーターセット)


- ①台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- ②洗剤を使ったあとは、固く絞った布でふく
- ③最後に乾いた柔らかい布でふく

●水洗い(丸洗い)や、金属製のたわしなどでのお手入れはしないでください。表面がさびたり変色したりすると、遮熱効果が十分に発揮できなくなり、本体ガードが変形したり設置面(テーブルなど)の温度が上がる原因になります。

ふた・金属ヘラ・本体ガード

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ②水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

- こびりついた汚れは、ぬるま湯に少し浸けてからスポンジで洗ってください。
- 本体ガードは二重構造の内部に水がたまることがあります。ヒーターセット受け部側を下にし、振って水を抜いてください。



↓下にして振る

温度調節プラグ・差込み口・ヒーター

乾いた柔らかい布でふく

平面プレート・焼肉プレート

- ①プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る
- ②プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸けてからスポンジで洗う
- ③水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

汚れのこびりつきがひどい、またはプレートが冷めてしまったとき

- ①プレートに湯を入れ(表面全体がかぶる程度)通電し、沸とうしたら樹脂製のヘラなど、先端の柔らかいもので汚れをこすり取る
- ②プレートを冷ましてから水を捨て、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ③水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
温度調節プラグ(感熱棒)が差し込めない	●ヒーターセット・プレートが正しく取り付けられていますか？	正しく取りつけてください。
プレートがあたたまらない(通電しない)	●差し込みプラグが抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	●温度調節プラグがきちんと接続されていますか？	温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。(→P.6)
調理物が焼けにくい	●予熱が足りないのでは？	十分に予熱をしてから調理を始めてください。(→P.7)
調理物がひどく焦げる	●プレートが汚れていませんか？	お手入れしてください。(→P.9)
プレートが本体からはずれない	●温度調節プラグを差し込んだままにしていますか？	温度調節プラグをはずしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.11参照)

部品名	部品番号
焼肉プレート	BG384820G-00
平面プレート	BG197810GZ-00
金属ヘラ	717011-00

仕様

型名	EA-DE20E5
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	1350W
コードの長さ	2m
外形寸法(約cm)	幅60×奥行38×高さ11
質量	約7.5kg
温度調節の範囲	保温～250℃

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼される時

＜保証期間中＞

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

＜保証期間を経過しているとき＞

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

お客様ご相談センター

 **0570-011874**
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)での問い合わせ……………Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでの問い合わせ……………Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。