

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷^{※1}を負うことが想定される内容を表します。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害^{※2}または物的損害^{※3}の発生が想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

注意 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

禁止 ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

指示 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告


分解禁止 改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。

禁止 交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

禁止 コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止 カーテンなど可燃物の近くで使用しない
火災の恐れがあります。

禁止 コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがをすることがあります。

禁止 トレーに油を入れて使わない
火災の恐れがあります。

必ず実施 差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

必ず実施 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ず実施 異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

＜異常・故障例＞
・コードや差込みプラグが異常に熱くなる ・コードに深い傷や変形がある
・焦げくさいにおいがする ・製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある ・ビリビリと電気を感じる
・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする ・タイマーつまみを回しても加熱を開始しない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意

発火を防ぐために次のような使い方はしない

- 禁止** ■必要以上に加熱しない 過熱により発火することがあります。
- バターやジャムを塗ったパンを焼かない 油脂や糖類を含むものは焦げやすく、パンが発火することがあります。
- 使用中は、本体から離れない 調理物が発火することがあります。
- 生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものをトレーなしで加熱しない 調理物の油が落ちたり、はねて発火の原因になります。アルミホイルを使っていても油のもれることがあるので、必ずトレーにのせてください。
- 本体の上にものをのせたり、本体の下のすき間にものをいれて使わない 本体やものが変形・変質し、火災の原因になります。
- とびらを開けたまま調理しない 調理物が発火することがあります。

必ず実施 ■必ず、くず受皿をセットする 発火の原因になります。
■調理物が焼き網から落ちやすい場合は、必ずトレーを使用する 発火の原因になります。

調理物が発煙・発火した場合は…

必ず実施 ■すぐにタイマーを切り、差込みプラグを抜く
火災の原因になります。万一炎が出た場合は炎が消えるまでとびらを閉めないでください。空気が入り、炎が大きくなります。また、とびらのガラスが割れますので水をかけないでください。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない
高温ですのでやけどをすることがあります。

禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因になります。

禁止 缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない
破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

禁止 調理以外の目的で使用しない

禁止 壁や家具の近くで使わない
熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。（→4ページ「設置場所について」参照）

プラグを抜く 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

必ず実施 調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す

必ず実施 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

必ず実施 お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施 使用後は必ずお手入れをする
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、発火の恐れがあります。

お願い

- バターやジャムを塗ったパンなどは調理しないでください。火災の原因になります。
- 必要以上に加熱しないでください。火災の原因になります。
- 次のような調理物は焦げやすく、場合によっては燃えることがあります。
 - ・バターロール・フライ・クッキーなどの油脂類や糖類を含むもの
 - ・サンドイッチ用の薄切りパン
 - ・薄切りにしたフランスパン
 - ・もち ・かきもち
 - ・生の肉・魚のフライなど
- 硫酸紙やクッキングシート・ケーキミックス用紙製焼き型は使用しないでください。発火の原因になります。
- 樹脂製のトレイは使用しないでください。発火の原因になります。




発煙・発火した場合は、すぐにとびらを開けずに、タイマーを切って、差込みプラグを抜き、本体が冷めてから開けてください。

- とびら（ガラス）に水をかけないでください。またとびらとっ手に強い力をかけないでください。とびらのガラスが割れたり本体が故障する原因になります。
- くず受皿を取り出したまま通電したり、焼き網・とびらをはずしたまま通電しないでください。火災や故障の原因になります。

- トレイを傷める原因になりますので次のことは必ず守ってください。
 - ・金属製のへら・ナイフ・ナイロンたわしなどを使わないでください。
 - ・耐熱容器などをのせるときは、あらかじめアルミホイルを敷いてください。
 - ・調理物を入れずに通電をしないでください。

設置場所について

- 周囲の可燃物から右図の隔離距離を保つようにしてお使いください。（可燃物が木製の壁・家具などの場合）火災の恐れがあります。
- 前方および左右側方のどちらか一方は開放してください。（30cm以上）（壁に近づけない、障害物などを置かない）
- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、上記の木製の場合よりさらに距離を離してください。（変形・変色の原因になります。）




温度みはりセンサー（サーモスタット）について

- この製品にはサーモスタット（温度調節器）がついています。調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。（ヒーターが消えていても故障ではありません。）
- 連続で使用するときには、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなる場合があります。
- サーモスタットによりヒーターがついたり消えたりする際、「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。


各部のなまえ

火力切替つまみ



火力切換	上ヒーター	下ヒーター
1000W	520W	480W
740W	※260W	480W
500W	※260W	※240W
240W	—	※240W


※印の時ヒーターはあまり赤くなりません。




- 使用の際には、コードを束ねている結束バンドをはずしてください。
- コードは束ねて使用しないでください。（コードが熱くなり、故障の原因になります。）

お願い
焼き網が輸送時にはずれないように左右2カ所をワイヤーで固定しています。初めてご使用になる前に必ず取りはずしてください。

付属品



- 調理中、トレイのそり具合で音がすることがあります。故障ではありません。




- 取りはずしできます。（9ページ参照）

使い方

●この製品は、食パンを焼いたりフライの温めなどをするものです。目的以外の調理はしないでください。また業務用として使用しないでください。


- ご使用前に必ず庫内の梱包材を取り除いてください。
- ご使用前にタイマーが「切」になっていることを確認して差込みプラグを差し込んでください。調理が終わったら、コードを引っ張らずに、必ず差込みプラグを持って抜いてください。
- 初めてご使用になるときは、煙が出ることがありますが故障ではありません。



1 調理物を均等に置く

- 汁の出るものや形のくずれやすいもの（つくたてのもちなど）は、トレーをご使用ください。
- トレーは、調理物によって加熱すると、そることがあります。できるだけ調理物を均等に置か、耐熱陶器皿にのせてご使用ください。


再加熱の場合は…
とんかつ・コロッケ・天ぷらなどの料理を温めなおすときは、必ずトレーを使用し、全体をアルミホイルに包んで油が飛び散らないようにしてください。




2 火力切替つまみを合わせ、タイマーをセットする

- ①火力切替つまみを料理するものに合わせてセットします。
 - 火力切替つまみは、左右どちらにも回せます。
- ②タイマーつまみを目盛に合わせてスイッチが入り、加熱が始まります。
 - 予熱は必要ありません。
 - 途中で調理物を出し入れするときは、タイマーつまみを「切」に戻してください。
 - 必要以上の加熱は、おやめください。調理物が焦げすぎたり、燃え出したりします。特にクッキーやバターつきパンなど油脂類や糖類を使う調理の場合はご注意ください。

●火力切替つまみは、各火力の表示位置（●で表示）に確実に合わせてください。



●タイマーを「5」以下でセットするときは、タイマーつまみを一度「6」以上に回してからご希望の目盛まで戻してください。



3 できあがり

セットした時間がくると、「チーン」と音が鳴り、スイッチが切れてできあがりです。

●調理物を取り出すときは、トレーが熱くなっていますので、ミトンなどをご使用ください。

調理時間の目安

- この調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。
- 調理時間は、材料の温度・質・量・種類・入れる容器などにより変わりますので、様子を見ながらお使いください。

火力切替	料理名	量	トレー	初回の調理時間(分)	備考
1000W	トースト (6枚切り)	2枚	—	約2~3	常温の食パン6枚切りの場合 ●1枚の場合は調理時間を短めに
	市販パックきりもち	3個	—	約3~4	1個約50gの場合 ●常温のもちを使用 ●1個の場合は調理時間を短めに
	ピザ(冷蔵)	1枚	使用	約4~5	直径約15cm (6インチ) の場合 ●良い焼き色になればアルミホイルをかぶせる
740W	グラタン	2皿	(使用)	約15~17	具がこぼれる恐れがある場合はトレーを使用 (1皿約240gの場合)
	ホイル焼き	2包	使用	約13~15	1包約140gの場合
500W	冷凍ピザ	1枚	使用	約8~10	直径約15cm (6インチ) の場合 ●良い焼き色になればアルミホイルをかぶせる
	フライの温め	4個	使用	約8~9	1個約60gの場合
	調理済み冷凍フライ	6個	使用	約10~12	1個約25gの場合
	ホットドッグ	2個	—	約9~11	調理した具をはさみ、アルミホイルに包む
	チョコチップクッキー・ナッツクッキー	6個	使用	約6~8	生地1個約15gの場合
240W	バターロールの温め	3個	—	約6~7	1個約35gの場合
	クロワッサンの温め	3個	—	約6~8	1個約40gの場合

- とびらの上に調理物をのせないでください。
- 続けて調理する場合、サーモスタット（温度調節器）のはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。
- サンドイッチ用薄切りパンのトーストは焦げやすく、場合によっては燃えることがありますのでご注意ください。
- グラタンを調理するときにトレーを使用すると焼き色が薄くなる場合があります。1000Wにしてお好みで焼き色をつけてください。

調理のポイント

POINT 1 アルミホイルを使いましょう

- 油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。
- 焦げやすいもの・厚みがあるものは調理の途中で焼き色がついてきたら、アルミホイルをかぶせます。



POINT 2 トレーを使いましょう

- 焼き網から落ちやすい大きさ・形がくずれやすいもの（つくたてのもちなど）・具がこぼれる恐れがあるものはトレーを使用してください。



POINT 3 冷凍食品は…

- 市販の冷凍食品は、必ず「オーブントースター」用を使用し、「調理時間の目安」を参考にしてください。
- 市販の冷凍コロッケは加熱しすぎると中身が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。
- 調理物の表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。

お手入れ


差込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから始めてください。

- みがき粉・スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しないでください。(表面を傷つける原因)
- シンナー・ベンジン・台所用中性洗剤以外の洗剤・漂白剤は使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面を傷つけたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

お願い

本体(外側と庫内)・とびら

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたく絞りふき取る
- ②水で絞った布でよくふく
- ③乾いた柔らかい布で水気をふき取る




お願い

- 本体・とびらに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。(感電や故障の原因)
- とびらの取り扱いはていねいに行ってください。(変形・故障の原因)

トレイ・くず受皿・焼き網


トレイ・くず受皿

- ①薄めた台所用中性洗剤で洗う
- ②乾いた布で水気をよくふき取る



焼き網

- ①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄めた中にひたして洗う
- ②乾いた布で水気をよくふき取る



お願い

- お手入れ後は、忘れず確実にセットしてください。(焼き網・くず受皿)
- くず受皿は、こまめにお手入れしてください。汚れたままで使うとテーブルを焦がす原因になります。
- 洗ったあとは十分に水気をふき取り、よく乾かしてからセットください。(水たまり防止のため)


コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく

部品のはずし方

焼き網

- ①とびらを半開きにした状態で網を矢印方向に引き出してとびらフック(左右2カ所)からはずす




とびらフック(左)

お願い

- 焼き網をはずすと、とびらが全開しますので、勢いよく開閉しないでください。また、とびらに強い力を与えないでください。(変形・故障の原因)

- ②そのまま焼き網を庫内の奥まで静かに移動させて、軸からはずす



つけるときは…


はずし方と逆の手順でとびらフックにはめ込む

お願い

- 軸ととびらフックに必ずセットしてください。

くず受皿

手前に引き出す



お願い

- くず受皿は、こまめにお手入れし、汚れたままで使わないでください。(テーブルを焦がす原因)

●お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、一度お調べください。

症状	原因	処置
調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)	差し込みプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?	確実に差し込んでください。
	タイマーがセットされていますか?	タイマーをセットしてください。
	サーモスタットがはたらいています。	庫内を冷ましてください。
ヒーターが途中で切れる	異常ではありません。 このオーブントースターには、サーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中で自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。 連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなる場合があります。様子を見ながら調理時間を調節してください。	

仕様

型名	ET-VS35
タイマー	15分計
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	1000W
コードの長さ	1.2m
外形寸法(約cm)	幅37.5×奥行27×高さ23
庫内寸法(約cm)	幅26×奥行22×高さ10
質量	約3.1kg

●日本国内交流100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)

部品・消耗品

●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。

●お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

(ホームページでのご購入は下記「お客様ご相談窓口」参照)

部品名	部品番号
トレー	713784-00

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされる時

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

0570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)での問い合わせ.....Tel (06) 6356-2451

●ファクシミリでの問い合わせ.....Fax (06) 6356-6143
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

ホームページのご案内

部品・消耗品のご購入専用ページ

<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>