


ポット

取扱説明書

AG-KC/AG-KD 型

各部のなまえ

- ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。



お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。


必ずお守りください ●お使いになるときは、やけど・飲み物の変質 や変色・製品の故障・汚れなどを防ぐために次のことを必ずお守りください。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらには十分注意するやけど・けがなどの恐れがあります。

飲み物の保温・保冷以外に使用しない飲み物を入れての保温・保冷を目的とした製品です。

保温力が低下した製品は使用しない熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。

飲み物の量は図の位置までにする入れすぎると、中せんをつけたときに飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。



次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、中せんがはずせなかったり、圧力によっては飲み物がふき出たり、中せんなどが破損して飛散することがあります。
- 牛乳・乳飲料・果汁など
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、中せんなどが破損して飛散することがあります。
- 果肉・お茶の葉など
詰まる・漏れるなど故障の原因になります。

氷を入れた場合は本体を強くゆすらない
中びんが損傷する原因になります。

氷を入れる場合は先に飲み物を入れてから、本体を少し傾け、氷をすべらせるように静かに入れる。また、大きな氷は押しこまず小さくしてから入れる中びんが破損する原因になります。

冷たい飲み物を入れて使用した直後に熱い飲み物を入れない。また、その逆もしない
中びんが破損する原因になります。

改造・分解修理はしない
故障・事故の原因になります。

飲み物はその日のうちに飲みきる
長時間放置すると腐敗や変質の原因になります。また、腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、中せんをはずすときに中せんが飛んだり、飲み物がふき出たり、中せんなどが破損して飛散することがあります。

持ち運びの際には次のことを守る
●必ずハンドルを持って運ぶ
●傾けたり横にして抱きかかえたりしない
●中せんを持って運ばない
やけど・汚れの原因になります。

飲み物を入れたまま車などに載せての移動はしない
やけど・破損・飲み物が漏れる原因になります。

使用後はすぐに中びんをしっかりと洗う
製品の損傷・腐敗の原因になります。

飲み物を入れたときは、横転させない。また横置きにしない
やけど・汚れ・飲み物が漏れる原因になります。

中せんは確実につける
転倒したときに飲み物が多く漏れる原因になります。

ストーブやコンロなど火気の近くや直射日光のあたる場所で使用しない
変形・変色の原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・みがき粉・クレンザー・塩素系漂白剤などは、使用しない
製品を損傷する原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない
傷・さび・変形・故障の原因になります。
- 本体の丸洗いはしない
●水の侵入・さび・故障・他のものを汚す原因になります。
●胴部がさびている場合には、底部がはずれてやけどの恐れがあります。

落としたり、ぶついたり、製品に強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、胴部がへこんだり、中びんが破損する原因になります。

ご注意とお願い

熱い飲み物を入れるときは、熱いやかんを肩部に触れさせない
転倒してやけどなどの恐れがあります。また傷・変形の原因になります。



熱い飲み物を保温しているとき、内圧の上昇により中せんから蒸気がわずかに漏れ、音が鳴ることがあります。音が鳴り止まないときは、中せんをゆるめると音が止まります。

本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

「フレークス」や「水アカ」が発生した場合

中びんに湯を入れておくと、湯の中にキラキラ光るものが浮遊していたり、中びんの内壁に付着していることがあります。これは「フレークス」や「水アカ」といい、湯の中に含まれるミネラル成分が化して、中びんの内壁に薄い膜を作り、これがはがれて浮遊したものです。「フレークス」や「水アカ」自体は健康上無害です。

熱いお茶を長時間保温するとお茶の色が変わるため、中びんには湯を入れ、急須やティーバッグなどのご利用をおすすめします。


直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない
火災・故障の原因になります。

使い方 ●お使いになる前に中せん・中びんをぬるま湯で十分に洗ってください。

- 使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用ごとに少なくなります。

1 中せんをはずす

ハンドルに手を添え、中せんを矢印の方向にまわしてはずします。



2 飲み物を入れ、中せんをつける


- 中せんは確実につけてください。



保温(保冷)の場合はあらかじめ中びんに少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)したあとで飲み物を入れると保温(保冷)効果が上がります。

3 飲み物を注ぐ

中せんを矢印の方向に半回転まわして、中せんのマークと注ぎ口を合わせると注げます。



- まわしすぎると中せんがはずれたり、流れが乱れることがありますのでご注意ください。
- 注いだあとは、矢印と逆の方向にまわして確実に閉めてください。

お手入れ

- においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にお使いいただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

本体 外側

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて汚れをふき取る
- ②ぬるま湯を柔らかい布に含ませてかたく絞り、ふく

中びん

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシに含ませて軽く洗う
 - ②ぬるま湯を入れ、2～3回すすぎ洗いをします
- 「フレークス」や「水アカ」が発生した場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんをつけずに約30分～1時間置いたあと中びんの内壁をきれいに洗ってからご使用ください。(P.3参照)

中せん

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すすぎ洗いのあと、水気をふいてよく乾燥させる

- 本体は絶対に丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。



茶しぶなどのお手入れ

- 中びんにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗剤『ピカボトル』」をお使いください。(別売品)
→P.6「部品の交換・購入について」参照
- ピカボトルをお使いになる場合は、中せんを本体からはずしてください。

- 保管するときは、ポリ袋などに入れた状態で箱に入れ、高温・多湿の場所をさけて保管してください。その際、製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照)

部品名	部品番号
中せん	M89-△△
ステンレスボトル用洗剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01

△△表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄記号
までご指定願います。
(本体胴部に表示)
<表示例>
AG-KD10-FC ←色柄記号

- 中せんは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- 食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂がザラザラしてきたり、変色や損傷してきた場合、また中びんが破損した場合は、いずれも交換・修理(有料)してください。
- 補修用性能部品*の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
*性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社

AG-KC / AG-KD / D