


お願い


- サーバーふたセットは、ふたパッキン以外の部品を取りはずしたり、分解したりしないでください。

誤って部品がはずれた場合は、下記の通りに正しく取りつけてください。

サーバーふたセット




- 1 サーバーふた弁にバネを通したあと、サーバーふたの穴に入れる





- 2 サーバーふた弁に弁パッキンを取りつける

弁パッキンは、図の向きに正しく取りつけてください。



- 弁パッキンは、サーバーふた弁の先端がきっちりと出るように取りつけてください。



●お手入れ方法など詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。