

取扱説明書

専用せんセット

SM-S10T 型

ご使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

傾けた状態や、顔の近くでキャップを開けない

飲み物が急に出たり、飛散するなど、やけどの恐れがあります。

せんセットをつけたまま飲み物を入れない
あふれてやけどなどの恐れがあります。

熱い飲み物を入れた場合

●本体内の圧力が上がり、せんセットをはずす際にかたくなることがあります。そのときは、一度キャップを開けたあとに、せんセットをはずしてください。無理にせんセットをはずすと、せんセットが飛んで、やけどやけがの恐れがあります。

ご注意とお願い

氷を入れた場合など本体内の圧力が下がり、キャップを開けたときに、キャップパッキンがはずれる場合があります。その場合はつけ直してください。

湿度が高いときに冷たい飲み物を入れると、せんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦置きにして入れてください。

せんセットやキャップを持って運ばない

落とすと危険です。

使い方 ●ご使用前にせんセットを、十分に洗ってください。


1 本体からせんセットをはずす

せんセットを矢印の方向に回し、はずします。



2 飲み物を入れる

point あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)してから飲み物を入れると保温(保冷)に効果的です。



3 せんセットをつける

キャップを閉じ、安全ロックをロックの状態※にして、せんセットを矢印の方向に回し、つけます。

※下記 4 ロックのイラスト参照

- キャップパッキンやせんパッキンが正しくつけられていることを確認の上、ご使用ください。(飲み物が漏れる原因になります。P.4、5「せんセットの組立方法」参照)
- せんセットは本体を立てた状態で、象印ロゴマークとせんセットの正面が合う位置まで、確実につけてください。
- 本体を逆さにして漏れないことを確認してください。



4 安全ロックを解除する


安全ロックを右(→)方向に動かし、解除します。



使い方 つづき

5 キャップを開ける

ボタンを押して、指を離すとキャップが開きます。



6 飲み物を飲む

- 飲み物を飲むときは、本体を急に傾けずにゆっくり飲んでください。(こぼれてやけどなど危険です。また衣類などを汚す原因になります。)



7 キャップを閉じてロックする

- ① 本体を立てた状態で、キャップをカチッと音がするまで確実に閉じる
- ② 安全ロックを左端まで確実に動かし、ロックする(P.2 4のイラスト参照)

- キャップを開けたまま放置しないでください。
- 飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態でキャップを閉じてください。



●バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。

せんセットの分解方法 ●組立方法はP.4、5参照

1 せんセットを本体からははずす


2 せんをはずす

キャップを開けた状態で、図のようにせんセットを持ち、飲み口のうしろ側(▽印で示す部分)を押して、せんをはずします。



せんセットの分解方法 つづき

3 せんパッキンをはずす



4 キャップパッキンをはずす

図のようにキャップパッキンの先をつまみ、引き抜いてははずします。




せんセットの組立方法 ●分解方法はP.3、4参照

- せんカバーセット・キャップパッキン・せん・せんパッキンは、正しくつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

1 キャップパッキンをつける

キャップパッキンの切り欠き部を、キャップの突起部に合わせ、キャップパッキンをつけます。

- キャップパッキンは必ずつけて使用してください。



2 せんパッキンをつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにしてつけます。




上下を間違わないように注意してください。(飲み物が漏れる原因になります。)

せんパッキンの外側から中心へ向かってまんべんなく指で押さえます。

せんセットの組立方法 つづき

③ せんをつける

せんカバーセットの凹部と
せんの凸部を合わせ、
せんを下から押しつけ、
奥までしっかりつけます。



お手入れ ●においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.3、4「せんセットの分解方法」参照)

せんセット

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
 - ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる
- せんセットは分解した状態で洗浄、乾燥させてください。
 - 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品を損傷する原因になります。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記の「お客様ご相談窓口」参照)

部品名(P.1「各部のなまえ」参照)	部品番号
せんカバーセット (キャップパッキンつき)	BB684807L-△△
せん(せんパッキンつき)	S86-6B
キャップパッキン	BB474009M-00
せんパッキン	BB640025M-00

△△ 表示は部品色柄記号です。お求めの際は製品の色柄までご指定願います。

<表示例>
SM-S10T-△BA ←色柄

- せん・キャップパッキン・せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-345135
※携帯・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ
.....TEL (06) 6356-2451 (有料)
- FAXでのお問い合わせ.....FAX (06) 6356-6143 (有料)
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」
をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社