

# 保証書

家庭用

## ホットプレート保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	EA-KA10/EA-KE20/EA-KJ30		修理メモ
※お客様	お名前	電話番号	
	ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号		
年 月 日			
保証期間 お買い上げ日より	本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト  
<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

## お客様ご相談センター

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での問い合わせ……………TEL (06) 6356-2451 (有料)
  - FAXでのお問い合わせ……………FAX (06) 6356-6143 (有料)
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。



# ホットプレート やきやき<sup>®</sup>

EA-KA10 型  
EA-KE20 型  
EA-KJ30 型

## 取扱説明書・お料理ノート

保証書つき


### EA-KA10型

1枚プレート  
・深型プレート



### EA-KE20型

2枚プレート  
・深型プレート  
・焼肉プレート



### EA-KJ30型

3枚プレート  
・深型プレート  
・焼肉プレート  
・たこ焼きプレート



### 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

【ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト】

<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

## もくじ

### お使いになる前に

- 安全上のご注意 …………… 2
- 各部のなまえ …………… 4
- 部品の交換・購入について …………… 4

### 使い方

- 使い方 …………… 5
- 安全機構について …………… 7
- 仕様 …………… 7

### お料理ノート

- 深型プレートを使って …………… 8
- たこ焼きプレートを使って …………… 9

### お手入れ

- お手入れ …………… 10
- 収納についてのごお願い …………… 11 (EA-KE/KJ型の場合)

### 困ったときに

- 故障かなと思ったとき …………… 11
- アフターサービス …………… 11
- 保証書 …………… 裏表紙
- お客様ご相談窓口 …………… 裏表紙

## 愛情点検



### 長年ご使用のホットプレートの点検を！

こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 温度調節ダイヤルを「切」に合せても、パイロットランプが消灯しない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- ❌ してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠️ 実行しなければならない「指示」内容です。


## 警告

**分解禁止** 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

**ぬれ手禁止** ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない  
感電・けがの恐れがあります。

**水ぬれ禁止** 水に浸けたり、水をかけたりしない  
ショート・感電の原因になります。

**禁止** コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。



**あげもの料理はしない**  
火災の原因になります。

**温度調節プラグにピンなどの金属片やごみを付着させない**  
感電・ショート・発火の原因になります。

**温度調節プラグをなめさせない**  
特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する  
感電・けがの恐れがあります。

**交流100V以外では使用しない**  
火災・感電の原因になります。

**禁止** 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがの恐れがあります。特にプレートのふちでのやけどに注意してください。

**コードを傷つけない**  
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

**必ず実施** 差込みプラグは根元まで確実に差し込む  
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

**定格15A以上のコンセントを単独で使う**  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。

**異常・故障時には直ちに使用を中止する**  
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

- <異常・故障例>
- コード・差込みプラグが異常に熱くなる
  - コードに深い傷や変形がある
  - コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 焦げくさいにおいがする
  - ビリビリと電気を感ずる
  - 製品が十分に冷めた状態で、温度調節ダイヤルを「切」以外の目盛に合わせてもパイロットランプが点灯しない
  - 温度調節ダイヤルを「切」に合わせてもパイロットランプが消灯しない

このような場合はすぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## 注意

**禁止** 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使用しない  
けが・火災の原因になります。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない  
破裂したり赤熱して、やけど・けがの恐れがあります。

壁や家具の近くで使用しない  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

専用の温度調節プラグ以外は使用しない  
温度調節プラグは他の機器に転用しない  
故障・発火の原因になります。

**プラグを抜く** 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

**必ず実施** 予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く  
感電・ショート・発火の原因になります。


お手入れは冷めてから行う  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。(プレートのお手入れについてはP.7, P.10参照)

**接触禁止** 使用中や使用後しばらくは高温部(本体ガード・温度調節ダイヤル以外)に触れない  
やけどの恐れがあります。

## お願い

■プレートのフッ素被膜について (傷めないため、長持ちさせるために)

- 先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使用しない
- ヘラの先端やコーナー部で強くこすらない。また、プレートのコーナー部をこすらない
- ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
- 焼肉プレート・たこ焼きプレートには金属ヘラを使用しない
- 金属製の串は使用せずに竹串を使用する
- ふたをした状態での空焼きや、長時間の空焼きはしない。また、プレートを直火にかけない
- 研磨剤入り洗剤・みがき粉・ブラシ・たわし(ナイロン・金属製)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などは使用しない
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など)は使用しない
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしない
- プレートの表面や側面および裏面に汚れが残ったまま放置しない  
酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また、付着物により焼きムラができて調理物の風味を損ないます。必ずきれいにお手入れしてください。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しない



**お知らせ** プレートのフッ素被膜は使用により消耗します。  
●色ムラができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。  
●フッ素被膜のはがれが気になるときや、プレートが変形したときは購入できます。

**温度調節プラグについて**


- 専用のものを使用する
- 使用後は、ヒーターセットから取りはずす
- 絶対に分解しない
- フック部に油污れが付着した場合は、使用後きれいにふき取る
- 感熱棒・差込み口・差込みプラグの汚れやほこりは、ふき取って使用する
- ぶつける、落とす、抜き差しするとき上下にこじる、衝撃を与えるなど乱暴に扱わない(故障・破損の原因)



**取り扱いやお手入れなどについて**

- 焼きもの料理や蒸し焼き料理・お料理ノート記載の料理以外の用途に使用しない
- 取り扱いが正しいに行う(故障・破損の原因)
- 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に乗せない(火災・故障の原因)
- 遮熱板が汚れたままで使用しない(故障・変形の原因)
- 遮熱板の水洗いや金属製たわしなどでのお手入れは絶対にしない  
(火災・本体ガードの変形、設置面(テーブルなど)の温度が上がる原因)

- 新聞紙など、本体裏面(本体ガード)の通気穴をふさぐようなものの上では使用しない  
また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ビニールシートなど熱に弱いところでは使用しない  
(火災・設置面の焦げ・本体の変形などの原因)
- ガラステーブルなど、表面がガラス製のものの上では使用しない(熱でガラスが割れる原因)
- プレートを急激に冷やさない(プレートが変形し、故障の原因)




# 各部のなまえ


- 調理中はふたやふたつまみが熱くなっているので、やけどに注意してください。
- ふたを取るときは、ミトンなどを使ってください。

- プレートをつつける、落とすなど乱暴に扱わないでください。

- 金属ヘラは付属していません。





- 区切り線(プレートの溝)を使って、穴からあふれさせた材料を区切ると作りやすくなります。
- 金属製の串は使用せずに竹串を使用してください。



ホットケーキなどを焼くと、表面にダイヤカットディンプル仕上げの模様がつきます。




余分な脂を落とすので焼肉・ステーキなどがおいしく焼けます。




# 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお願いします。(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

部品名	部品番号
深型プレート	HPLTKJ01A
焼肉プレート	HPLTKJ02A
たこ焼きプレート	HPLTKJ03A



- 使用の際にはコードを束ねている結束バンドをはずしてください。
- コードは束ねて使用しないでください。(コードが熱くなり、故障の原因になります。)



- アシゴムははずさないでください。

# 使い方

- この製品は焼きもの料理や蒸し焼き料理・お料理ノート記載の料理をするための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。
- お使いになる前に、ふた・プレートを乾いた柔らかい布できれいにふいてください。

## 1 準備する

### ①ヒーターセットを本体ガードに取りつける

- ヒーターセットの差込み口を本体ガードの差込み口受け部に取りつけてください。



### ②深型プレート(または焼肉プレート、たこ焼きプレート)を①に取りつける

- (焼肉プレートはEA-KE/KJ型のみ、たこ焼きプレートはEA-KJ型のみ)

- ヒーターセットは、必ず本体ガードに取りつけて使用してください。(火災・やけど・故障の原因)

- ヒーターセットのみで使用しない
- ヒーターセットとプレートのみで使用しない

- 取り付けの順序は正しく確実に行ってください。(火災・やけど・故障の原因)



## 2 温度調節プラグを差し込む



### ①温度調節プラグの感熱棒を奥まで確実に差し込む

### ②差込みプラグをコンセントに差し込む

- 「切」目盛がパイロットランプに合っていることを確認してください。

- 温度調節プラグは本製品専用です。他の製品に使用したり、他の器具のものを使用したりしないでください。

- 温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、プレートがあたたまらないことがあります。また、温度調節プラグの異常発熱による事故や故障の原因になります。



- 温度調節プラグをはずすときは、左右2カ所のフックを押さえたまま引き抜いてください。

# 使い方 っづき

## 3 予熱・調理する

①温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて予熱目盛(140~200)をパイロットランプに合わせて予熱をする (パイロットランプが点灯し、通電開始)

- ふたをして予熱をしないでください。
- 予熱時は、予熱目盛以上の温度に合わせないでください。

予熱時間の目安	深型プレート・焼肉プレート	約5分
	たこ焼きプレート	約6分

●ホットケーキの予熱時間の目安は約10分です。

②予熱時間終了後、温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて料理目盛(保温・140~250)をパイロットランプに合わせて調理を始める


### ■料理の目安

予熱目盛	料理目盛	料理例
200	250	たこ焼き*・焼肉・ステーキなど
	220	焼きそばなど
	200	明石焼き*・お好み焼き・ぎょうざなど
170	170	ハンバーグなど
140	140	クレープ・ホットケーキなど
—	保温	料理の保温

※たこ焼き・明石焼きは、EA-KJ型のみ

- 料理目盛は、ふたをしていないときのプレートの表面温度の目安です。
- 焼肉は焼肉プレート使用時、たこ焼き・明石焼きはたこ焼きプレート使用時の目安です。
- 調理物の仕上がりは、調理物の大きさ、室温、電圧などにより異なります。お好みの仕上がりになるように料理目盛を調節してください。

- ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。(プレートが変形し、故障の原因になります。)
- プレートにたまった油へ調理物などの水分が入ると、油はねの原因になります。ご注意ください。
- 保温をするときは、料理目盛を「保温」に合わせてください。
- 使用中、キシミ音がすることがありますが故障ではありません。
- 予熱・調理中にパイロットランプがつかんだり消えたりしますが、温度調節をしているため故障ではありません。
- 初めて使用するとき煙やおいが出ることがありますが、異常ではありません。



ホットケーキを作るときは…

- 予熱は「140」で10分以上行ってください。
- ホットケーキの裏面を焼くときにふたをすときれいに仕上がります。
- 調理中はふたやふたつまみが熱くなっているため、やけどに注意してください。
- ふたを取るときは、ミトンなどを使ってください。


### ふたをするとき…

ふたをすると、ふたをしないときよりもプレートの表面温度が30~40℃高くなります。また、焼きもの料理や蒸し焼き料理のできあがりや仕上がりが早くなり、ソフトに仕上がります。

- お願い**
- 空焼きの状態でもふたをしないでください。
  - ふたはプレートのふた載せ部に正しく載せてください。本体ガードの上にふたを載せると、やけどや本体の故障・変形の原因になります。

### ふたを取るときは…

- 調理中はふたやふたつまみが熱くなっているため、やけどに注意してください。
- ミトンなどを使ってください。
- ふた裏面について水滴が落ちることがありますので注意してください。
- プレートとふたの間から蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。




## 安全機構について

この製品は、次のようなしくみになっています。

- プレートを確実に取りつけないと、温度調節プラグは差し込めません。
  - 温度調節プラグを差し込んだままでは、プレートははずせません。
- 無理に温度調節プラグを差し込んだり、プレートをはずしたりすると、故障の原因になりますので絶対にしないでください。

## 4 使用後

- ①「切」目盛をパイロットランプに合わせたあと(パイロットランプ消灯)、差し込みプラグをコンセントから抜く
- ②プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る (やけどの恐れがあるため、はしなどを使用してください。)
- ③プレートが十分に冷めてから(使用後約40分)温度調節プラグをはずし、お手入れをする



- 使用後しばらくはふた・ふたつまみ・プレート・ヒーターセット・感熱棒などが熱くなっているため注意してください。(やけどの恐れ)
- 温度調節プラグを差し込んだままプレートを持ち上げないでください。(故障・破損の原因)
- ヒーターセットは差し込み口部だけを持たないでください。(故障・破損の原因)

## 仕様

型名	EA-KA10	EA-KE20	EA-KJ30
電源	交流100V 50/60Hz		
消費電力	1300W		
コードの長さ	2.5m		
外形寸法(約cm)	幅48×奥行33×高さ14		
質量	約4.0kg	約5.5kg	約7.0kg
温度調節の範囲	保温~250℃		

- 外形寸法は深型プレートを取りつけた状態で、ふたをしたときの寸法です。
  - この製品は、日本国内交流100V専用設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
- 此产品只针对日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
- 此產品為針對日本國內專用交流電壓 100V 所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
- 본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

## 深型プレートを使って

### お好み焼き

予熱目盛	200
料理目盛	200

#### 材料 (2枚分)

薄力粉	100g
だし汁	60mL
卵	M寸2個
④ 天かす	大さじ2
紅しょうが(みじん切り)	10g
山いも(すりおろす)	100g
青ねぎ(小口切り)	1本
キャベツ	200g
えび	4尾
いか	40g
豚ばら肉(薄切り)	60g
サラダ油	適量
お好み焼きソース	適量
青のり・かつお節	適量



#### 作り方

- キャベツは粗みじん切りにします。
- えびは殻と背わたを取り、食べやすい大きさに切ります。いか・豚ばら肉も食べやすい大きさに切ります。
- ボウルに④の材料を入れてよく混ぜ合わせ、さらにキャベツ・えび・いかを加えて混ぜます。

- ④目盛を**200**に合わせ、予熱をします。約5分後プレートが熱くなれば、サラダ油を薄くひき、③をのせ、その上に豚ばら肉をのせます。
- ⑤片面に火が通ったら裏返してふたをします。
- ⑥両面が焼けたら、お好み焼きソースを塗り、青のり・かつお節をお好みでかけます。

### 関西風すき焼き

予熱目盛	200
料理目盛	250→200

#### 材料 (4人分)

牛口ース肉(薄切り)	500g
牛脂(またはサラダ油)	少々
糸こんにゃく	300g
えのきたけ(根元を切る)	80g
白菜(ざく切り)	300g
④ 長ねぎ(斜め切り)	1本
焼き豆腐(約4cm角に切る)	1丁(200g)
生しいたけ(石づきを取る)	4個
しょうゆ	大さじ5
⑥ みりん	大さじ5
砂糖	大さじ5
春菊(食べやすい大きさに切る)	1/3束
溶き卵	適量



#### 作り方

- 糸こんにゃくは下ゆでして食べやすい長さに切ります。
- 目盛を**200**に合わせ、予熱をします。約5分後、プレートが熱くなれば、目盛を**250**に合わせて牛脂を塗り、牛肉を入れて軽く炒めます。
- ①とえのきたけを入れて炒めます。

- ④目盛を**200**に合わせ、④と⑥を入れて野菜がしんなりすれば、ふたをして約5分煮ます。
- ⑤ふたを取り、春菊を入れてさっと煮ます。溶き卵につけてお召し上がりください。

## 深型プレートを使って

### 明太子の濃厚クリームパスタ

予熱目盛	—
料理目盛	250

#### 材料 (4人分)

スパゲッティ(太さ1.6mm ゆで時間7分のもの)	400g
④ 水	900mL
マッシュルーム(薄切り)	8個
④ 玉ねぎ(薄切り)	1/2個
オリーブ油	大さじ1
④ 塩	小さじ1
④ しょうゆ	少々
⑥ 牛乳	100mL
⑥ 明太子(薄皮を取る)	100g
バター	10g
生クリーム	100mL
大葉(刻む)	適量
刻みのり	適量



#### 作り方

- プレートに④を入れ、目盛を**250**に合わせます。
- 沸とうすれば、スパゲッティを折らずに入れて約7分ゆでます。

- ⑥⑥を入れ、軽くとろみがつくまでよく混ぜます。
- ④バターを入れ、スパゲッティに絡ませます。
- ⑤目盛を「切」に合わせ、生クリームを入れて全体をよく混ぜます。
- ⑥お好みで大葉と刻みのりを添えます。
- ◆このレシピは、予熱は必要ありません。

## たこ焼きプレートを使って

(EA-KJ型のみ)

- 金属製の串はプレートのフッ素被膜を傷める原因になりますので、竹串を使用してください。

予熱目盛	200
料理目盛	250

### たこ焼き

#### 材料 (約60個分)

ゆでだこの足	3本	④ 天かす	15~20g
④ 薄力粉	360g	④ 青ねぎ(小口切り)	2本
④ ベーキングパウダー	2本	④ 紅しょうが(みじん切り)	20g
④ だし汁	1300mL	④ サラダ油	適量
④ 卵	M寸4個	④ ソース	適量
④ しょうゆ	小さじ2½	④ 青のり・かつお節	適量
④ 塩	小さじ½		

#### 作り方

- ゆでだこの足は食べやすい大きさに切ります。
- ④によく混ぜた⑥を加え、ダマにならないように混ぜ合わせ、生地を作ります。
- 目盛を**200**に合わせ、予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば、目盛を**250**に合わせ、サラダ油を薄くひきます。
- ④穴に生地の半量を入れ、①と④を入れます。
- ⑤まわりが固まってきたら竹串でひっくり返して焼きます。
- ⑥残りの生地も同様に焼きます。
- ⑦お好みでソース・青のり・かつお節をかけます。

### チョコバーガー風プチケーキ

予熱目盛	140
料理目盛	140

#### 材料 (15個分)

④ ホットケーキミックス	100g
④ 卵	M寸1個
④ 牛乳	100mL
チョコチップ	40g
サラダ油	適量



#### 作り方

- ④をよく混ぜ合わせて生地を作ります。
- 目盛を**140**に合わせ、予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば、サラダ油を薄くひきます。
- ④生地を穴の5分目まで入れ、半分の15個にチョコチップをのせます。
- ④まわりが固まってきたら、チョコチップがのっていない生地を竹串を使ってはずし、チョコチップ側の生地にかぶせてサンドし、転がしながら焼きます。

# お手入れ

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。汚れをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

プレート以外のお手入れは製品が十分に冷めてから行ってください。

- ヒーターセット・温度調節プラグは絶対に洗わないでください。(故障の原因)
- 次のものは使用しないでください。
  - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
  - みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(傷・変形・変色の原因)
- 本体ガードを洗う場合は必ずヒーターセットをはずしてください。(故障の原因)
- プレートの表面や側面および裏面に汚れが残ったまま放置しないでください。また、そのまま使用しないでください。(付着物が落ちにくくなるばかりでなく、焼きムラができて調理物の風味を損ないます。また、故障や火災の原因になります。)
- 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などを使用した場合は、必ずプレートをきれいにお手入れしてください。(腐食の原因)
- ふたの表面や裏面に汚れが残ったまま放置しないでください。(変色の原因)

## ヒーターセット

### 遮熱板・プレート検知金具

- ①台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- ②洗剤を使ったあとは、固く絞った布でふく
- ③最後に乾いた柔らかい布でふく
  - ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。汚れをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。
  - 遮熱板は水洗い(丸洗い)、金属製のたわしなどでお手入れしないでください。表面がさびたり変色したりすると、遮熱効果が十分に発揮できなくなり、本体ガードが変形したり設置面(テーブルなど)の温度が上がる場合があります。

### ヒーター部・差し込み口

乾いた柔らかい布でふく

## 本体ガード・ふた

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ②水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく
  - こびりついた汚れは、ぬるま湯に少し浸けてからスポンジで洗ってください。

## 温度調節プラグ

乾いた柔らかい布でふく

## 深型プレート・焼肉プレート (EA-KE/KJ型のみ) ・たこ焼きプレート (EA-KJ型のみ)

- ①プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る(やけどの恐れがあるため、はしなどを使用してください。)
- ②プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸けてからスポンジで洗う
- ③水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

### 汚れのこびりつきがひどい、またはプレートが冷めてしまったとき


- ①プレートに湯を入れ(表面全体がかぶる程度)通電し、沸とうしたら樹脂製のヘラなど、先端の柔らかいもので汚れをこすり取る
- ②プレートを冷ましてから水を捨て、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ③水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

- スポンジの固い面は使わないでください。
- プレートは洗ったあと、乾いた柔らかい布でふいてから通電し、加熱乾燥をしてください。(加熱乾燥後は製品が熱くなっているので注意してください。)
- プレートが熱いまま水などに入れて急激に冷やさないでください。(プレートが変形し、故障の原因)

## 収納についてのお願い (EA-KE/KJ型の場合)

プレートを重ねて収納するときは、柔らかい布などをはさんで、右図の順に積み重ねてください。(プレート表面に傷がつくことがあります。)

- 持ち運びの際、プレートが落ちないように注意してください。



# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
温度調節プラグが差し込めない	ヒーターセット・プレートが正しく取り付けられていますか？	正しく取りつけてください。
プレートがあたたまらない(通電しない)	温度調節プラグがきっちり差し込まれていますか？	差し込みプラグを確実に差し込んでください。 温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。(→P.5)
調理物が焼けにくい	十分に予熱をしていますか？	十分に予熱をしてから調理を始めてください。(→P.6)
調理物がひどく焦げる	プレートが汚れていませんか？	お手入れしてください。(→P.10)
プレートがヒーターセットからはずれない	温度調節プラグを差し込んだままにしていますか？	温度調節プラグをはずしてください。
温度調節プラグが熱くなる	調理中は温度調節プラグが熱くなる場合がありますが、異常ではありません。	

# アフターサービス

## 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

## 3. 修理を依頼される時

「故障かなと思ったとき」(上記参照)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ＜保証期間中＞

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### ＜保証期間を経過しているとき＞

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。