

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記のお客様で相談窓口参照)

部品名	部品番号
せんセット	S65-〇〇
弁パッキン	561656-00
せんパッキン	BS123008M-00
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J

〇〇表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄記号
までご指定願います。
(底面シールに表示)
<表示例>
SW-EB35 [P.U.] ←色柄記号

- 弁パッキン・せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ガラガラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター **0570-011874**



市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)での問い合わせ.....Tel (06) 6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ.....Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社


SW-EB / B

Zojirushi

家庭用

ステンレスフードジャー SW-EB型 取扱説明書

各部のなまえ



- お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保管してください。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲食物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところには置かない

やけどやけがなど危険です。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない

変形や変色の原因になります。

改造や分解修理はしない

故障や事故の原因になります。

飲食物の保温・保冷以外に使用しない

飲食物を入れての保温や保冷を目的としたものです。

直射日光のあたる場所には長時間放置しない

変色する原因になります。

せんセットは確実に閉めて使用する

漏れてやけどなどの恐れがあります。

保温性能が低下した製品は使用しない

熱い飲食物を入れると保温容器外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。

すべてのパッキン類は必ずつけた状態で使用する

漏れてやけどの恐れがあります。また、汚れの原因になります。

保温容器には次の物は絶対に入れない

●ドライアイス・炭酸飲料など

保温容器内の圧力が上がり、飲食物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。

●果汁・生ものなど

成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、保温容器内の圧力が上がり、飲食物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。

飲食物の量は図の位置までにする

入れすぎてせんセットを閉めると、飲食物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。



保温容器を電子レンジで加熱しない

火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。

熱い飲食物を入れた場合

●保温容器を振らない

やけどやけがなど危険です。

●使用する際にやけどの恐れがあるので注意する

断熱効果により、熱い飲食物を入れても保温容器外側は熱くなりません。

●せんセットのキャップはつけたまま使用する

せんセット内側が熱くなっており、やけどやけがなど危険です。


飲食物は、できるだけ早く(6時間以内)食べる。このとき、飲食物は一度に食べきる腐敗の原因になります。

自動車走行中は使用しない

やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

保温容器外側の底に貼っているシールは絶対にはがさない

さびや穴あきなど故障の原因になります。



お手入れの際は次のことを守る

●シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しない 製品を損傷する原因になります。

●塩素系漂白剤は使用しない

さびや穴あき(保温容器内側)など故障の原因になります。

●煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない 傷やさび・変形など故障の原因になります。

●丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしない

長時間の保温・保冷は避け、使用したあとはすぐに保温容器・せん・せんパッキン・弁パッキンをよく洗う

外出時など十分なお手入れができないときでも、使用したあとはすぐに保温容器内側を水でよくすすぐ。

●保温容器はステンレスですが、みそ汁・スープ・スポーツ飲料などの塩分により、さびたり、保温・保冷性能が低下する原因になります。

●腐敗によりガスが発生し、保温容器内の圧力が上がり、せんセットをはずすときにせんセットが飛んだり、飲食物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散することがあり危険です。

●腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また飲食物が漏れる原因になります。

乳製品を含む飲食物や冷製スープは、必ず一度加熱調理をしたものを入れる

腐敗することがあります。

ご注意とお願い

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ保温・保冷性能が低下することがあります。

洗淨したせんセットは、分解した状態で水が残らないよう数回振り、ふき取る
キャップとせんセットの間に水が残っていることがあり、残った水が漏れてくる場合があります。
(分解方法P.6参照)


せんセットを持って運ばない。
落とすと危険です。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

- せんセットの上に直接、物を置かないでください。せんセットから熱が伝わり、物があたたまる原因になります。
- 保温容器を立てた状態で、せんセットを開閉してください。
- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、保温容器を縦に置いてください。



熱い飲食物を入れた場合、保温容器内の圧力が上がり、せんセットをはずす際に固くなる場合があります。そのときは、キャップをはずし、せん中央部の穴をつまようじのうしろなど先のとがっていない棒で弁パッキンを破らないようにつき、内圧を抜いてください。(右図参照)



缶やびんなどを保温容器に入れない
変形し、故障の原因になります。

熱いやかんを肩部(口がね)に触れさせない
転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。

保温容器の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

製品専用の部品以外は取り付けられない
漏れや故障の原因になります。

においの強いものや色素の濃いおかず類(ほうれん草、たくあん、しそ、カレー、にんじんなど有色野菜)を入れると、におい移りおよびせんセットが変色する原因になります。


使い方

●ご使用前にせんセット、保温容器内側をぬるま湯で十分に洗ってください

- せんパッキンや弁パッキンが正しく取り付けられていることをご確認の上、ご使用ください。(飲食物が漏れる原因になります。)
- 保温容器を逆さにして漏れないことを確認してください。

1 保温容器からせんセットをはずす

キャップだけをはずさずに、せんセットを矢印の方向に回し、はずしてください。




2 予熱(予冷)する

- ①保温(保冷)効果を高めるために、あらかじめ保温容器に熱湯(冷水)を少量入れ、1～2分あたためる(冷やす)
- ②予熱(予冷)後はその湯(冷水)を捨て、水気をふき取る

3 保温容器に飲食物を入れる


- 飲食物を入れすぎて、せんセットを閉めるとあふれたり、あとから漏れ出すことがあります。飲食物の量は、必ず図の位置までにしてください。



- A部に飲食物が付いている場合は、きれいにふき取ってください。(せんセットを閉めた場合に、飲食物が漏れる原因になります。)

4 せんセットを閉める

せんセットを矢印の方向に回し、確実に閉めてください。




部品の分解方法

■せんセット

分解方法

1 せんセットを保温容器からはずす

2 キャップを図のように回して取りはずす




3 せんパッキンを取りはずす



4 弁パッキンを取りはずす

弁パッキンは、せんの中央についています。はずすときは、図のように弁パッキンをつまみはずしてください。



- せんセットは断熱構造のため、空間を設けていますので、キャップをはずし、内部もお手入れしてください。

部品の組立方法



せんセット

組立方法

1 せんパッキンを取りつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにして取りつけます。


上下を間違えないように注意してください。
(飲食物が漏れる原因になります。)



2 弁パッキンを取りつける

図のように弁パッキンの凸部をせん中央の穴に奥まで確実に押し込んでください。


- 正しく取り付けないと飲食物が漏れる原因になります。
- はずすときツメや先のとがったものなどで、せんパッキンや弁パッキンを傷つけないようご注意ください。



※実際には穴は3つあります。中央の穴に取りつけてください。

3 キャップを取りつける

キャップは図のように回して取りつけます。



お手入れ

●いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6~7参照)

保温容器外側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。
保温容器内側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。 ●常にお手入れをしていただきますと、においの付着を防ぎ清潔に使用していただけます。
せんセット	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤に浸して洗う。 ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。 ●せんセット(キャップ・せん・弁パッキン・せんパッキン)は必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6「分解方法」参照) ●乾燥させる際はキャップを取りつけないでください。 ●お手入れ時、せんセットを分解したあと、元どおりに正しく組み立ててください。飲食物が漏れる原因になります。

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
 - 保温容器外側は、漂白剤を使用しないでください。
- 保温容器の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。



- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品を損傷する原因になります。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤を使用しないでください。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 保温容器を丸洗ったあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。
- キャップとせんセットの間にたまっている水は、必ずふき取るようにしてください。

お手入れ つづき

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより保温容器内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、せんセットを取りつせずに30分~1時間置いたあと、保温容器内側をよく洗ってください。(P.8「お手入れ」参照)

においがついた場合の処置

長時間、汚れたままで置いたり洗いが不十分な場合、いやなにおいが発生したり、樹脂が変色します。においがついてしまった場合は、次のように処置してください。

保温容器・キャップ・せん	十分に洗ったあと、水気をふき取り風通しの良い場所に置き、日光で1~2時間乾燥させる。においが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.10参照)
せんパッキン・弁パッキン	食酢を約10%加えた湯の中に入れて10分間煮沸し、すすぎ洗いのあと水気をよくふいて乾燥させる。

Q&A

症状	原因	処置
せんセットから飲食物が漏れる	弁パッキンやせんパッキンが正しく、しっかり取り付けられていますか?	弁パッキンやせんパッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。(P.7参照)
	せんパッキンが汚れていませんか?	お手入れをしてください。(P.8,9参照)
	飲食物を入れすぎていませんか?	少量の飲食物を捨ててください。(P.2「飲食物の位置」参照)
保温(保冷)が効かない	キャップとせんセットの間に洗浄時の水がたまっていませんか?	キャップとせんセットの間にたまっている水をふき取ってください。
	十分に熱い(冷たい)飲食物を入れていませんか?	十分に熱い(冷たい)飲食物を正しい量まで入れてください。(P.5「飲食物の位置」参照)
製品を振ると「シャカシャカ」という音がする	保温/保冷効果を高めるために、保温容器内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	