

圧力IH炊飯ジャー保証書		持込修理
取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。		
型名	NW-KB10/NW-KB18	
※お名前	電話番号	
ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年月日		
保証期間 お買い上げ日より		
<b>本体1年</b>		
なべフッ素加工 5年		
修理メモ		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B534-6B・なべ(1.8Lサイズ)B535-6B]		
<p>1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。</p> <p>2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。</li> <li>(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。</li> <li>(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。</li> <li>(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。</li> <li>(ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。</li> <li>(ヘ) 本書のご提示がない場合。</li> <li>(ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。</li> <li>(チ) 消耗品などの交換。</li> <li>(リ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食器洗いのため、スプーンや食器などを入れたり、洗ったりした場合。</li> <li>・なべのお手入れに、シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スponジのナイロン面などを使った場合。</li> <li>・なべの中で酢を使った場合。</li> <li>・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。</li> <li>・炊きこみご飯など調味料を使用したものを保温した場合。</li> <li>・その他取扱説明書・本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。</li> </ul> </li> </ul> <p>3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.</p> <p>4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。</p> <p>●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</p> <p>●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。</p> <p><b>象印マホービン株式会社</b> 〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06)6356-2451</p>		

圧力炊飯をするためPSCマーク・SGマークを取得しています。	
<b>PSCマーク</b>	<b>SGマーク</b>
経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。	製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NW-KB 型 ©⑧



## 圧力IH炊飯ジャー

型名 NW-KB10型 1.0Lサイズ  
NW-KB18型 1.8Lサイズ

### 取扱説明書・お料理ノート

舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き<sup>®</sup>



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

### もくじ

#### お使いになる前に

安全上のご注意	2
お願い	4
なべについて	5
各部のなまえと扱い方	6
おいしいご飯のコツ	8
米のお話	
米の呼び名	10
金芽米について	10

#### 使い方

ご飯を炊く	
基本的な炊き方	11
炊き上がりまでの時間の目安	14
時刻の合わせ方	15
報知の種類と切りかえ方	15
いろいろなご飯を炊く	16
「わが家炊き」について	18
保温する	
極め保温・高め保温・保温なし	20
予約してご飯を炊く	
タイマー予約炊飯	22
再加熱をする	
あったか再加熱	24

#### お料理ノート

胚芽米のご飯/麦混ぜご飯	25
五目ご飯/パエリア	26
ちらしずし/七草がゆ	27
赤飯/山菜おこわ	28
おこげ風味のバジルライス/湯の子	29

#### お手入れ

お手入れ	30
クリーニング	34

#### 困ったときに

故障かなと思ったとき	35
こんな表示をしたとき	39
こんなときは	40
部品の交換・購入について	41
アフターサービス	42
お客様ご相談窓口	42
仕様	43
保証書	
裏表紙	

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

**！警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

**！注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**実行しなければならない「指示」内容です。**

## ！警告

**圧力炊飯を安全にするために** 炊飯中・クリーニング中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。



**取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない**



蒸気経路が詰まり、炊飯中・クリーニング中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。  
<使用してはいけない調理例>

- 煮炊きで分量の増えるものを使う料理  
(ねりもの・豆類・めん類など)  
→豆類は、別なべでゆでてから使う
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない
- 皮つきのトマトなどの料理

**圧力炊飯中・クリーニング中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない**

なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線)以上に水を入れて炊飯・クリーニングしない



**必ず実施**

圧力炊飯前・クリーニング前に、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認する

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中・クリーニング中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけないことがあります。
- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。

外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- 確実に閉まっていない場合、炊飯中・保温中・クリーニング中に外ぶたが開く恐れがあります。



炊飯・クリーニングの途中に外ぶたを開ける場合は、表示部の「圧力」の表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける



○お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## ！警告

**改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない**

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

**蒸気口に手や顔を近づけない**

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

**ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない**


感電・けがをすることがあります。

**水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない**

ショート・感電の恐れがあります。

**コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない**

感電・ショート・発火の原因になります。



**コードを傷つけない**

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

**交流100V以外では使用しない**

火災・感電の原因になります。

**差込みプラグに蒸気を当てない**

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるショート・発火の原因になります。  
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



**子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない**

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む**

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

**定格15A以上のコンセントを単独で使う**

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

**差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく**  
火災の原因になります。

**異常・故障時には直ちに使用を中止する** そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

**〈異常・故障例〉**

- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- 炊飯中・クリーニング中、底部のファンが回っていないなど

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する


次のページへつづく→

# 安全上のご注意 つづき

## ⚠ 注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない  
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには  
手がなべなどに当たらないように注意する  
やけどの原因になります。



水のかかるところや、火気の近くでは  
使用しない  
感電・漏電・変形の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式  
テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、  
けが・やけどの原因になります。  
荷重強度が、20kg以上のものをお使いください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では  
使用しない

けがや火災の原因になります。

アルミシート・電気カーペットの上で  
使用しない

アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに  
必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。



専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

吸気口・排気口をふさぐような敷物(紙・布・じゅうたん・  
ビニール袋・アルミシートなど)の上で使用しない

故障の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などで  
使うときは、中に蒸気がこもらないようにする

故障の原因になります。また、蒸気または熱で壁や家具を傷め、  
変色・変形の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、  
プッシュボタンに触  
れない

外ぶたが開いて、けが・やけどを  
することがあります。

## お願い つづき

- 本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く蒸気が出ないわけではありませんのでご注意ください。また蒸気セーブメニューを選択していても、クリーニング中は蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけどなどにご注意ください。

- 炊飯中・クリーニング中はハンドルを立てない  
ハンドルが蒸気で高温になる恐れがあります。

- 磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音に入る恐れがあります。キャッシングカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

- 本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って運ぶ  
また、本体が傾かないようにする  
内容物によってはこぼれる場合があります。

- 炊飯中・クリーニング中に差込みプラグをコンセント  
から抜かない  
蒸気がふき出して危険です。

- 水をかけたり水分を含んだものの上に置かない  
感電・故障の原因になります。

- IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使用しない  
故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所で使用しない  
変色の恐れがあります。

- なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない  
うまく炊けない原因になります。

- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

- 空だきをしない  
故障の原因になります。


- 本体や本体のまわりは、清潔にして使用する  
機能・性能を維持するため、本体には吸気口・排気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

### なべについて

未永くお使いいただくために、次のことをお守りください。


#### 内面(フッ素被膜)

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいに取り扱ってください。  
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。




●材料の違いにより、アルミ層とステンレス層の見え方が異なります。



#### 〈準備のとき〉



#### 〈炊き上がったとき〉



#### 〈お手入れのとき〉 →P.30



#### なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。


- 色むらができることがあります。性能や衛生上の支障はありません。  
人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.41

#### 外面

- 熱による変色が発生する場合がありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 外面は、センサーに触れる大切なところです。汚れの付着や傷つきにご注意ください。
- シンクやテーブルなどになべの底面を強く押しつけると、シンクやテーブルなどに傷がついたり、色が移ったりすることができますのでご注意ください。

## お願い

●本体(特に蒸気口)には、  
ふきんなどをかけない  
故障の原因になります。



●本体内側・なべ・ソコ  
センサーにご飯粒や  
米粒などの異物が  
ついたまま使用しない



ご飯が焦げたり、変色  
する原因になります。

# 各部のなまえと扱い方

## リチウム電池について

差込みプラグをコンセントから抜いていても現在時刻やメニューなどを記憶するために、リチウム電池が内蔵されています。リチウム電池はご使用にともない消耗します。[→P.39](#)

## 蒸気口

- 炊飯時・クリーニング時に蒸気が出て高温になるので注意してください。


## プッシュボタン

外ぶたを開けるときに押す

- 圧力式で密閉度を上げて炊くために開くまで少し時間がかかることがあります。

- 炊飯時・クリーニング時に圧力がかかっているとき、プッシュボタンを押しても、安全のため、外ぶたは開きませんが故障ではありません。

## 排気口(本体底部前方)




## 操作部

- 表示部**
- キーを押すと表示部が点灯します。操作中・炊飯中・保温中・再加熱中・タイマー予約中・クリーニング中以外は30秒間操作しないと消灯します。
  - 保温中・タイマー予約中・再加熱中は30秒間経過すると表示部が少し暗くなります。

- 差込みプラグを抜いているときは、表示部が消灯します。
- 表示部を布などでこすると白い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象であり、しばらくすると元に戻ります。)

実際にお使いになる中でこのような表示にはなりません。

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の「●、ー」は、目の不自由な方へ配慮したものです。



- 「わが家炊き選択」キー**  
「わが家炊き」の感想を入力するときに使う [→P.18](#)  
(「わが家炊き」メニューを炊飯開始するキーではありません。)

- 「お米選択」キー**  
米の種類を選ぶときに使う [→P.12](#)

- 「とりけし」キー**  
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

- 「炊飯/再加熱」キー**  
炊飯や再加熱をするときに使う

外ぶた開閉時、本体うしろ側のすき間(右図斜線部)に指を近づけないでください。けがの原因になります。

## 安全弁

圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構


- 分解しないでください。お手入れ方法は [→P.32](#)

## 圧力調整装置

炊飯時・クリーニング時に圧力の調整を行う

- 分解しないでください。お手入れ方法は [→P.32](#)

## 内ぶたセット(裏)



## 内ぶたセット止め具

内ぶたセットの取りはずし、取りつけのときに使う

- お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけてください。[→P.31](#)

## 内ぶた検知フック

内ぶたの有無を検知する

- なべが本体に入っている状態で内ぶたセットが取りつけられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっています。

## ふたセンサー

## 放熱板

## 外ぶたパッキン

## 蒸気口

内ぶたとつ手(左右2か所)  
内ぶたセットを持ち運ぶときに使う

## うるおい二重内ぶた受け部(上)

## 内ぶたパッキン

うるおい二重内ぶた  
止め具

## うるおい二重内ぶた

異物が詰まるのを防ぐ

- お手入れ後、必ず内ぶたセットに取りつけてください。[→P.31](#)

うるおい二重内ぶた  
受け部(下)

水位目盛  
(なべ内側2か所)

## ソコセンサー

(本体内側底部)

## コードの出し方・しまい方

- 出し方** 差込みプラグを持って引く(赤マーク以上引き出さない)

- しまい方** 差込みプラグを持って、2~3cm引いて戻すと自動的に巻き込む

## しゃもじ

## 付属品

立てて置くことができます。

## 計量カップ



## DVD



# おいしいご飯のコツ

## ●良い米を選ぶ

各銘柄で、精米日月の新しいものを選んでください。  
精米後は時間の経過とともに質が低下します。  
少量での購入や、密閉容器で冷蔵庫に保存するなどをおすすめします。  
精米後の賞味期限は夏で2週間、冬は2ヵ月以内が目安です。

## ●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。  
計量米びつや市販のカップ(200mL)では差が出ます。

## ●手早く洗う

### ポイント 米は手早く「洗う」のが良い！

米を手早く「洗う」ために、**水をためるボウル**を用意してください。蛇口からなべに直接水を入れると、水をためている間に、ぬか臭のついた水を米が吸収します。



「洗う」目的は白米の表面に付着するぬかやゴミなどを除くことです。昔は「とぐ」(水の中でこするように洗う)という方法をとっていました。現在では米の性質、精米方法が変わり、ぬかやゴミなどの混入も少なくなっていますので、米は「洗う」という方法で十分。最近は洗わなくてもよい「無洗米」も販売されています。

## 米の洗い方

アドバイス 米をすぐときは、ボウルにためた、たっぷりの水を使用します。

### 手順

#### ①すすぐ

ボウルにためた、たっぷりの水をなべに入れたら、大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2セット繰り返す)



#### ②洗う

次の内容を2~4セット繰り返す

手の指を立て、なべの内面に沿って、米を30回(約15秒)大きくかき混ぜる

水は捨て、米だけの状態でかき混ぜる

繰り返しの目安 4カップ未満…2セット 4カップ以上~8カップ未満…3セット 8カップ以上…4セット




#### ③すすぐ

最後にもう一度すすぐ

①で行ったすすぐを再度2セット繰り返します。  
(①~③を10分内で行う)

ご注意！ 湯(35°C以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。




## ●正しく水加減をする

必ず平らな台の上で水加減をします。  
水位目盛は標準的な目安ですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調節してください。

米の種類	軟質米・胚芽米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少し少なめ	水位目盛より少し多め

●水を多めに入れすぎると蒸気口からふきこぼれことがあります。

白米・無洗米とも3カップを炊くとき



アルカリ度数  
pH9以下の  
水を使用する



## ●米を平らにする

炊飯ジャー本体にセットする前に、なべを軽く回し、なべの中の米の表面が平らになるようにしてください。

米が平らに  
なるように



## ●なべの外側についた水分をきれいにふき取る


なべに水分や汚れがついているとセンサーが正しく動作せず、おいしいご飯が炊けません。

## ●炊き上がったら、すぐほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。  
炊き上がり10分以内が目安です。そのままにしておくとご飯がかたまたり、べたついたり、焦げたりします。

- 1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、しゃもじを立てて、かたまりを切るようにほぐします。
- ご飯をほぐし忘れているときは、ほぐし忘れ報知ブザーが鳴ります。
- ご飯をほぐすときは、やけどの十分注意してください。

4分の1ずつ  
ほぐす



## 保温について

### ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「極め保温」または「高め保温」を使う

- 差込みプラグをコンセントから抜いた状態、または「極め保温」や「高め保温」を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいや、つゆが落ちてご飯がべちゃつく原因になります。
- 「保温なし」が終了したあとは、ご飯をそのままにせず取り出し、お早めにお召し上がりください。べちゃつき・いやなにおい・変色の原因になります。


### ●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 「極め保温」で40時間以上、「高め保温」で12時間以上の保温(メニューによって異なります。)
- ご飯をつぎたして保温
- 冷めたご飯からの保温
- おかゆの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯の保温
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のものを保温
- しゃもじを入れたまま保温

### ●少量のご飯はなべの中央に盛る

- 保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべの中央に盛って保温してください。


なべの中央に盛る



# 米のお話

## 米の呼び名

米は精米や加工のしかたにより呼び名が変わります。



## 金芽米について

この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の「無洗米専用」計量カップを必ずご使用ください。  
また、水の量は「白米」の水位目盛に合わせてください。



●「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。

### 「金芽米」についてのお問い合わせは

東洋ライス お客様相談室  
**0120-61-7550**  
月曜～金曜日までの9:30～17:00  
(祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)  
<http://www.toyo-rice.jp/>


# ご飯を炊く 基本的な炊き方

●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・計量カップ・しゃもじを洗ってください。  
→P.30～P.33

## 炊飯前に確認してください。

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.32～P.33

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出しがれがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。



## 1

### 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。



- 玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。
- 「金芽米」は無洗米仕上げのお米です。必ず「無洗米専用」計量カップをお使いください。

1カップ当たりの分量の目安			
計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

## 2

### 米を洗って、水加減をする

- 米を洗う  
→P.8 「おいしいご飯のコツ」参照
- 平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の水位目盛に合わせる →P.16
- 米を平らにならす
  - 水に浸さなくてもすぐに炊けます。  
浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。
  - 水位目盛は標準的な目安ですので、お好みで水加減を調節してください。  
(水位目盛より1～2mm加減)

無洗米・金芽米を炊く場合			
無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が水になじむように、2～3回やさしくかき混ぜてから水加減をする			
水位目盛は、白米の場合と同じです。			

●無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごついていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。白くにごるときは、1～2度水を入れかえてすぎます。

## 3

### なべを本体に入れて、内ぶたセット・うるおい二重内ぶたを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶたの水分や異物をふき取ってください。

- 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。  
外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。


# ご飯を炊く 基本的な炊き方 つづき

4

## 差込みプラグをコンセントに差し込む

表示部が点灯します。

- 30秒間操作しないと表示部は消灯します。
- P.6 「各部のなまえと扱い方」参照




5

## お米選択 を押して、米の種類を選ぶ

- 工場出荷時は「白米」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」が点滅しながら切りかわります。

- 選択した米の種類により、表示されるメニューはかわります。  
→P.16~P.17



6

## ◀ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

- 工場出荷時は「エコ炊飯」メニューに設定されています。


キーを押すごとに、メニューが点滅しながら切りかわります。

- ▶ を押すと右図の → の方向へ進みます。
- ◀ を押すと逆の方向へ進みます。

●キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。  
米の種類が「白米」・「無洗米」のときは「エコ炊飯」メニューに戻ると止まります。「玄米」のときは「ふつう」メニューに戻ると止まります。

- 一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されるメニューと記憶されないメニューがあります。  
→P.14 「炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー」参照

選択できるメニュー、各メニューの特長などの詳細は  
→P.14、P.16、P.17 をご覧ください。



- 上図はわかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。
- 選択した米の種類により、表示されるメニューはかわります。  
→P.16

### もちもち度の選択

- 白米や無洗米のもちもち度(炊くときの粘りと弾力の程度)を次の5段階で炊きわけることができます。

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち  
もちもち度弱め ← → もちもち度強め

- 好みのもちもち度に炊けない場合、設定の変更ができます。  
→P.40

7

## 炊飯 再加熱 を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、炊飯を開始します。

炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

- 外ぶたがしっかりと閉まっていないと、ブザー(「ピピッ」×2回)でお知らせします。外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが消えていることを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。  
→P.24
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは◀または▶を押すと表示が切りかわります。
- 圧力をかけているメニューは、圧力がかかりはじめると、表示部に「圧力」の表示が点灯します。

- 炊き上がりまでの目安時間は実際の炊き上がり時間とは異なる場合があります。  
実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの目安時間を調整します。調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

例 お米選択「白米」、メニュー選択「もちもち」で炊飯したときの表示(保温設定は「極め保温」)



8

## 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移ります。  
→P.20 「保温する」参照

保温ランプが点灯または点滅し、炊飯/再加熱ランプが消灯します。  
「極め保温」・「高め保温」は1時間単位で保温経過時間を表示、「保温なし」は現在時刻を表示します。

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。

保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐしてください。

ご飯をほぐし、余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。
- ご飯をほぐし忘れるブザー(「ピピッ」×2回)でお知らせします。  
ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。  
→P.21 「ほぐし忘れ報知ブザー」参照



- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 炊き上がり直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

9

## 使用後はなべにご飯が残っていない状態で とりけし を押し、差込みプラグをコンセントから抜き、お手入れする

- 本体が冷めてからお手入れしてください。  
→P.30~P.34

### お知らせ

- 報知音(メロディー・ブザー)は他の報知のしかたに切りかえることができます。  
→P.15 「報知の種類と切りかえ方」参照

次のページへつづく→

## お願い

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でないことが出来ることや  
[圧力]の表示が消えていることを必ず確認してください。

●やむをえず炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。

●[圧力]の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。無理に開けると内容物がふき出で、やけどの恐れがあります。

●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は60分以上冷ましてください。

冷まさずに炊いた場合、炊飯時間がのがることがあります。(最長約60分)また、炊き上がりまでの目安時間がしばらく表示されない場合があります。

## アドバイス

本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- なべに冷水を入れ、本体内側を冷やす
- 外ぶたを開け、内ぶたのセットをはずして放熱板を冷ます

## ふきこぼれにご注意ください。

水加減を「おかゆ」の水位目盛に合わせた場合は、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。  
また「やわらか」の水位目盛に合わせた場合は、「やわらか」・「よりやわらか」メニュー以外で炊飯しないでください。  
他のメニューで炊飯するとふきこぼれる恐れがあります。

●「おかゆ」メニューは記憶されませんので、おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューを選択してください。

## 炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー

は一度選んで炊飯すると記憶されるメニューです。

圧力をかけているメニュー	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	● 約49分~64分	約58分~68分	約62分~71分	約60分~71分
わが家炊き <sup>※1</sup>	● 約25分~91分	約25分~92分	約32分~93分	約32分~95分
しゃつきり	● 約45分~51分	約46分~53分	約46分~52分	約49分~56分
ややしゃつきり	● 約46分~53分	約48分~54分	約48分~54分	約51分~57分
ふつう	● 約51分~57分	約52分~58分	約54分~60分	約53分~59分
ややもちもち	● 約55分~62分	約60分~66分	約57分~63分	約60分~66分
もちもち	● 約57分~63分	約61分~67分	約59分~66分	約61分~67分
鉄器おこげ	● 約59分~72分	約62分~72分	約60分~72分	約65分~74分
熟成	● 約67分~74分	約68分~74分	約68分~75分	約69分~76分
特急	● 約13分~21分	約14分~25分	約17分~25分	約21分~31分
急速	● 約26分~33分	約30分~45分	約28分~35分	約36分~45分
炊きこみ	● 約71分~79分	約73分~79分	約72分~80分	約75分~81分
すしめし	— 約58分~66分	約55分~71分	約59分~67分	約56分~74分
おかゆ	— 約57分~63分	約57分~67分	約57分~63分	約57分~67分
雑穀米	● 約61分~67分	約63分~70分	約63分~70分	約66分~73分
雑穀米がゆ	— 約62分~68分	約63分~71分	約62分~68分	約63分~71分
金芽米	● —	—	約62分~70分	約60分~68分
湯の子	— 約15分	約15分	約15分	約15分
蒸気セーブ	● 約55分~64分	約62分~74分	約55分~64分	約68分~75分
やわらか	● 約49分~56分	約60分~67分	約59分~65分	約60分~67分
よりやわらか	● 約73分~80分	約77分~83分	約73分~80分	約77分~83分
お弁当	● 約49分~56分	約51分~60分	約51分~59分	約54分~61分
玄米ふつう	● 約64分~73分	約77分~84分	—	—
玄米熟成	● 約132分~146分	約131分~145分	—	—
玄米おかゆ	— 約79分~85分	約78分~89分	—	—
おこわ <sup>※2</sup>	— 約57分~63分	約56分~65分	約58分~64分	約56分~65分

\*1「わが家炊き」メニューはご家庭のお好みの食感に合わせて炊飯方法を調整するため、炊飯時間が変化します。

\*2「おこわ」は「すしめし」メニューで炊いてください。

●電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。

●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

●「炊きこみ」メニューは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。

## 時刻の合わせ方

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

●時計は24時間表示です。

点滅

14:56

メニュー選択 時刻合わせ(長押し)

1.5秒以上押す

時刻合わせ中

点滅

15:01

メニュー選択 時刻合わせ(長押し)

時刻表示が点滅している間に押す

時刻合わせ完了時

点灯

15:01

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ◀または▶を1.5秒以上押し、時刻表示を点滅させる

- ◀または▶を押すとメニュー選択画面になりますが、押し続けてください。1.5秒以上押すと時刻表示が点滅します。
- 時刻表示が点滅しない場合は「とりけし」キーを押してやり直してください。

3 時刻表示が点滅している間に◀または▶を押して現在時刻に合わせる

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| ▶: 1分単位で進む | ●押し続けると10分単位で早送りができます。 |
| ◀: 1分単位で戻る |                        |

4 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

## お知らせ

- 時刻は室温などにより多少誤差を生じることがあります。
- 時刻がずれていると、タイマー予約炊飯をするときに予約した時刻に炊き上がりません。
- 炊飯中・再加熱中・極め保温中・高め保温中・保温なし中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は、時刻合わせできません。

## 報知の種類と切りかえ方

この製品には炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディーで報知する「お知らせメロディー」機能がついています。メロディーは、ブザーまたはサイレントに切りかえることができます。

## 報知の種類とタイミング

報知の種類を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー	ブザー	サイレント
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	メロディーをブザーにかえたいときに	報知音を消したいときに
炊飯・クリーニングを開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯・再加熱・クリーニングが終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません
保温中に外ぶたを閉め忘れたとき		「ピピッ」×2回	鳴りません
ご飯をほぐし忘れたとき		「ピピッ」×2回	鳴りません

## 切りかえ方

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 とりけしを3秒以上押す

「とりけし」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー

「アマリリス」が鳴ったら設定完了

②ブザー

「ピー」×3回が鳴ったら設定完了

- 再加熱開始時のメロディーは切りかえることができません。
- 炊飯中・再加熱中・極め保温中・高め保温中・保温なし中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

③サイレント

「ピー」×1回が鳴ったら設定完了

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

●一度切りかえると切りかえた報知の設定は差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。

# いろいろご飯を炊く

## 「メニュー選択」キーに設定されているご飯を炊く

お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
エコ炊飯	エコ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。 少しかために炊き上がります。	
わが家炊き	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の感想を炊飯ジャーに入力していくことで、ご家庭のお好みの食感に調整できます。→P.18	
しゃっきり	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ややしゃっきり」メニューよりも粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。	
ややしゃっきり	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ふつう」メニューよりも粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。	
ふつう	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。	
ややもちもち	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ふつう」メニューよりも粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。	
もちもち	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ややもちもち」メニューよりも粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。	
鉄器おこげ	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 ●炊きたてがおすすめです。(冷めるとおこげ部分がかたくなります。) ●おこげ部分がほぐしづらかったり、食感がかたくて食べづらいと感じることがあります。	
白米 または 無洗米	熟成	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●じっくりと時間をかけて米の旨みを引き出すメニューです。
	特急	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:1~6	●「急速」メニューより早く炊き上げたいときに選びます。 炊飯時間を優先しているため、少しかためになつたり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。
急速	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●早く炊き上げたいときに選びます。少しかために炊き上がります。	
炊きこみ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混せます。薄めなつたり、よく混ぜないと焦げがきつくなつたり、うまく炊けないことがあります。 ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。	
すしめし	すしめし	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「しゃっきり」メニューによりかために炊き上がります。	
おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。	
雑穀米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。	
雑穀米がゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●「おかゆ」メニューの特長・アドバイス参照	
無洗米	金芽米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●金芽米は無洗米仕上げのお米です。 じっくりと時間をかけてふっくら炊き上げます。→P.10 ●「無洗米専用」計量カップで計量してください。	

弱め  
米のもちもち度  
強め  
(P.12 参照)

- 無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」計量カップをご使用ください。
- 無洗米・金芽米をお使いの場合は P.11「無洗米・金芽米を炊く場合」をご参考ください。

お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
白米	湯の子	600mL (目安:白米2)	0.5 (「鉄器おこげ」メニューで炊いたご飯のおこげ)	●「鉄器おこげ」メニューで炊いたおこげに水やだし汁を入れ、おこげのおかゆにして楽しむメニューです。→P.29 ●具を入れるときは、小さめに切り、150g以下にしてください。
または 無洗米	蒸気セーブ	蒸気セーブ	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上がります。(蒸気が全く出ないわけではありません。)
やわらか	やわらか	1.0L:0.5~2 1.8L:0.5~3	ふつう	●「ふつう」メニューよりもやわらかめに、「おかゆ」メニューよりもかために炊き上がります。
よりやわらか	やわらか	強め	ご飯の歯ごたえ(弾力)	やわらか よりやわらか おかゆ 弱め
お弁当	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●冷めてもかたくなりにくいご飯が炊けるメニューです。 お弁当におすすめです。	
玄米	ふつう	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●玄米を炊くときに選びます。 ●白米や無洗米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
	熟成	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●なべ内の温度を約40℃で約1時間維持してから炊き上げるため、「玄米 ふつう」メニューに比べてやわらかく食べやすくなります。(炊き上がりまでに時間がかかります。→P.14)
	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●P.16「おかゆ」メニューの特長・アドバイス参照

## 「メニュー選択」キーに設定されていないご飯を炊く

炊きたいご飯	使う米	お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
おこわ	もち米のみ または もち米+白米または無洗米	白米 または 無洗米	すしめし	おこわ (もち米と白米 または無洗米を 混ぜた場合は 少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	●米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。
発芽玄米	発芽玄米のみ または 発芽玄米+白米または無洗米	白米 または 無洗米	ややもちもち	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米を使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米	3分づき米 5分づき米・7分づき米	玄米 白米	ふつう ややもちもち	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ) 白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水の加減を調整してください。
分づき米 がゆ	3分づき米 5分づき米・7分づき米	玄米 白米	おかゆ おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●P.16「おかゆ」メニューの特長・アドバイス参照	

●胚芽米のご飯や麦混ぜご飯も炊けます。→P.25

## エコ炊飯について

ご飯がかたく感じるときは、次のように  
するとやわらぎます。  
●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く  
●あらかじめ米を浸してから炊飯する

### 1回当たりの炊飯時 消費電力量の比較

	1.0L(3カップ)	1.8L(4カップ)
白米 エコ炊飯	154Wh	186Wh
白米 ふつう	261Wh	310Wh

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値


# 「わが家炊き」について

## 「わが家炊き」とは

「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の感想(かたさ・粘り)を炊飯ジャーに入力していくことで、「わが家炊き」メニューをご家庭のお好みの食感に調整できます。



### ◇わが家炊きの手順



- 「わが家炊き」メニューは「白米」・「無洗米」で選択できます。
- 「わが家炊き」の感想入力は、「わが家炊き」メニューで炊飯した後の保温中と、「とりけし」キーを押したあとに入力可能です。
- 「わが家炊き」メニュー以外で炊飯した後の保温中は感想の入力ができません。

## 感想の入力のしかた

- 表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから感想の入力の操作を行ってください。

例


炊き上がったご飯がご家庭のお好みの食感より、  
**かたくて粘りが弱い**と感じた場合の入力方法



1

「わが家炊き選択」を押すと、わが家炊き選択の表示に切りかわります。


**かたさ**が点滅します。



2


▶を押して **かたかった** を選択します。

- 炊き上がったご飯がやわらかいと感じた場合は  
◀を押して **やわらかかった** を選択してください。



3


「わが家炊き選択」を押すと、「かたさ」が決定し、  
続いて **粘り** が点滅します。



4

◀を押して **弱かった** を選択します。

- 炊き上がったご飯の粘りが強いと感じた場合は  
▶を押して **強かった** を選択してください。




5

「わが家炊き選択」を押すと「粘り」が決定します。  
メロディーが鳴り、感想の入力は完了です。

メロディーが鳴り終わると、わが家炊き選択の表示から現在時刻表示に戻ります。

- 食感の調整が限界になると、感想入力時にブザー('ピピッ')×2回が鳴り、お知らせします。さらに食感を調整したいときは、水の量をお好みで調整してください。  
→P.35



次回の「わが家炊き」メニューの炊き上がりは、  
今回より**「かたさ」はやわらかく、「粘り」は強め**になります。



### お知らせ

- ご家庭のお好みの食感になれば、感想入力の必要はありません。
- 工場出荷時の設定に戻したい場合は、なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込み、「わが家炊き選択」キーを3秒以上押してください。表示部に が表示され、ブザー('ピー')×3回が鳴り、工場出荷時の設定に戻ります。
- 感想の入力を間違えたときなど、やり直したいときは「とりけし」キーを押し、再度「感想の入力のしかた」の1からはじめてください。

# 保温する

## 極め保温・高め保温・保温なし


「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」が選べます。

●工場出荷時は「極め保温」に設定されています。

●おいしく保温するために、メニューによって自動で温度コントロールします。

●炊き上がると自動的に保温に移ります。

●保温を終了するときは「とりけし」キーを押してください。



### 極め保温

最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色)をおさえます。

### 高め保温

少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

### ■保温時間について

●下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。

●炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

お米選択 メニュー	白米・無洗米		無洗米	玄米		おこわ
保温	エコ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・鉄器おこげ <sup>※1</sup> ・熟成・特急・急速・すしめし・蒸気セーブ・お弁当	雑穀米・やわらか・よりやわらか	炊きこみ・おかゆ・雑穀米がゆ	金芽米	ふつう・熟成	
極め保温	40時間まで	12時間まで	×	40時間まで	12時間まで	×
高め保温	12時間まで			12時間まで	×	×

●各メニューで表の保温時間を超えると数字が点滅してお知らせします。お早めにお召し上がりください。



●「×」のメニューは0時間から点滅してお知らせします。保温しないでください。



※1 「鉄器おこげ」メニューはおこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後はできるだけお早めにお召し上がりください。

※2 「おこわ」は「すしめし」メニューを選択して炊飯するため(P.17 参照)、0時間では点滅しませんが、保温しないでください。

●「湯の子」メニューは保温できません。

### 保温なし

余分なつゆをおさえるために、内ぶたセットをしばらく加熱します。徐々にご飯の温度が低くなります。

ご飯の温度が低くなると、自動的に内ぶたセットへの加熱を終了します。

●長時間の保温をせず、一回の食事で食べきる方や、冷蔵庫に保存する方におすすめです。

●「保温なし」中は保温ランプが点滅し、現在時刻を表示します。

●「保温なし」が終了するとブザーが「ピー」と鳴り、保温ランプが消灯します。内ぶたセットの加熱が終了したあとは、つゆがご飯の上に落ちてべちゃつくため、お早めにお召し上がりください。

●「保温なし」をすぐにやめたい場合は「とりけし」キーを押してください。



●表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから保温の切りかえ・再保温の操作を行ってください。

### 保温の切りかえ方

●保温設定は、一度切りかえると次に切りかえるまで記憶されます。

#### ■炊飯前に保温を切りかえる場合

##### 1 本体になべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

##### 2 保溫 を長押し(1.5秒以上)する

「保温」キーを長押しすることに「極め保温」→「高め保温」→「保温なし」の順に切りかわります。次回、炊飯後の保温は設定された保温で動作します。

#### ■保温中(保温ランプ点灯中・点滅中)に保温を切りかえる場合

##### 保温中に 保溫 を長押し(1.5秒以上)する

「保温」キーを長押しすることに「極め保温」→「高め保温」→「保温なし」の順に切りかわります。

保温が切りかわると、一旦保温は終了します。そのまま保温を続けたい場合は、再度「保温」キーを押してください。

### 再保温のしかた

#### ■保温を取り消したあと、または保温を切りかえたあとに再度、保温をする場合

##### 保溫 を押す

保温ランプが点灯し、表示部の保温経過時間が「0時間」に戻ります。



●保温設定が「保温なし」の場合は、「極め保温」になります。

●ご飯やなべの温度が低いときは再保温をしないでください。ご飯やなべの温度が低いときに再保温をすると「0(時間)」が点滅してお知らせします。



### においが気になる場合は

●お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.32「内側」のお手入れを行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。また、P.40「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。

### お知らせ

●「極め保温」中、「高め保温」中に現在時刻を知りたいときは  
◀または▶を押すと表示が切りかわります。  
再度◀または▶を押すと、保温経過時間に戻ります。

保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。

### 保温中のご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

#### ●ほぐし忘れ報知ブザー

炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後にブザー(「ピピッ」×2回)が鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつき・焦げを防ぐため、保温に切りかわったらすぐに外ぶたを開けてご飯をほぐしてください。

このようなお知らせが不要な場合、ブザーをサイレントに切りかえることができます。→P.15

#### ●外ぶた閉め忘れ報知ブザー

保温中に外ぶたが開いたままの場合、約5分後にブザー(「ピピッ」×2回)が鳴り、その後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の乾燥や温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

# 予約してご飯を炊く

## タイマー予約炊飯

●予約した時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「**予約1**」と「**予約2**」で記憶します。

●工場出荷時は「**予約1**」は**6:00**、「**予約2**」は**18:00**に設定されています。

●タイマー予約の前に、現在時刻を合わせてください。時刻がずれていると予約した時刻に炊き上がりません。 →P.15

●おすすめ時間未満で予約すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめ、炊き上がりまでの目安時間が表示されます。「わが家炊き」メニューは設定によって、おすすめ時間未満でもタイマー予約炊飯ができる場合があります。

●炊飯前の準備は P.11~P.12 「基本的な炊き方」の**1~4**をご覧ください。

### 1 お米選択 を押して米の種類を選ぶ →P.12 「基本的な炊き方 5」参照

●表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから操作を行ってください。


### 2 ◀または▶を押して、メニューを選ぶ →P.12 「基本的な炊き方 6」参照

●「特急」「急速」「炊きこみ」「雑穀米」「雑穀米がゆ」「湯の子」メニューのタイマー予約炊飯はできません。  
●「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

### 3 ○予約 を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。



### 4 ◀または▶を押して、炊き上げたい時刻に合わせる

▶ :10分単位で進む

◀ :10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。

●時刻表示が点滅しているときだけ時刻を変更できます。

●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



### 5 炊飯 再加熱 を押す


メロディー(ブザー)が鳴り、タイマー予約が完了します。

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯します。

●「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

●外ぶたがしっかり閉まっていないと、ブザー(「ピピッ」×2回)でお知らせします。外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

●予約した時刻に炊き上がります。→P.13 「基本的な炊き方 8」参照



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
わが家炊き	1時間45分~13時間まで	1時間45分~13時間まで	1時間45分~13時間まで	1時間45分~13時間まで
しゃっきり	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで
ややしゃっきり	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ふつう	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ややもちもち	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
もちもち	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
鉄器おこげ	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
熟成	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
すしめし	1時間20分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
おかゆ	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
金芽米	—	—	1時間20分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
蒸気セーブ	1時間15分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
やわらか	1時間5分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
よりやわらか	1時間30分~13時間まで	1時間35分~13時間まで	1時間30分~13時間まで	1時間35分~13時間まで
お弁当	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
玄米ふつう	1時間25分~13時間まで	1時間35分~13時間まで	—	—
玄米熟成	2時間35分~13時間まで	2時間35分~13時間まで	—	—
玄米おかゆ	1時間35分~13時間まで	1時間40分~13時間まで	—	—

### お願い

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は8時間以内)で予約してください。

### お知らせ

- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの目安時間を表示しません。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらない場合があります。
- タイマー予約炊飯をすると、米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、ぬかが底にたまり焦げたりする場合があります。
- タイマー予約中に現在時刻を知りたいときは、◀または▶を押すと表示が切りかわります。

### タイマー予約中にタイマー予約炊飯を取り消したいときは…

#### とりけし を押す


予約ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

# 再加熱をする

## あったか再加熱

保温中(極め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。  
特に極め保温中は少し低めの温度になっていますので、再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 「保温なし」は再加熱できません。



1

### 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐしなべの中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。



2

保温ランプが点灯していることを確認し、

**炊飯  
再加熱** を押す

保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を開始します。

メロディーが鳴り、再加熱を開始します。

保温ランプが消灯、炊飯/再加熱ランプが点滅し、図のように表示します。



3

### ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにならします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

次の場合は再加熱しないでください。

- 白米以外のとき(焦げや変色の原因)
- 再加熱の繰り返し(焦げや乾燥の原因)
- ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない)
- ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

再加熱を中止して保温に戻したいときは…

**保温** を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯、保温ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

再加熱・保温を終了したいときは…

**とりけし** を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

# お料理ノート

## お料理ノートに記載している計量単位

- 大さじ1=15mL、小さじ1=5mL
- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。

### ■ 1カップ当たりの分量の目安

計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

●玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。

●「金芽米」は無洗米仕上げのお米です。必ず「無洗米専用」計量カップをお使いください。

## 調味料や具を加えて炊くとき

- だし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

## 具

- 量は、米の質量の30~50%にします。多すぎると、うまく炊けません。
- 煮えにくい具は、下ごしらえをします。
- 小さめに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。

## エネルギー(kcal)について

人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。  
例 4~5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

## 無洗米について

すべてのご飯メニューにおいて無洗米を炊くときはお米選択で「無洗米」を選択してください。

メニュー選択キー … ◀ | ▶

## 胚芽米のご飯

319kcal/1人分

お米選択 : **白米** メニュー選択 : **ふつう**

### 材料(4~5人分)

胚芽米\* 3カップ

### 作り方

- 1 米は洗い、**白米** の水位目盛3まで水を入れる  
(胚芽米は、胚芽がとれないように優しく手早く洗います。)
- 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選ぶ
- 3 **メニュー選択** キーを押して **ふつう** を選ぶ
- 4 **炊飯/再加熱** キーを押す
- 5 炊き上がったら、混ぜてほぐす

\*胚芽米：胚芽を残してぬか層を取り除いている米。  
特殊な精米技術で精米したもので



## 麦混ぜご飯

302kcal/1人分

お米選択 : **白米** メニュー選択 : **ややもちもち**

### 材料(4~5人分)

米  $2\frac{2}{5}$ カップ 押し麦  $\frac{3}{5}$ カップ

### 作り方

- 1 米と押し麦は合わせて洗い、**白米** の水位目盛3まで水を入れる(押し麦は軽くて流れやすいため、ざるを用意してそこへ水を流すようにすると押し麦が流れません。)
- 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選ぶ
- 3 **メニュー選択** キーを押して **ややもちもち** を選ぶ
- 4 **炊飯/再加熱** キーを押す
- 5 炊き上がったら、混ぜてほぐす

●押し麦を混ぜる量は、炊飯量の20%までにしてください。  
押し麦の量が多いとよく炊けない場合があります。  
例) 1カップ炊飯のとき  
・米 0.8カップ( $\frac{4}{5}$ カップ)  
・押し麦 0.2カップ( $\frac{1}{5}$ カップ)

次のページへつづく→

# お料理ノート つづき

## 五目ご飯

381kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー選択：炊きこみ



### 材料(4~5人分)

米	3カップ	干しいたけ (もどす)	2~3枚
鶏もも肉	50g	薄口しょうゆ・みりん	各大さじ1/2
油あげ	1/2枚	A 塩	小さじ1/2
にんじん	35g	だしの素	小さじ1/2
こんにゃく	35g	干しいたけのもどし汁	適宜
ごぼう	35g	みつば	適宜

### 作り方

- 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげを A に5分間つけておく
- 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておく。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアツを抜き、ざるにあげておく。干しいたけは細切りにする
- 3 干しいたけのもどし汁に 1 のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておく
- 4 米は洗い 3 を加え、白米の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜる
- 5 ①と ② の具を ④ の米の上に平らにのせる  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 6 お米選択 キーを押して 白米 を選ぶ
- 7 メニュー選択 キーを押して 炊きこみ を選ぶ
- 8 炊飯/再加熱 キーを押す
- 9 炊き上がったら、混せてほぐす
- 10 器に盛り、みつばを添える

## パエリア

433kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー選択：炊きこみ



### 材料(4~5人分)

米	3カップ	オリーブ油	大さじ2
えび	4~6尾	塩	小さじ1/2
はまぐり(あればムール貝)	4~6個	固形スープの素(碎く)	1個
いか	150g	A サフラン	小さじ1/2
ピーマン	3個	(ターメリック小さじ1/2でもよい)	

### 作り方

- 1 えびは殻をむいて背わたを取り、はまぐりは砂出しをして洗う。いかは一口大に切り、ピーマンはあられ切りにする
- 2 フライパンなどで 1 をオリーブ油で炒め、塩を加えて味をととのえる。はまぐりの貝が開くまでふたをして加熱する
- 3 米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらに白米の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜる
- 4 お米選択 キーを押して 白米 を選ぶ
- 5 メニュー選択 キーを押して 炊きこみ を選ぶ
- 6 炊飯/再加熱 キーを押す
- 7 炊き上がったら、2の煮汁大さじ2を混ぜてほぐす
- 8 器に 7 を盛り、2の具を上にのせる

## ちらしずし

488kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー選択：すしめし



### 材料(4~5人分)

米	3カップ	だし汁	120mL
合	大さじ4	A 砂糖	大さじ2
わ	大さじ3	しょうゆ	大さじ1
せ	小さじ1	みりん(または酒)	大さじ1
酢		卵	2個
にんじん	20g	B みりん	小さじ1
ごぼう	35g	塩	少々
具	30g	生しいたけ	2枚
たけのこ		酢レンコン・のり・紅しょうが	適宜
ちくわ	1本	えびいか・さやえんどう(ゆでる)	適宜

### 作り方

- 1 米は洗い、すしめしの水位目盛3まで水を入れる
- 2 お米選択 キーを押して 白米 を選ぶ
- 3 メニュー選択 キーを押して すしめし を選ぶ
- 4 炊飯/再加熱 キーを押す
- 5 炊き上がったら、ぬれぶきんでふいたすし桶にご飯を移し、すぐに合わせ酢をふりこみ、ときどき大きく混ぜてあおぐなどして冷ます
- 6 にんじんはみじん切り、ごぼうはささがき、たけのこは小さなたんざく切り、生しいたけはせん切りにし、ちくわはたて2つに割り、小口切りにする。Aで汁気がなくなるまで煮る。Bは混ぜ合わせ薄焼きにして細く切り、錦糸卵を作る
- 7 5のすしめしに 6 の具を混ぜこみ、最後に錦糸卵・酢レンコン・のりを散らして、えび・いか・さやえんどうを飾り、紅しょうがを添える

## 七草がゆ

110kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー選択：おかゆ



### 材料(4~5人分)

米	1カップ	青菜類 (春の七草*、なければその他の野菜類)	75g
青菜類		塩	少々
*春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種			

ふきこぼれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険ですので次のことを必ずお守りください。

- ①おかゆを炊く場合は、必ず おかゆ メニューを選ぶ
- ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える

### 作り方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水気を絞って小口切りにしておく
- 2 米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れる
- 3 お米選択 キーを押して 白米 を選ぶ
- 4 メニュー選択 キーを押して おかゆ を選ぶ
- 5 炊飯/再加熱 キーを押す
- 6 炊き上がったら、1と塩を加えて軽く混ぜる。または、器に盛り、1を上にのせる

# お料理ノート つづき

## 赤 飯

376kcal/1人分

お米選択 : **白米**

メニュー選択 : **すしめし**



### 材料(4~5人分)

もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

**あずきはゆでて**、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。  
**ゆでないで炊くと**、あずきの量が増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。  
煮汁は水加減の際に、水のかわりに加えてください。

### 作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りする
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、400mLの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼす。再び600mLの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ゆでて、あずきと煮汁を分ける
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて**おこわ**の水位目盛3まで水をたして**なべの底からよく混ぜ**、2のあずきを米の上に平らにのせる  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 4 **お米選択**キーを押して **白米** を選ぶ
- 5 **メニュー選択**キーを押して **すしめし** を選ぶ
- 6 **炊飯/再加熱**キーを押す
- 7 炊き上がったら、混せてほぐす

●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

## 山菜おこわ

333kcal/1人分

お米選択 : **白米**

メニュー選択 : **すしめし**



### 材料(4~5人分)

もち米	3カップ
山菜水煮(パック入り)	75g
A [みりん] B [塩]	大さじ1 小さじ1

### 作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りする
- 2 1をなべに入れて Aを加え、**おこわ** の水位目盛3まで水をたし、**なべの底からよく混ぜる**。その上に水切りした山菜水煮を平らにのせる  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 3 **お米選択**キーを押して **白米** を選ぶ
- 4 **メニュー選択**キーを押して **すしめし** を選ぶ
- 5 **炊飯/再加熱**キーを押す
- 6 炊き上がったら、混せてほぐす

●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

## おこげ風味のバジルライス

452kcal/1人分

お米選択 : **白米**

メニュー選択 : **鉄器おこげ**



### 材料(4~5人分)

米	2 3/4カップ
マカロニ(ゆで時間が8分以上のもの)	40g
固形スープの素(碎く)	1個
バジルソース(市販品)	100g
赤ピーマン	1/2個
パルメザンチーズ・バジルの葉	適宜

### 作り方

- 1 米は洗い、**白米** の水位目盛3まで水を入れる
- 2 1に固形スープの素を入れて混ぜ、その上にマカロニを平らにのせる  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 3 **お米選択**キーを押して **白米** を選ぶ
- 4 **メニュー選択**キーを押して **鉄器おこげ** を選ぶ
- 5 **炊飯/再加熱**キーを押す
- 6 赤ピーマンは3cm長さの薄切りにする
- 7 5が炊き上がったら、バジルソースと赤ピーマンを入れてよく混ぜる。器に盛り、パルメザンチーズをふりかけてバジルの葉を飾る

## 湯の子

57kcal/1人分

お米選択 : **白米**

メニュー選択 : **鉄器おこげ** **湯の子**



### 材料(4~5人分)

米	1.0Lサイズ…1/2カップ 1.8Lサイズ…1カップ
水またはだし汁	600mL
青ねぎ(小口切り)	適宜
塩	適宜

昔のかまどでは、釜底に焦げついたおこげをおかゆにし、「湯の子」として食べていました。「鉄器おこげ」メニューで炊いたおこげをなべに残し、水を入れて「湯の子」メニューで炊くと、昔ながらのおこげのおかゆが再現できます。

### 作り方

#### \*おこげ作り

- 1 米は洗い、1.0Lサイズは **白米** の水位目盛0.5まで、1.8Lサイズは **白米** の水位目盛1まで水を入れる
- 2 **お米選択**キーを押して **白米** を選ぶ
- 3 **メニュー選択**キーを押して **鉄器おこげ** を選ぶ
- 4 **炊飯/再加熱**キーを押す
- 5 炊き上がったら、一度 **とりけし** キーを押す
- 6 1.0Lサイズは、炊き上がったご飯のすべて、1.8Lサイズは、炊き上がったご飯の半分を入れて、水やだし汁600mLをなべに入れる(目安: **白米** の水位目盛2まで)
- 7 **メニュー選択**キーを押して **湯の子** を選ぶ
- 8 **炊飯/再加熱**キーを押す
- 9 できあがったら器に盛り、お好みで塩を加えたり、青ねぎを添える

炊飯時間の 目安	鉄器おこげ 湯の子	1.0Lサイズ…約59分 1.8Lサイズ…約62分 1.0Lサイズ…約15分 1.8Lサイズ…約15分
-------------	--------------	--

# お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

## お願い

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・除菌アルコール・たわし類（ナイロン・金属製など）・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。（表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。）
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（傷・変形・変色の原因になります。）
- お手入れ後は、内ぶたセット・うるおい二重内ぶたを正しく取りつけてください。



## 外側

### 固く絞った柔らかい布でふく


- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。（表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。）

## 操作部

### 乾いた柔らかい布でふく


### プッシュボタン

- プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く
- 外ぶたが開かなくなることがあります。




### 掃除機で掃除する（月に一度程度）

- ほこりなどが付着したままで使用すると本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。



## なべ（→P.5）・しゃもじ

台所用中性洗剤と柔らかいスponジなどで洗う



なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、次のことをお守りください。

- みがき粉や金属たわし・ナイロンたわしで洗わないでください。
- たたいたり、こすったりしないで、ていねいに扱ってください。
- 乾燥したご飯粒などがこびりついている場合は、水に浸し、ふやかしたあと、柔らかいスponジなどで洗ってください。

## 計量カップ

柔らかいスponジなどで洗う




- 汚れが気になる場合は台所用中性洗剤を使って洗ってください。

## 内ぶたセットのはずし方・つけ方

### はずし方

- 内ぶたとっ手を片手でささえながら内ぶたセット止め具を押し下げる
- 内ぶたセットを手前にたおし、はずす




- 内ぶたセット止め具を押し下げずに無理に内ぶたとっ手や内ぶたパッキンを引っ張らないでください。内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。



### つけ方

- 内ぶたセットのツメ（2ヵ所）を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む
- ツメを差し込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む





- 取りつけるときに、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないようにしてください。また、内ぶたパッキンを押して取りつけてください。

## うるおい二重内ぶたのはずし方・つけ方



### はずし方

- 内ぶたセットを片手でおさえて①、うるおい二重内ぶたの止め具を下げながら②、手前にたおし、はずす③



### つけ方

- うるおい二重内ぶた受け部（下）に、うるおい二重内ぶたのツメを合わせる
- うるおい二重内ぶたの止め具を、うるおい二重内ぶた受け部（上）に「カチッ」と音がするまで押し込む



# お手入れ つづき

## 内側

### 安全弁


指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



- 炊飯直後・クリーニング直後は熱くなっていますので、やけどの恐れがあるため、触れないでください。

### 圧力調整装置

指で軽く2~3回押し、スムーズに動くか確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



湯または水に浸し、柔らかいスポンジなどで洗い、水分をよくふき取る

- 汚れや水分が残ったまま放置したり、傷がついたりすると、茶色く変色したり、さびやはがれの原因になります。
- 分解しないでください。故障の原因になります。



うるおい二重内ぶた受け部(上・下)  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く


### 内ぶたパッキン

- ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。

### うるおい二重内ぶた

湯または水に浸し、柔らかいスポンジなどで洗い、水分をよくふき取る  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


- ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。
- 汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 分解しないでください。故障の原因になります。



### フック


ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

- 外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



### 内ぶた検知フック


指で軽く2~3回押し上げ、スムーズに動くか確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



### 外ぶた内側・外ぶたパッキン


内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- 汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。
- 外ぶたパッキンは取りはずせません。




### 蒸気口

内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る  
細部の汚れがひどいときは綿棒などで取り除く




### つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る



### ソコセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く



### 本体と外ぶたの間(斜線部)

ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。
- 水滴がたまっているときは、ふき取ってください。

# お手入れ つづき

## クリーニング

次の方法でお手入れを行うと、においを低減することができます。  
●においによっては完全に落ちないものもあります。

### 1 差込みプラグをコンセントに差し込む

### 2 なべに水を入れ、外ぶたを閉める

1.0Lサイズ	「白米」の水位目盛「1」まで
1.8Lサイズ	「白米」の水位目盛「2」まで

### 3 予約 を長押し(1.5秒以上)する

クリーニングの表示に切りかわります。



- 表示部が消えている場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから操作を行ってください。

### 4 炊飯 を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、クリーニングを開始します。表示部にクリーニング終了までの目安時間(分)を表示します。



クリーニング時間の目安 約60分

- 電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。
- クリーニング終了までの目安時間は実際のクリーニング時間とは異なる場合があります。実際のクリーニング時間は室温・水温・電圧・水量などによりかかります。
- 途中でクリーニング時間を調整しますので調整の際、目安時間が一度に進んだり戻したりする場合があります。
- クリーニングは圧力がかかります。圧力がかかりはじめると、表示部に「圧力」の表示が点灯します。
- 現在時刻を知りたいときは ▶ または ▶ を押すと表示が切りかわります。

### 5 メロディー(ブザー)が鳴り、表示が「0」点滅に切りかわったら

「とりけし」を押す



- 「とりけし」キーを押さないと、30分ごとにブザーが鳴ります。
- クリーニング直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でないことや[圧力]の表示が消えていることを必ず確認してください。

### 6 本体が冷めてから製品全体のお手入れをする

内部は熱くなっていますので必ず本体が冷めてから湯を捨て、その後お手入れをしてください。

#### 途中でクリーニングを取り消したいときは…

##### 「とりけし」キーを1秒以上押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。  
●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。

#### クリーニング後もにおいが気になる場合は…

- もう一度クリーニングを行ってください。連続してクリーニングする場合は、なべに水を入れ直し、外ぶたを開けたままで60分以上冷ましてください。
- 冷まさずにクリーニングした場合、エラー表示が出たり、クリーニング時間がのがることがあります。(最長約60分)また、クリーニング終了までの目安時間がしばらく表示されない場合があります。
- クリーニングを行うとにおいは低減していくますが、においによっては完全に落ちないものもあります。

#### お願い

- 空だきはしないでください。
- 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーニングを行うときは、水は決められた水量(1.0Lサイズは「白米」の水位目盛「1」、1.8Lサイズは「白米」の水位目盛「2」)より多く入れないでください。(クリーニングがうまくできない原因になります。)
- クリーニング中は、蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけなどにご注意ください。
- クリーニング後、内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけなどにご注意ください。

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

## 症 状

## お調べいただくこと

- お好みで水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。
- 傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。
- 銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。
- 室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。
- タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。
- 「エコ炊飯」・「特急」・「急速」・「蒸気サーブ」メニューで炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。→「ふつう」・「わが家炊き」・「熟成」メニューをお試しください。
- P.40「お好みのもちもち度に炊けないとき」・P.41「お好みのかたさに炊けないとき」を参考にもちもち度やかたさの変更をお試しください。
- なべが変形していませんか?
- 金芽米を「白米用」計量カップで計って炊飯していませんか?  
→金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、「金芽米」メニューで炊飯してください。→P.16
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか?
- 白米を「無洗米専用」計量カップで計って炊飯していませんか?
- 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
- なべの底やソコセンサーに水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか?  
→ふき取ってください。
- 本体内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶたに水分や異物がついていませんか?  
→ふき取ってください。
- うるおい二重内ぶたをつけ忘れたと、かために炊き上がることがあります。

## ご飯の状態

## ご飯がかたい・やわらかい

## ご飯がひどく焦げる

## 炊き上がったご飯の表面が凸凹になる

## 保温中、ご飯がにおう・べちゃつく

## 保温中、ご飯が変色・乾燥する

- なべの底やソコセンサーに水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか?  
→ふき取ってください。
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか?
- 長時間水に浸けたり、タイマー予約炊飯をすると、ぬかが底にたまり、焦げやすくなります。
- なべが変形していませんか?
- 「鉄器おこげ」メニューで炊飯していませんか?
- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 内ぶたセット・なべが変形していませんか?
- しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- 冷めたご飯をあたため直していませんか?
- 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか?
- 炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。  
→念入りになべを洗い、「クリーニング」を行ってください。→P.34
- なべの中でご飯を保存する場合に、「極め保温」や「高め保温」を使わずにそのまま放置していませんか?  
→「極め保温」や「高め保温」を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.9
- 「保温なし」終了後、そのまま放置するといやなにおいの原因になります。
- 40時間以上の「極め保温」をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.20
- 炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか?  
→お手入れ不足、季節や使用環境による室温・外ぶたの開閉、米の種類・洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.32「内側」のお手入れを行ったあと、P.20「高め保温」をお使いいただくと効果的です。  
また、P.40「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。

- なべの底やソコセンサーに水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか?  
→ふき取ってください。
- 少量のご飯を保温していませんか?
- 40時間以上の「極め保温」または12時間以上の「高め保温」をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.20
- 米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色く見えることがあります。
- ご飯の変色・乾燥が気になる場合は、P.40「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を下げていただくと効果的です。
- うるおい二重内ぶたをつけ忘れていませんか?  
→うるおい二重内ぶたをつけてください。

# 故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと	症 状	お調べいただくこと
炊飯／クリーニング	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか？ →P.39</li> <li>●なべが入っていますか？ →なべを入れてください。</li> <li>●保温ランプが点灯または点滅していませんか？ →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯／再加熱」キーを押してください。</li> <li>●外ぶたが完全に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</li> <li>●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</li> <li>●「わが家炊き選択」キーでは炊飯できません。 →「炊飯／再加熱」キーを押してください。</li> <li>●炊飯・クリーニング操作の最後に「炊飯／再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯／再加熱」キーを押さないと、炊飯・クリーニングは開始しません。</li> </ul>	保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「とりけし」キーを押していませんか？ →一度保温を取り消すと「保温なし」はできません。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温なし」になっていませんか？ →「保温なし」中は現在時刻を表示します。</li> <li>●現在時刻を表示していませんか？ →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.21「お知らせ」参照</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊き上がったご飯をほぐしましたか？ (ほぐし忘れ報知ブザーが鳴っています。) →P.21)</li> <li>→ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●外ぶたが開いていませんか？ (外ぶた閉め忘れ報知ブザーが鳴っています。) →P.21)</li> <li>→外ぶたを閉めてください。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯の温度が低いときや、保温時間が「極め保温」で40時間、「高め保温」で12時間を超えると保温経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.20</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。確認してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満で予約した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。確認してください。</li> <li>●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらない場合があります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイマー予約操作の最後に「炊飯／再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯／再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか？ →時刻合わせをしないとタイマー予約を受けつけません。 →P.15</li> <li>●外ぶたが完全に閉まっていますか？ →外ぶたを閉め直してください。</li> <li>●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</li> <li>●タイマー予約を受けつけないメニューを選択していませんか？ →「特急」・「急速」・「炊きこみ」・「雑穀米」・「雑穀米がゆ」・「湯の子」メニューのタイマー予約炊飯はできません。</li> </ul>
炊飯／保温／クリーニング	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内ぶたセットを落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れてませんか？</li> <li>●安全弁の中に入っているボールは動きますか？</li> <li>●内ぶたパッキンが汚れていますか？ →お手入れをしてください。</li> <li>●外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけていませんか？ →内ぶたセットを再度つけ直してください。</li> <li>●圧力調整装置の穴やうるおい二重内ぶたの穴が詰まっていますか？また異物がかみこんでいますか？ →お手入れをしてください。</li> <li>●なべが変形していませんか？</li> </ul>	予約	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ →差込みプラグをコンセントに差しまないと表示部は点灯しません。</li> <li>●操作中・炊飯中・保温中・再加熱中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中以外は30秒間操作しないと表示部は消灯します。操作部のいずれかのキーを押すと点灯します。</li> <li>●差込みプラグがコンセントから抜けていませんか？</li> <li>●停電していませんか？</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li> <li>●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li> <li>●「ブー」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を調整している音です。</li> <li>●「カチャ」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を制御する装置が動く音です。</li> <li>●「ゴロゴロ」音は、炊飯中・クリーニング中に安全弁のボールが動き、圧力を調整する音です。</li> <li>●炊飯・クリーニングが終了したとき、圧力が抜けたため「シュー」と音がする場合があります。</li> <li>●炊飯・クリーニング開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。</li> <li>●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まることをお知らせする音です。</li> <li>压力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。</li> <li>→目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「とりけし」キーを1秒以上押して炊飯・クリーニングを終了してください。(その際、蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。) [圧力] の表示が消えたあとで、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・外ぶたをお手入れしてください。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●保温中・再加熱中・タイマー予約中は30秒間操作しないと表示部が少し暗くなります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●保温ランプが消灯または点滅していませんか？ →P.24</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●長期間使われていなかったり、周囲環境の温度変化により、表示部がくもる場合があります。</li> <li>●なべ外側の水滴をしっかりふき取ってから本体にセットしていますか？ →洗米やなべのお手入れ後、水滴が残った状態で本体にセットすると本体内部に水が入り、故障や表示部がくもる原因になります。</li> <li>●炊飯や保温をすると、くもりが取れますか？</li> <li>→炊飯や保温をすると、くもりが取れる場合は、本体内部の温度と室温の温度差によって結露している可能性が考えられます。数回炊飯することで改善しますので、引き続きご使用ください。</li> <li>しばらくご使用いただいても、表示部のくもりがひどくなったり、水がたまつたような状態になっている場合は、本体内部に水が入っている可能性があります。その場合は点検修理が必要となりますので、お買い上げの販売店、または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>
保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温なし」になっていますか？ →「保温なし」はご飯の温度が低くなると自動的に保温を終了します。 →P.20</li> </ul>		

次のページへつづく→

# 故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
外ぶたが閉まらない・閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか？ →異物を取り除いてください。→P.32</li> <li>圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたを閉めるときは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</li> <li>内ぶたセットが正しく取り付けられていますか？ →なべが本体に入っている状態で内ぶたセットが取り付けられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっており、故障ではありません。</li> </ul>
外ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>圧力炊飯中・クリーニング中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中・クリーニング途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。 →P.14「お願い」参照</li> <li>プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押してください。</li> </ul>
炊飯中・クリーニング中外ぶたが開く	<ul style="list-style-type: none"> <li>外ぶたが確実に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。</li> </ul>
外ぶた開閉時に音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>外ぶた開閉時の「ゴロゴロ」音は安全弁のボールが動く音です。</li> </ul>
本体の底から水滴がたれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>つゆ受け部および本体と外ぶたの間に水がたまっていますか？ →一定量の水がつゆ受け部および本体と外ぶたの間にたまると、本体の底から排水する構造です。 水がたまっている場合はよくふき取ってください。</li> </ul>
停電が起こったら	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊飯中・クリーニング中に電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊飯・クリーニングが始まります。</li> </ul>
プラスチックなどの樹脂のにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。においが気になる場合は P.34「クリーニング」をお試しください。</li> </ul>
本体内部に直接、水や米を入れてしまった	<ul style="list-style-type: none"> <li>なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>
差込みプラグからパチッと火花が飛び	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。</li> </ul>
炊飯時の炊き上がりまでの目安時間・クリーニング終了までの目安時間が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。</li> </ul>
付属のDVDが再生できない・途中で止まる・同じ映像を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属のDVDは映像が一旦流れたあと、ご希望の映像を選択するメニュー画面となります。再生機のリモコンにある矢印キーなどで、ご希望の映像を選択し、再生や決定ボタンを押して引き続き映像をご覧ください。</li> </ul>
外ぶたの内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶたにさびのような茶色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.32～P.33</li> </ul>

# こんな表示をしたとき

表示	お調べいただくこと
E 06 E 26	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。</li> </ul>
E 17 H 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>外ぶたが完全に閉まっていません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。 それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>
H 01 H 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたセンサー・ソコセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。(やけどにご注意ください。) →早く冷ましたい場合 →P.14「アドバイス」参照</li> </ul>
H 04	<ul style="list-style-type: none"> <li>なべの入れ忘れです。→なべを確実に入れてください。</li> </ul>
H 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常に圧力のかかった場合、故障防止のために動作を停止します。 →外ぶたを閉めたまま差込みプラグをコンセントから抜かずに、自然に圧力が下がるまで待ってください。「H09」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。</li> <li>お手入れ後も、「H09」表示が出る場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>
差込みプラグをコンセントに差し込んだときに 7:00 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。→P.15 時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。時刻を合わせ直さずに7:00 が点滅したままで炊飯・クリーニングを行うと、炊飯中・保温中・クリーニング中に現在時刻は表示されません。</li> <li>差込みプラグを一度コンセントから抜いて差し込み直しても7:00 が点滅する場合は… 内蔵のリチウム電池が切れています。 リチウム電池が切れている場合は、差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、再度差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 リチウム電池を取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料でお取りかえいたします。</li> </ul>
圧力が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>圧力がかかったまま炊飯・クリーニングが停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分～20分) 点滅している間、キーは受けつけません。</li> </ul>
表示がおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。</li> </ul>
E 01 E 02 E 07 E 09 E 11 E 12 E 13 E 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>

# こんなときは

- P.35 の処置をしても症状が改善されないときは、設定の変更ができます。
- なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込んでから変更してください。



## 保温温度を変更したいとき

ご使用の地域や環境により、ご飯のにおい・変色・乾燥が発生する場合があります。  
「極め保溫」・「高め保溫」で改善されない場合は、下記のとおり保温温度を変更してください。  
●「極め保溫」・「高め保溫」と一緒に変更されます。（「保温なし」の温度は変更されません。）

- 1 お米選択 を3秒以上押す
- 2 予約 を押す
- 3 ◀または▶を押して温度を設定する
 

▶を押すと→、◀を押すと⇨の方向に移動します。  
においが気になる場合は保温温度を高くするため「1」～「3」を選んでください。

● 15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。再度1からやり直してください。(以下同様)
- 4 予約 を押す
- 5 お米選択 を押す
 

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。  
● 保温温度の設定を変更しても改善されないときは、におい・変色・乾燥の原因になりますので、設定を元に戻してください。

## お知らせ

- 炊飯中・再加熱中・極め保溫中・高め保溫中・保温なし中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。

## お好みのかたさに炊けないとき

「しゃっきり」・「ややしゃっきり」・「ふつう」・「ややもちもち」・「もちもち」メニューのかたさを変更できます。  
「+1」でさらにかため、「-1」でさらにやわらかめになります。(上記メニュー全て一緒に変更されます。)

- 1 お米選択 を3秒以上押す
- 2 ◀または▶を押して「3」を点滅させる
- 3 予約 を押す
 

● 15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。再度1からやり直してください。(以下同様)
- 4 ◀または▶を押してかたさを設定する
 

かたさ 設定範囲 -1 0 1  
設定範囲 さらにやわらかめ 初期設定 さらにかため

例:さらにかたくしたいとき
- 5 予約 を押す
- 6 お米選択 を押す
 

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

● かたさを変更した場合、炊き上がりまでの時間の目安や、タイマー予約炊飯のおすすめ時間がかわります。

## お好みのもちもち度に炊けないとき

「しゃっきり」・「ややしゃっきり」・「ふつう」・「ややもちもち」・「もちもち」メニューのもちもち度を変更できます。  
「+1」でさらにもちもちに、「-1」でさらにしゃっきりになります。(上記メニュー全て一緒に変更されます。)

- 1 お米選択 を3秒以上押す
- 2 ◀または▶を押して「2」を点滅させる
- 3 予約 を押す
 

● 15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。再度1からやり直してください。(以下同様)
- 4 ◀または▶を押してもちもち度を設定する
 

もちもち度 設定範囲 -1 0 1  
設定範囲 さらにしゃっきり 初期設定 さらにもちもち

例:さらにもちもちにしたいとき
- 5 予約 を押す
- 6 お米選択 を押す
 

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。  
(ホームページでのご購入は P.42 参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット	1.0L サイズ BZ 黒漆 C215-GR WZ 雪白 C215-WH
	1.8L サイズ BZ 黒漆 C216-GR WZ 雪白 C216-WH
なべ	1.0L サイズ B534-6B 1.8L サイズ B535-6B
うるおい二重内ぶた	1.0L サイズ BE756818A-01 1.8L サイズ BE756819A-01
しゃもし	色柄 BZ 黒漆 BE814041L-01 WZ 雪白 BE814041L-02
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

● 内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。

# アフターサービス

## 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内面のフッ素加工は5年間です。

## 3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.35 ~P.39)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### 《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト  
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様ご相談センター  0120-345135  
フリーダイヤル  
※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)  
●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ.....TEL (06)6356-2451(有料)  
●FAXでのお問い合わせ.....FAX (06)6356-6143(有料)  
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

## 愛情点検

### 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

▶  
ご使用  
中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

# 仕様

型 名	NW-KB10	NW-KB18
電 源	交流 100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1240W	1370W
炊 飯 方 式	圧力IH方式	
コ ー ド の 長 さ	1.0m(コードリールつき)	
外 形 尺 法 [ 約 c m ]	幅27.5×奥行34.5×高さ23.5(46※1)	幅31×奥行37.5×高さ26.5(51.5※1)
質 量	約8.5kg	約10.0kg
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L
区 分 名	B	D
蒸 発 水 量	9.8g	11.9g
年 間 消 費 電 力 量	80.9kWh/年	120.4kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	154Wh	186Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.2Wh	21.7Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.08Wh	1.08Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。

另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。

另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.A/S 또한 불가능합니다.

●室温23°C、水温(炊飯前)23°C、炊饭水量1.0Lは600g、1.8Lは780g、炊饭米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊饭時消費電力量は「白米・エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「極め保温」での電力量です。

●実際に使いになるとときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

●蒸発水量は1回当たりの炊饭時に炊饭機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

- (※1)は外ぶたを開けたときの高さです。

## ■炊飯容量(約L) [ ]内はカップ数

メニュー	白米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
わが家炊き	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
鉄器おこげ	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
熟成	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
特急	0.09~0.72 [0.5~4]	0.18~1.08 [1~6]	0.09~0.68 [0.5~4]	0.17~1.03 [1~6]
急速	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
炊きこみ	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
すしめし	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]
雑穀米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
雑穀米がゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]
金芽米	—	—	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
湯の子	0.09 [0.5]	0.09 [0.5]	0.09 [0.5]	0.09 [0.5]
蒸気セーブ	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
やわらか	0.09~0.36 [0.5~2]	0.09~0.54 [0.5~3]	0.09~0.34 [0.5~2]	0.09~0.51 [0.5~3]
よりやわらか	0.09~0.36 [0.5~2]	0.09~0.54 [0.5~3]	0.09~0.34 [0.5~2]	0.09~0.51 [0.5~3]
お弁当	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
玄 米	ふつう	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]	—
	熟成	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]	—
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	—
おこわ	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]	0.17~0.68 [1~4]	0.34~1.03 [2~6]