

保証書

家庭用

ホットプレート保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

| | | |
|-----------------------|-----------|------|
| 型名 | EA-EH30E2 | 修理メモ |
| ※お名前 | 電話番号 | |
| お客様 ご住所 | 〒 | |
| ※お買い上げ日 ※販売店名・住所・電話番号 | | |
| 年月日 | | |
| 保証期間 お買い上げ日より | 本体1年 | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 温度調節ダイヤルを「切」に合わせても、バイロットランプが消灯しない
- その他の異常や故障がある

→
ご使用
中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

EA-EH.E2型 C(B/A)




ホットプレート やまやま[®]

型 EA-EH30E2 型

取扱説明書・お料理ノート

保証書つき



●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で 製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

[ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト]

<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意 2

各部のなまえ 4

使い方

使い方 6

お料理ノート

平面プレートを使って 10

焼肉プレートを使って 11

たこ焼きプレートを使って 11

お手入れ

収納方法 12

お手入れ 13

困ったときに

故障かなと思ったとき 14

部品の交換・購入について 14

アフターサービス 14

お客様ご相談窓口 15

仕様 15

保証書 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

！警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

！注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。

 実行しなければならない「指示」内容です。

警告

 **分解禁止** 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

 **ぬれ手禁止** ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

 **水ぬれ禁止** 水に浸けたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。

 **禁止** コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。


あげもの料理はしない
火災の原因になります。

温度調節プラグにピンなどの金属片やごみを付着させない
感電・ショート・発火の原因になります。

温度調節プラグをなめさせない特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する
感電・けがの恐れがあります。

交流 100V 以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

 **禁止** 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがの恐れがあります。特にプレートのふちでのやけどに注意してください。

コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

 **必ず実施** 差込みプラグは根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>

- コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- コードに深い傷や変形がある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 焦げくさいにおいがする
- ビリビリと電気を感じる
- 製品が十分に冷めた状態で、温度調節ダイヤルを「切」以外の目盛に合わせてもパイロットランプが点灯しない
- 温度調節ダイヤルを「切」に合わせてもパイロットランプが消灯しないなど

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

2 ●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

注意

 **禁止** 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使用しない
けが・火災の原因になります。

 **必ず実施** 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない
破裂したり赤熱して、やけど・けがの恐れがあります。

壁や家具の近くで使用しない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

専用の温度調節プラグ以外は使用しない
温度調節プラグは他の機器に転用しない
故障・発火の原因になります。

 **接触禁止** 使用中や使用後しばらくは高温部(ふたとっ手・プレートとっ手・本体ガード・温度調節ダイヤル以外)に触れない
やけどの恐れがあります。

 **プラグを抜く**

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 **必ず実施**

予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く
感電・ショート・発火の原因になります。

お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
(プレートのお手入れについてはP.9,P.13参照)

プレートのフッ素被膜について(傷めないため、長持ちさせるために)

●先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使用しない

●ヘラの先端やコーナー部で強くこすらない

●ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない

●焼肉プレート・たこ焼きプレートには金属ヘラを使用しない

●金属製の串は使用せずに竹串を使用する

●ふたをした状態での空焼きや、長時間の空焼きはしない

●プレートを直火にかけない

●ご使用ごとに必ずお手入れをし、プレートに汚れが残ったまま放置しない(→P.13)

●プレートのフッ素被膜は
使用により消耗します。

●色ムラができることがあります
がれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。
人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。
●フッ素被膜のはがれが気になるときや、プレートが変形したときは購入できます。

温度調節プラグについて

●使用後は、ヒーターセットから取りはずす

●絶対に分解しない

●フック部に油汚れが付着した場合は、使用後にふき取る

●感熱棒・差込み口・差込みプラグの汚れやほこりは、ふき取って使用する

●衝撃を与えるなど乱暴に扱わない(故障・破損の原因)



取り扱いやお手入れについて

●焼きもの料理や蒸し焼き料理以外の用途に使用しない

●直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない(火災・故障の原因)


●新聞紙など、本体裏面(本体ガード)の通気穴をふさぐようなものの上では使用しない
また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ピニールシート・ガラステーブルなど熱に弱いところでは使用しない(火災・設置面の焦げ・破損・本体の変形などの原因)



各部のなまえ

●本製品には、金属ヘラは付属していません。


ふた



●プレートをぶつける・落とすなど乱暴に扱わないでください。

穴あき焼肉プレート（以下、焼肉プレート）

焼肉やステーキなどの余分な脂を落とします。




平面プレート

平面プレートはダイヤカットディンプル仕上げをしています。ホットケーキなどを焼くと表面に模様ができます。




たこ焼きプレート


穴からあふれさせた材料をプレートの溝で区切るとたこ焼きが作りやすくなります。



収納ホルダー




温度調節プラグ




ヒーター部

ヒーター部を直接持たないでください。




焼肉プレートを使う場合のみ取り付けます。（→P.6）

反射板




水受皿




遮熱板

遮熱板に水を入れないでください。



本体ガード



本体ガード(裏面)



使い方

1 準備する

取りつけの順序は正しく確実に行ってください。

(火災・やけど・故障の原因)

●本体ガードなしでは使用しないでください。

(やけど・テーブルが焦げる原因)

●ヒーターセットのみの状態で温度調節プラグを差し込まないでください。(故障の原因)

水受皿・反射板は焼肉プレート専用です。

その他のプレートを使う場合は取りつけないでください。

(汚れやこびりつきの原因)

焼肉プレートを使う場合

①本体ガードに遮熱板を取りつける

②遮熱板に水受皿を取りつけ、水受皿の水位線まで水(約600mL)を入れる

●水受皿には必ず水を入れてください。
(火災・故障の原因)

●遮熱板に水を入れないでください。
(火災・遮熱板の汚れ・腐食・変色の原因)




③水受皿に反射板を載せる

●水受皿に水を入れたあとで載せてください。
(火災・故障の原因)

④ヒーターセットを取りつける

⑤焼肉プレートを取りつける



- この製品は焼きもの料理や蒸し焼き料理をするための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。
- お使いになる前に、ふた・プレートを乾いた柔らかい布できれいにふいてください。

平面プレートまたは たこ焼きプレートを使う場合

①本体ガードに遮熱板を取りつける


②ヒーターセットを取りつける

③平面プレートまたはたこ焼きプレートを取りつける



ヒーターセットの取りつけ方

①ヒーターセット受金具部Ⓐ(2力所)の凹部にヒーター部を載せる



②ヒーターセット受け部にヒーターセット持ち手を取りつける

●ヒーターセット受金具部Ⓐ・Ⓑ(4力所)に確実にヒーター部が載っていることを確認してください。
(火災・やけど・故障の原因)

2 温度調節プラグを差し込む

差込みプラグを差し込む前に「切」目盛がパイロットランプに合っていることを確認してください。

①温度調節プラグの感熱棒を奥まで確実に差し込む

②差込みプラグをコンセントに差し込む


●温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、プレートがあたたまらないことがあります。また、温度調節プラグの異常発熱による事故や故障の原因になります。

○ 正しく差し込んだ状態




—左右2カ所の目印が全部見える—

✗ 差し込みが不十分な状態



—目印が隠れている—



フック(左右2カ所)

●温度調節プラグをはずすときは、左右2カ所のフックを押さえたまま引き抜いてください。

3 予熱・調理する

①温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて予熱目盛(140~200)をパイロットランプに合わせて予熱する(パイロットランプが点灯し、通電開始)

●ふたをして予熱をしないでください。


(プレートの温度が上がりすぎて、フッ素被膜を傷める原因になります。)

●予熱時は、予熱目盛以上の温度に合わせないでください。

| 予熱時間の 目安 | 約6分 |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

ホットケーキを作るときは…

- 予熱目盛「140」で10分以上予熱してください。
- ホットケーキの裏面を焼くときにふたをするときれいに仕上がります。



②予熱時間終了後、温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて料理目盛(保温・140~250)をパイロットランプに合わせて調理を始める

■目盛の温度と料理例

| 予熱目盛 | 料理目盛 | 料理例 |
|------|------|-------------------|
| 200 | 250 | 焼肉・ステーキ・たこ焼きなど |
| | 220 | 焼きそばなど |
| | 200 | お好み焼き・明石焼き・ぎょうざなど |
| 170 | 170 | ハンバーグなど |
| 140 | 140 | クレープ・ホットケーキなど |
| — | 保温 | 料理の保温 |

- 料理目盛は、ふたをしていないときのプレートの表面温度の目安です。
- 調理物の仕上がりは、調理物の大きさ、室温、電圧などにより異なります。お好みの仕上がりになるように料理目盛を調節してください。

焼肉プレートで調理するときは…


水受皿の水が1時間で約300mLずつ蒸発します。

長時間使用する場合など、調理中に水を足すときは電源を切り、製品を10分程度冷ましてからプレート穴部よりゆっくり水を足してください。

●調理中は水受皿に高温の油がたまります。製品を冷まさずに水を入れると、飛び散った油がヒーターに付着して油から発火する恐れがあります。(火災の原因)

●水を足すと蒸気が出ますので注意してください。(やけどの恐れ)

●水受皿に水を入れ過ぎないでください。(水受皿より水があふれ、火災・遮熱板の汚れ・腐食・変色の原因)



調理中にふたをすると…

ふたをしないときよりもプレートの表面温度が30~40°C高くなります。また、焼きものの料理や蒸し焼き料理のできあがりが早くなります。

- 空焼きの状態でふたをしないでください。
- ふたはプレートのふた載せ部に正しく載せてください。(やけどや本体の故障・変形の原因)



ふたを開けるときは…

やけどに注意してください。

- 調理中はふた・ふたとっ手が熱くなっています。
- ふた裏面に付着した水滴が落ちることがあります。
- プレートとふたの間から蒸気や油が飛び散ることがあります。

- ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。(プレートが変形し、故障の原因になります。)
- 使用中にきしみ音がすることがあります。
- 予熱・調理中にパイロットランプがついたり消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。
- 初めて使用するときに煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。

4 使用後

①「切」目盛をパイロットランプに合わせたあと(パイロットランプ消灯)、差込みプラグをコンセントから抜く

②プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る
(やけどの恐れがあるため、はしなどを使用してください。)

③プレートが十分に冷めてから(使用後約40分)温度調節プラグをはずし、お手入れをする



●使用後しばらくは高温部(ふたとっ手・プレートとっ手・本体ガード・温度調節ダイヤル以外)に触れないでください。(やけどの恐れ)

●温度調節プラグを差し込んだままではプレートははずせません。

●無理に温度調節プラグを差し込んだりプレートをはずしたりしないでください。(故障・破損の原因)

●ヒーターセットはヒーターセット持ち手を持ってはずしてください。(故障・破損の原因)

お料理ノート

- 調理中は、油が飛び散ることがありますので十分に注意してください。
- 写真は盛りつけ例です。

平面プレートを使って

■お好み焼き

予熱目盛 200
料理目盛 200

材料 (2枚分)

| | |
|--------------|------|
| 薄力粉 | 100g |
| だし汁 | 60mL |
| 卵 | M寸2個 |
| Ⓐ 天かす | 大さじ2 |
| 紅しょうが(みじん切り) | 10g |
| 山いも(すりおろす) | 100g |
| 青ねぎ(小口切り) | 1本 |
| キャベツ | 200g |
| えび | 4尾 |
| いか | 40g |
| 豚ばら肉(薄切り) | 60g |
| サラダ油 | 適量 |
| お好み焼きソース | 適量 |
| 青のり・かつお節 | 適量 |



- ①キャベツは粗みじん切りにします。
- ②えびは殻と背わたを取り、食べやすい大きさに切ります。いか・豚ばら肉も食べやすい大きさに切ります。
- ③ボウルにⒶの材料を入れてよく混ぜ合わせ、さらにえび・いか・キャベツを加えて混ぜます。
- ④予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば、薄く油をひき、③をのせ、その上に豚ばら肉をのせます。
- ⑤片面に火が通ったら裏返してふたをします。
- ⑥両面が焼けたら、お好み焼きソースを塗り、青のり・かつお節をお好みでかけます。

■クレープ

予熱目盛 140
料理目盛 140

材料 (8枚分)

| | |
|-------------------|-------|
| 薄力粉 | 100g |
| 〔卵 | M寸2個 |
| Ⓐ 牛乳 | 350mL |
| バター | 20g |
| サラダ油 | 適量 |
| Ⓑ 洋酒(ブランデー・ラム酒など) | 大さじ1 |
| ラズベリージャム | 適量 |
| 粉砂糖 | 適量 |



- ①Ⓐを混ぜ合わせておきます。
- ②ボウルに薄力粉を入れ、①を少しずつ加えてなめらかになるまで混ぜ合わせ、約30分おきます。
- ③Ⓑに溶かしたバターを加え、混ぜ合わせます。
- ④Ⓑを混ぜ合わせておきます。
- ⑤予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば、薄く油をひき、③をお玉に取り、直径約20cmに薄くのばして両面を焼きます。(残りの生地も同様に焼きます。)
- ⑥焼き上がりれば、④をクレープの上に置き、4つに折り、粉砂糖をふりかけます。
- ◆トッピングに小さく切ったフルーツやナッツ・生クリームを入れたり、ホワイトソースで和えたシーフードやツナサラダなどを加えてもおいしくいただけます。
- ◆表面にダイヤカットディンプル仕上げの模様がつくことがあります。

このお料理ノートで使用している計量単位

・大さじ1=15mL ・小さじ1=5mL

焼肉プレートを使って

■焼鳥(ねぎま・つくね)

予熱目盛 200
料理目盛 250

材料 (各5本分)

| | |
|-------|------|
| 鶏もも肉 | 200g |
| 長ねぎ | 1本 |
| 鶏ひき肉 | 200g |
| Ⓐ 酒 | 小さじ2 |
| 塩 | 適量 |
| 片栗粉 | 適量 |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| Ⓑ みりん | 大さじ3 |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| サラダ油 | 適量 |
| 竹串 | 10本 |



- 水受皿に水を入れ、反射板を載せてヒーター セットと焼肉プレートを取り付けます。
- 予熱します。約6分後プレートが熱くなれば 目盛を [250] に合わせ、薄く油をひき②または ③を並べてふたをします。
- 途中で裏返し、再度ふたをして両面を焼き上げ①を塗って仕上げます。(残り5本も同様に焼きます。)
- ◆竹串が熱くなっていますので、はしを使うなどして十分に注意してください。

たこ焼きプレートを使って

●金属製の串はプレートのフッ素被膜を傷める原因になりますので、竹串を使用してください。

■たこ焼き

予熱目盛 200
料理目盛 250

材料 (約60個分)

| | |
|--------------|--------|
| ゆでだこの足 | 3本 |
| 薄力粉 | 360g |
| Ⓐ ベーキングパウダー | 大さじ1/2 |
| だし汁 | 1300mL |
| Ⓑ 卵 | M寸4個 |
| しょうゆ | 小さじ2/3 |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| 天かす | 15~20g |
| 青ねぎ(小口切り) | 2本 |
| 紅しょうが(みじん切り) | 20g |
| サラダ油 | 適量 |
| ソース | 適量 |
| 青のり・かつお節 | 適量 |

つくり方

- ゆでだこの足は食べやすい大きさに切ります。
- Ⓐによく混ぜたⒷを加え、ダマにならないように混ぜ合わせ、生地を作ります。
- 予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば 目盛を [250] に合わせ、薄く油をひきます。
- 穴に生地の半量を入れ、①と②を入れます。
- まわりが固まってきたら竹串でひっくり返して焼きます。
- 残りの生地も同様に焼きます。
- 好みでソース・青のり・かつお節をかけます。

■明石焼き

予熱目盛 200
料理目盛 200

材料 (約60個分)

| | |
|------------|--------|
| ゆでだこの足 | 3本 |
| 薄力粉 | 180g |
| Ⓐ だし汁 | 1100mL |
| Ⓑ 卵 | M寸8個 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| だし汁 | 500mL |
| 薄口しょうゆ | 小さじ1/2 |
| 塩 | 少々 |
| サラダ油 | 適量 |
| あさつき(小口切り) | 適量 |
| みつ葉など | 適量 |

つくり方

- ゆでだこの足は食べやすい大きさに切ります。
- 薄力粉によく混ぜたⒶを加え、ダマにならないように混ぜ合わせ、生地を作ります。
- 予熱をします。約6分後プレートが熱くなれば 目盛を [200] に合わせ、薄く油をひきます。
- 穴に生地の半量を入れ、①を入れます。
- まわりが固まってきたら竹串でひっくり返して焼きます。
- 残りの生地も同様に焼きます。
- 好みであさつき・みつ葉などを加えた温かいⒷに付けていただけます。

収納方法


- 必ずお手入れをしたあと、よく乾燥させてから収納してください。
- 本体が冷めてから収納してください。

収納するとき


1. 収納ホルダーを開き、収納ホルダー（下側）に右図の順で載せる

- 各プレートのとっ手を重ね合わせてください。
- 各プレートはどの順番でも収納できます。

本体ガードの脚の間に収納ホルダー（下側）が入るように合わせて置いてください。正しく合わせないとフックが留まらずにはずれる恐れがあります。




2. 収納ホルダーの上側をかぶせ、フック（2カ所）をしっかりと留める



- プレートはすべて入れてください。抜けがあると収納ホルダーを閉めたときに収納部品が抜け落ちることがあります。

- 収納ホルダーを閉じるときは、指を挟まないように注意してください。
- 持ち運ぶときは、収納ホルダーのハンドルを持って運んでください。
また、大きく揺すったり、衝撃を加えたりしないでください。
- 収納ホルダーを開いた状態で運ばないでください。
また、収納ホルダーのフックはしっかりと留めてください。
- 横向きで収納するときは、上にものを置かないでください。
- 縦に置いたり、運んだりしないでください。



取り出すとき

本体を上向きに寝かせ、フックをはずして取り出す

- 立てた状態で、収納ホルダーのフックをはずさないでください。（プレートなどが落ちてけがの原因）

お手入れ

プレート以外のお手入れは製品が十分に冷めてから行ってください。

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。
汚れをそのまま放置しておくと、焼きついで取れにくくなります。

- ヒーター・セット・遮熱板・温度調節プラグは絶対に洗わないでください。（故障の原因）
- 次のものは使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など（変色・割れ・劣化・腐食の原因）
 - みがき粉・ナイロン／たわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スponジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など（表面が傷つく原因）
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。
(表面が傷つたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。
(傷・変形・変色の原因)
- 本体ガードを洗う場合は必ずヒーター・セットと遮熱板をはずしてください。（故障の原因）
- プレートに汚れが残ったまま放置したりそのまま使用したりしないでください。付着物が落ちにくくなり、焦げづくことがあります。また、故障や火災の原因になります。
- 酸（酢）や塩分（ソース・しょうゆ・塩）などを使用した場合は、必ずプレートをきれいにお手入れしてください。（腐食の原因）
- ふたに汚れが残ったまま放置しないでください。（変色の原因）

遮熱板

- 台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- 水を含ませ固く絞った布でふく
- 乾いた柔らかい布でふく

遮熱板は水洗い（丸洗い）しないでください。
また、金属製のたわしなどでお手入れしないでください。（さび・変色の原因）
表面がさびたり変色したりすると遮熱効果が十分に発揮できなくなり、本体ガードの変形やテーブルなど本体設置面の温度が上がる原因になります。

本体ガード・ふた・水受皿・反射板・収納ホルダー

- 薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- 水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく
- こびりついた汚れは、ぬるま湯に少し浸けてからスポンジで洗ってください。

●本体ガード内部に水が入ったときは、本体ガード裏面を下にし、振って水を抜いてください。

平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート

- プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る
(やけどの恐れがあるため、はしなどを使用してください)
- プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸けてからスポンジで洗う
- 水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

●プレートは洗ったあと、乾いた柔らかい布でふいてから通電し、加熱乾燥をしてください。
(加熱乾燥後は製品が熱くなっているので注意してください。)

●プレートが熱いままで水などに入れて急激に冷やさないでください。（プレートが変形し、故障の原因）

汚れのこびりつきがひどいとき、プレートが冷めているときは…

■平面プレート

- プレートに湯を入れて（表面全体がかかる程度）通電し、沸とうしたら樹脂製のヘラなど、先端の柔らかいもので汚れをこすり取る
- プレートを冷ましてから水を捨て、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- 水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

【焼肉プレート・たこ焼きプレート】①のときは、はしなどを使用してください。（やけどの恐れ）

■焼肉プレート

- プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る
- プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸ける
- ぬるま湯を捨て、キッチンペーパーでこびりついた汚れをふき取る
- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- 水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

■たこ焼きプレート

- プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る
- プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸ける
- ぬるま湯を捨て、キッチンペーパーでこびりついた汚れをふき取る
- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- 水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく

温度調節プラグ・ヒーター・セット

乾いた柔らかい布でふく

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

| こんなときは | お調べいただくこと | 直し方 |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| 温度調節プラグが差し込めない | 遮熱板・ヒーターセット・プレートが正しく取りつけられていますか？ | 正しく取りつけてください。 |
| プレートがあたたまらない（通電しない） | 温度調節プラグがきっちりと差し込まれていますか？ | 差込みプラグを確実に差し込んでください。 温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印（左右2カ所）が全部見えるように奥まで確実に差し込んでください。（→P.7） |
| 調理物が焼けにくい | 十分に予熱をしていますか？ | 十分に予熱をしてから調理を始めてください。（→P.8） |
| 調理物がひどく焦げる | プレートが汚れていませんか？ | お手入れしてください。（→P.13） |
| プレートが本体からはずれない | 温度調節プラグを差し込んだままにしていませんか？ | 温度調節プラグをはずしてください。 |
| 温度調節プラグが熱くなる | 調理中は温度調節プラグが熱くなることがありますか？異常ではありません。 | |

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

| 部品名 | 部品番号 |
|-----------|--------------|
| 穴あき焼肉プレート | BG498810G-01 |
| 平面プレート | BG498K01G-01 |
| たこ焼きプレート | BG801800G-01 |
| 収納ホルダー | BG724870L-01 |

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」（上記）をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※保証期間中

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

※保証期間を経過しているとき

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入など
のご相談は、まずお買い上げの販売店に
お問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、
弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様ご相談センター  0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ…………TEL (06)6356-2451（有料）

●FAXでのお問い合わせ…………FAX (06)6356-6143（有料）
製品の型名・お問い合わせ内容と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

仕様

| | |
|-----------------|----------------|
| 型 名 | EA-EH30E2 |
| 電 源 | 交流100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 1300W |
| コ ー ド の 長 さ | 3.0m |
| 外 形 尺 寸 法 (約cm) | 幅54×奥行37×高さ13 |
| 質 量 | 約9.5kg |
| 温 度 調 節 の 範 囲 | 保温～250°C |

●外形寸法は平面プレートを取りつけた状態で、ふたをしたときの寸法です。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.