

保証書

スチーム式加湿器保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	EE-FA50	修理メモ
※お客様お名前	電話番号	
ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より	
本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。

(ニ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(ト) 消耗品などの交換。

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06) 6356-2451

愛情点検

長年ご使用のスチーム式加湿器の点検を！

こんな症状はありませんか

●本体から水漏れする

●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる

●焦げくさいにおいがする

●その他の異常や故障がある

➡

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

EE-FA 型 ©B

STAN.
by ZOJIRUSHI

スチーム式加湿器

型名 EE-FA50 型

取扱説明書

保証書つき

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で
製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

【ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト】

<https://www.zojirushi-support.jp/>

- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意	2
使用する場所について	4
各部のなまえ	5

使い方

使い方	8
●上ぶたの開け方・閉め方	9
使用後	12
●上ぶたのはずし方・つけ方	12

機能

給水のお知らせ	13
タイマーを設定する	14
チャイルドロックを設定する	15
明るさを設定する	15
サイレントモードを設定する	16
転倒時自動オフ機能	16

お手入れ

お手入れ	17
●クエン酸洗浄(ピカボット)	18
長期保管するとき	19

困ったときに

部品の交換・購入について	20
●内ぶたパッキンの交換	20
故障かなと思ったとき	21
こんな表示をしたとき	24
仕様	25
アフターサービス	26
お客様ご相談窓口	26
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。
--------------------	------------------------

警告

■安全のために

⊘ 改造はしない。 また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理（内ぶた・パッキンの交換は除く）はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。 ⊘ 水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。 ⊘ 蒸気吹出口に触ったり、手や顔を近づけない やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。 吹出蒸気温度：約65℃ ⊘ 蒸気吹出口やセンサー部・通気口などのすき間に指やピン・針金など、異物を入れない 感電・異常動作して、けがの恐れがあります。 ⊘ 使用中や使用直後は持ち運ばない やけどの恐れがあります。	⊘ 転倒すると熱湯がこぼれるため、幼児の近くや不安定な置き場所で使わない やけどの恐れがあります。 ⊘ 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの恐れがあります。 ⊘ 内容器のお手入れに洗剤は使用しない ふきこぼれてやけどの恐れがあります。 ⊘ 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。 ❗ 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。 ⊘ 内ぶたパッキンが白く変色したら交換する 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出てやけどの恐れがあります。また、蒸気漏れにより、やけど・故障の原因になります。
---	--

■水を入れるとき、水を捨てるときは

⊘ 水道水以外は入れない ●アロマオイル・芳香剤・除菌剤・化学薬品・備長炭・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水・温泉水・汚れた水などは入れない ●レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理はしない ふきこぼれてやけどの恐れがあります。また、水漏れ・変形・故障や運転音が大きくなったり、蒸気がお出原因になります。	⊘ 満水線以上水を入れない ふきこぼれてやけどの恐れがあります。 ⊘ 上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない 上ぶたがはずれたときに湯がかかってやけどの恐れがあります。 ⊘ 上ぶたを勢いよく閉めない 上ぶたが確実に閉まらず、やけどや水漏れの原因になります。
--	---

警告

■電源コードは

⊘ めれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。 ⊘ マグネットプラグをなめさせない 感電・けがの恐れがあります。 特に乳幼児が誤ってなめないようにご注意ください。 ⊘ マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。 ⊘ コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	⊘ コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。 ❗ お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く 感電・けがの恐れがあります。 ⊘ 差込みプラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 ⊘ 差込みプラグの刃（プラグの先端）や刃の根元にほこりが付着している場合は、乾いた柔らかい布でよくふく 火災の原因になります。
--	--

■異常・故障時は

❗ 異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●本体から水漏れする ●焦げくさいにおいがする ●コードに深い傷や変形がある ●電源を入れても動かない	●コードや差込みプラグが異常に熱くなる ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●ビリビリと電気を感ずる ●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある など このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する
--	--

注意

■安全のために

⊘ 蒸気吹出口をふさいだり、ふきんをかけない やけど・故障・変形の原因になります。 ⊘ 使用中や使用直後は、蒸気カバーの着脱・上ぶたの開閉はしない やけどの恐れがあります。 ⊘ 使用中や使用直後は、お手入れをしない 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。	⊘ センサー部・通気口は水にぬらさない センサーが正常に作動しなくなります。 ⊘ 操作部・プラグ差込み口は、水にぬらさない 故障・変形の原因になります。 ⊘ 加湿以外の用途（飲用など）には使用しない けが・故障の原因になります。 ⊘ 水を入れずに空だきはしない 火災・故障の原因になります。
--	---

安全上のご注意 つづき



■運転するときは

- 蒸気カバーをはずしたままで運転しない
やけど・故障・変形の原因になります。
- ハンドルを起こしたままで運転しない
故障・変形の原因になります。
- 上ぶたを開けたままで運転しない
やけど・故障・変形の原因になります。

■電源コードは

- 専用の電源コード以外は使用しない
電源コードは他の機器に転用しない
また、海外仕様の電気製品に使用しない
故障・発火の原因になります。
- 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く
感電・ショート・発火の原因になります。

使用する場所について


■次のような場所では使用しない

- 壁・天井・家具の近く
蒸気により壁などを傷める原因になります。
壁や家具に蒸気がつくると結露してカビが発生する原因になります。
- テーブルクロスなど熱に弱いものの上
テーブルクロスなどを傷める原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、温度・湿度の高い場所
故障・変形の原因になります。
- 電気製品や暖房器具の上
火災・感電の原因になります。
- 高いところ(ピアノの上など)
落下すると故障・変形の原因になります。
- ストーブなどの熱源の近く
火災・故障の原因になります。
- ラジオなどの近く
ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。
雑音が入る原因になります。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

各部のなまえ

操作部

●実際にお使いになる中で、このような表示にはなりません。



指でタッチして操作します




キーは操作できる場合のみ表示します。

操作できます			操作できません
点灯※ 	減光 	【緑色】点滅 	消灯


※チャイルドロック設定中は が点灯していても操作できません。

各部のなまえ つづき


上ぶた




本体



本体後部



電源コード



- 使用の際には、コードを束ねている結束バンドをはずしてください。
- コードは束ねて使用しないでください。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)

使い方

- この製品は、室内の加湿を目的としたものです。室内の加湿以外の用途に使わないでください。
- ご使用開始後、しばらくはプラスチック・ゴム・塗料などのにおいがする場合があります。ご使用につれては少なくなります。が、気になる場合は換気してください。
- 本体は水平で安定した場所に設置してください。故障や誤動作の原因になります。

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

警告




必ず水道水を入れる

ふきこぼれてやけどの恐れがあります。
また、水漏れ・変形・故障や運転音が大きくなったり蒸気がにおう原因になります。

アロマオイル・芳香剤・除菌剤・化学薬品・
備長炭・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・
井戸水・温泉水・汚れた水などは入れないで
ください。


満水線以上水を入れないでください。
(ふきこぼれてやけどの恐れ)

- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。
(本体内部に水が入り故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。
(本体内部に水が入り故障の原因)




2 上ぶたを閉め、プラグを接続する

- 操作部に汚れや水滴がないことを確認してください。



「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

- 必ず蒸気カバーを取りつけてください。
- 上ぶたを閉めるときに「ピー」と音がすることがありますが、内容物の空気が抜ける際に発生するもので異常ではありません。




- マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

上ぶたの開け方・閉め方

使用中や使用直後は上ぶたの開閉をしないでください。(やけどの恐れ)

開け方


- ①上ぶた開閉つまみのくぼみを押してつまみを起こす
- ②上ぶたロックレバーを矢印の方向に押したままにし、ロックを解除する
- ③上ぶた開閉つまみを引き上げる



閉め方

**「カチッ」と音がするまで
確実に上ぶたを押し込む**

- 上ぶたロックレバーが下図の位置に戻っていることを確認してください。




使用後に上ぶたを開けるときは…


- ①ゆっくり開けて垂直になる手前で止める



- ②上ぶたから水が出なくなるまで待つ




- ③上ぶたを全開する



- 蒸気カバーに結露した水滴が数滴落ちることがありますが異常ではありません。
- 上記の手順で上ぶたを開けたときに外に大量の水がこぼれる場合は、点検・修理をご依頼ください。

3 電源ボタンを押す

表示部に湿度を表示して湯沸かしを始め、沸とう近くなると加湿を開始します。



表示部の湿度は…

本体周辺の湿度を表示します。

表示している湿度は目安のため、他の湿度計の表示とは異なる場合があります。また、室内の急激な温度変化や周囲環境の影響を受けることがあります。

- 湿度を1%刻みで表示します。
- 湿度81%以上のときは「H」を表示します。


■加湿を開始するまでの時間（目安）

約 40 分


（室温20℃・水温20℃・満水の場合）

お急ぎの場合は、ぬるま湯を入れるか、給水量を少なめにしてください。

サーキュレーターなどを使って蒸気を拡散する場合



- センサー部の反対側から蒸気に向けて風を当てると効果的です。




- センサー部に直接風を当てるとセンサーが正しく検知できない場合があります。

4 水滴ボタンを押し、運転モードを設定する

お好みに合わせて運転モードを3段階で設定できます。

- キーを押すたびに運転ランプが切りかわります。



冬場などの低温時や長時間連続して運転を行うと室内に結露することがあります。結露したときは、運転モードを変更するか電源を切ってください。

設定した運転モードで湿度をコントロールしながら加湿します。

	ひかえめ	標準	しっかり
運転モード			
湿度	40%	50%	60%

- 他の湿度計の表示とは異なる場合があります。

消灯モード（→P.15）を設定した状態で運転を終了した場合

次の運転開始時は「入/切」キーを押しても、運転ランプと「選択」キーが消灯しています。

運転モードを変更するときは「明るさ切替」キーを押し、通常モードまたは減光モードにしたあと、運転モードを設定してください。

使用後

1 ①を押し、電源を切る

- ブザーが鳴り、各ランプが消灯します。

2 差込みプラグ・マグネットプラグを抜く

- プラグを抜いたときはブザーが鳴ります。

3 残り湯を捨てる


①上ぶたをはずす

- 上ぶたの開閉・着脱は本体が冷めてから行ってください。(やけどの恐れ)
- 上ぶた内部にたまった水や湯が内ぶたの穴から出るため、内ぶたを上向きに置いてください。

②ハンドルを前方へ倒す

③右図のようにハンドルをしっかりと押さえながら両手で本体を持つ

④湯捨て位置から残り湯を捨てる



- ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- センサー部・ヒンジ部に湯がかからないように十分注意してください。(故障の原因)


上ぶたのはずし方・つけ方

はずし方

- ①上ぶたを約45度開ける
- ②上ぶた着脱ボタンを押す
- ③押したまま、斜め上に引き抜く

つけ方

斜め上から押し込む



給水のお知らせ

内容器の湯が少なくなったとき、内容器の湯がなくなったときの2段階でお知らせします。

上ぶたを開けるときは… →P.12「使用後」参照

事前給水お知らせ

内容器の湯が少なくなったとき

ブザーが鳴り、給水ランプが点滅します。



ブザーを消すときは… →P.16「サイレントモードを設定する」参照

次のようなときは、お知らせしなかったり、十分に残り湯がある状態で事前給水お知らせしたりすることがあります。

- 給水時に熱湯を入れた場合
- 途中で給水した場合
- 湯沸かし中に電源が切れた場合

給水報知

内容器の湯がなくなったとき

ブザーが鳴り、表示部に「HH」を表示して給水ランプが点灯します。



次のようなときは、過熱による故障を防ぐために安全機能が作動し、自動的にヒーターへの通電を停止します。

- 水を入れずに「入/切」キーを押した
- 内容器の湯がなくなった
- 熱湯を入れて使用した
- 水を入れずに空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になります。

処置のしかた

- ① ①を押す (ブザーが鳴り、表示部が消えて給水ランプが消灯します。)
- ② プラグを抜く
- ③ 内容器が冷めてから水を入れ、プラグを接続する
- ④ ①を押す

ブザーを消すときは… →P.16「サイレントモードを設定する」参照

タイマーを設定する

タイマーを設定する

設定時間後に自動的に電源が切れます。

🕒

を押し、希望の時間に設定する(1時間～9時間)

点滅
(緑色)

「切タイマー」キーを押すたびに時間が切りかわります。

→ 1H → 2H → …… → 8H → 9H →

取消(湿度表示) ←

点灯
(緑色)

設定が完了すると、「切タイマー」キーが点灯(緑色)します。

● 3秒間キー操作をしなければ表示されている時間に設定されます。
その後、湿度表示に切りかわります。

タイマーの残り時間(目安)を確認するときは…

🕒

を押す

タイマーの残り時間を約3秒間表示します。
(例: 表示が「4H」のときはタイマーの残り時間が3～4時間です。)

タイマーを解除するときは…

設定したタイマーを解除します。

タイマー設定後に以下のいずれかの操作をするとタイマー設定が解除されます。

● 🕒 を3秒以上押す

● ⏻ を押す

● プラグを抜き、10秒以上おく

タイマー設定後に

運転モードを変更するときは…

お好みの運転モードの運転ランプが点灯するまで「選択」キーを押してください。

設定を変更するときは…

タイマーを解除してから再度設定してください。

14

チャイルドロックを設定する

お子さまのいたずらや誤操作を防ぎます。
小さなお子さまやペットなどによる誤操作が気になる場合は、チャイルドロックを設定してください。

設定するときは…

解除するときは…

🔒
長押し

を3秒以上押す

再度 🔒
長押し

を3秒以上押す

「チャイルドロック」キーが【緑色】にかかります。 「チャイルドロック」キーが【白色】にかかります。

● 消灯モード中やクエン酸洗浄中は設定できません。

● 設定中はキー操作を受けつけません。
ただし、安全のため「入/切」キーを押すと運転が停止します。
(「チャイルドロック」キーは緑色で点灯したままです。)

● 「入/切」キーを押して運転を停止した場合は、再度運転するときにチャイルドロックを解除してください。

● プラグを抜いて、10秒以上おいた場合もチャイルドロックは解除されます。

明るさを設定する

キーやランプの明るさを3段階で設定できます。

☀️

を押す

● キーを押すたびに明るさが切りかわります。

通常
モード
通常の明るさ

→

減光
モード
少し暗い

→

消灯
モード
一部消灯

● 消灯モードに設定しても、すべてのランプは消灯しません。点いているランプの明るさは減光モードと同じ「少し暗い」になります。

● 減光モードや消灯モードに設定すると、明るい部屋では表示が見えにくい場合があります。

● 一度設定すると、設定はプラグを抜いても記憶されます。

消灯モードのときは…

消灯します	消灯しません
運転ランプ 「選択」キー 「切タイマー」キー 「チャイルドロック」キー	表示部 「入/切」キー クエン酸洗浄ランプ 「明るさ切替」キー 給水ランプ

● タイマー設定中は、「切タイマー」キーは消灯しません。

● 消灯しているキーは操作できません。
通常モードか減光モードに設定してから操作してください。

15

サイレントモードを設定する

次のタイミングのブザーを鳴らないように設定できます。

- キーを押したとき
- 設定が完了したとき / 設定を解除したとき
- 給水のお知らせをするとき

設定するときは…



を3秒以上押す

設定が完了したら「ピッ」と鳴ります。

解除するときは…



再度 を3秒以上押す

解除されたら「ピピッ」と鳴ります。

- 一度設定すると、設定はプラグを抜いても記憶されます。

転倒時自動オフ機能

使用中に本体を傾けたり転倒させたときは、転倒時自動オフ機能が作動し、自動的にヒーターへの通電を停止します。
(運転ランプがすべてが点灯し、ブザーが鳴り続けてお知らせします。)

転倒時自動オフ機能が作動したときは…

プラグを抜いたあと、本体を立てて再度プラグを接続し、「入/切」キーを押してください。
(運転を開始します。)

- プラグを抜いた状態では、転倒時自動オフ機能は作動しません。

お手入れ

必ずプラグを抜き、本体が冷めてから残り湯を捨ててお手入れしてください。また、お手入れ後は十分乾燥させてください。

お願い


- 丸洗いはしないでください。また、本体には水をかけないでください。
(内部に水が入り、感電・故障・さびの原因)
- 次のものは、使用しないでください。
 - シンナー・ベンジン・漂白剤・アルコールなど(変色、割れ、劣化、腐食、センサーが故障する原因)
 - みがき粉・ブラシ・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
 - 洗剤(ふきこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。
(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- お手入れはこまめにしてください。
内容器はフッ素加工をしていますが、お手入れをしないと変色がとれにくくなります。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

上ぶた (外側)、本体 (外側)

固く絞った柔らかい布で汚れをふき取る


上ぶた (内部)

- ①上ぶたをはずす (→P.12参照)
- ②蒸気カバーをはずす
- ③上ぶた内部、蒸気カバーを水洗いする
 - 上ぶたの開閉つまみ・上ぶたロックレバーに水がかからないようにご注意ください。
 - 蒸気チューブ部・安全弁部・弁部は触らないでください。
 - 内ぶたの穴からも水が出てくるので注意してください。
- ④よく水をきって乾燥させる
- ⑤蒸気カバーを取りつける




蒸気カバーのはずし方

蒸気カバーの引っ掛け部を
押し上げてはずす




蒸気カバーのつけ方

- ①を押さえながら
- ②、③の順に上から
押し、確実に取り
つける



内ぶた

柔らかいスポンジで洗い、
乾いた柔らかい布で水分
をふき取る



電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

お手入れ つづき

内容器

定期的(1〜2カ月に1回)にクエン酸洗浄をしてください。

以下のようなときに、クエン酸洗浄をしてください。

●汚れが付着している
(故障の原因)



汚れが落ちにくいときは、繰り返し
クエン酸洗浄をしてください。

- さび状の斑点(もらいさび)がつく、湯に膜状のものが浮く
- 乳白色・褐色・赤紫色などに変色する
- 運転中の「ゴー」という音が大きくなってきた
- 蒸気がおう

(使用される水質や運転の回数によって汚れの状態は異なります。)

洗剤を
使用しない
ください

クエン酸洗浄(ピカポット)

① コップにクエン酸30gを入れてぬるま湯で
溶かし、内容器に入れる

●プラグが接続されていないことを確認してください。


② 満水線(△ここまで)まで水を入れる
(満水線以上入れない)

③ 上ぶたを閉め、プラグを接続する

④ 電源ボタンを押す

⑤ 水滴ボタンを3秒以上押す(洗浄開始)

洗浄中・洗浄終了をランプでお知らせします。



お願い

泡立ち・ふきこぼれ防止のため、
弊社のピカポット(ポット内容器洗
浄用クエン酸)をお使いください。
(別売品)→P.20「部品の交換・購
入について」参照

使用上の注意

- 塩素系洗剤と一緒に使うと有毒
な塩素ガスが出て危険ですので
混ぜて使用しないでください。
- 目に入った場合は、すぐに流水
で15分以上洗い流してください。
飲み込んだ場合は、吐かせずに
コップ1〜2杯の水または牛乳を
飲ませてください。いずれの場
合も処置後、異常が残る場合は
医師に相談してください。
※受診時はピカポットなど使用
されたクエン酸を持参してく
ださい。

- クエン酸洗浄中は「入/切」キーと
「明るさ切替」キー以外のキー操作
を受けつけません。
(「入/切」キーを押すと、クエン酸
洗浄ランプと給水ランプが点灯し、
洗浄を停止します。)
- 途中でクエン酸洗浄を取り消すと
きはプラグを抜き、10秒以上おい
てください。

⑥ 洗浄終了後、本体が冷めてからプラグ・上ぶた
をはずして湯捨て位置から湯を捨てる

⑦ 内容器を水ですすぐ

長期保管するとき

内容器

1 クエン酸洗浄をする(→P.18 ①〜⑦参照)

2 内容器をすすいだあと、内容器に水だけを満水線まで入れる

3 クエン酸洗浄モードを水だけで行い、熱水すすぎをする(→P.18 ③〜⑤参照)


洗浄時間 約1時間30分

●水量・水温・室温などにより多少かわります。

4 洗浄終了後、本体が冷めてからプラグ・上ぶたを
はずして湯捨て位置から湯を捨てる

5 乾いた柔らかい布で水分をふき取る

6 本体外側と上ぶたのお手入れをする(下記参照)



本体外側

上記「内容器」のお手入れをしたあと、実施してください。

1 固く絞った柔らかい布で水分・汚れをふき取る

2 半日ほどそのまま放置し、乾燥させる

上ぶた

上記「内容器」のお手入れをしたあと、実施してください。

1 上ぶたをはずす(→P.12参照)

2 蒸気カバーをはずす

3 上ぶた内部、蒸気カバーを水洗いする

- 上ぶた開閉つまみ・上ぶたロックレバーに水がかからないようご注意ください。
- 蒸気チューブ部・安全弁部・弁部は触らないでください。
- 内ぶたの穴からも水が出てくるので注意してください。

4 両手で上ぶたを持ち、上下に振って内部に残った水を抜く

- ① 水平に持ち、上下に10回振る
- ② 手前・左・奥・右の順で下に向け、それぞれの
方向で上下に10回振る

5 乾いた柔らかい布で水分をふき取る


6 半日ほどそのまま放置し、乾燥させる

7 4と同じ方法で上ぶたを振り、水分が残っていないことを確認する
水分が残っていた場合は、4〜6を繰り返す

しっかり乾燥していることを確認してください。

水分が残ったままで長期間保管するとさびや故障の原因になります。

蒸気カバーをつけた上ぶたを本体に取りつけたあと、虫などが入らないように本体を
ポリ袋などで密封して保管してください。



部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.26参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	BM264001M-00
別売品	電源コード	CD-KD12-J
	ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット 加湿器用(30g×4包入)	CD-KB03K型

●ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット(CD-KB03型)もお使いいただけます。

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

内ぶたパッキンが白く変色してきたら…

新しい内ぶたパッキン(有料)と交換してください。

●新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。

はずし方

①3本のネジをはずして内ぶたを取りはずす
●ネジをなくさないでください。


②内ぶたに取りつけられた内ぶたパッキンをはずす

内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないことを確認してください。
→変色している場合は交換(有料)してください。

つけ方

①内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図のように確実に取りつける

②上ぶたのピンと内ぶたの穴の位置を合わせ、3本のネジを確実に締めつける



20

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
運転ランプが点灯しない 運転モードを変更できない	プラグがはずれていませんか?	プラグを接続してください。
	「入/切」キーを押しましたか?	「入/切」キーを押してください。
	水は入っていますか? (給水ランプが点灯していませんか?)	給水してください。
	消灯モードを選択していませんか?	明るさを変更してください。(→P.15参照)
	チャイルドロックを設定していませんか?	チャイルドロックを解除してください。(→P.15参照)
事前給水お知らせが報知されない	給水時に熱湯を入れていませんか?	水またはぬるま湯を入れてください。
	追加で給水していませんか?	追加で給水したり、湯沸かし中に電源が切れると、水量を正しく検知できない場合があります。
十分に残り湯がある状態で事前給水お知らせが報知される	湯沸かし中に一度電源が切れませんでしたか?	
キーを受け付けない	操作部に手を触れたままプラグを接続していませんか?	操作部に汚れや水滴がない状態で約5秒経過してから、再度操作してください。
	操作部に汚れや水滴がついていませんか?	
タイマーを設定できない	明るさが消灯モードになっていませんか?	通常モードか減光モードにしたあと、タイマーを設定してください。(→P.14,15参照)
	「チャイルドロック」キーが【緑色】で点灯していませんか?	チャイルドロックを解除してください。(→P.15参照)
タイマーを解除できない	「切タイマー」キーを3秒以上押してください。(→P.14参照)	
チャイルドロックを設定できない	明るさが消灯モードになっていませんか?	通常モードか減光モードにしたあと、チャイルドロックを設定してください。(→P.15参照)
キー操作音が鳴らない	サイレントモードになっていませんか?	サイレントモードを解除してください。(→P.16参照)
表示部に「HH」を表示し給水ランプが点灯する	内容器が空になっていませんか?	P.13「給水報知」参照
	給水時に熱湯を入れていませんか?	
給水ランプが点滅している	給水のタイミングが近づいていることをお知らせしています。 (→P.13「事前給水お知らせ」参照)	
表示が見えにくい	明るさが減光モードか消灯モードになっていませんか?	通常モードに設定してください。(→P.15参照)

21

故障かなと思ったとき つづき

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
表示部が「H」から変わらない	センサー部が濡れていませんか？	センサー部の穴から、ドライヤーの冷風で乾かしてください。 (故障の原因になるので温風は当てないでください。)
運転ランプがすべて点灯し、ブザーが鳴り続けている	本体を転倒させていませんか？ または、傾けていませんか？	プラグを抜いたあと、本体を立てて再び接続し、「入/切」キーを押してください。 (→P.16参照)
湯の中で膜状のものが浮遊している	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容物の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。	クエン酸洗浄で内容物をお手入れしてください。 (→P.18参照)
内容物に乳白色のザラザラしたものがつく		
内容物にさび状の斑点がつく	水の鉄分によるもので、内容物の腐食ではありません。	
運転ランプが点灯しているのに蒸気が出ない	水が少ないのでは？	給水してください。
	沸とう近くなると加湿を開始します。(約40分) お急ぎの場合は、ぬるま湯を入れるか、給水量を少なめにしてください。	
	室内の温度・湿度・照明・背景色によって蒸気が見えにくい場合があります。	
	定期的にヒーターOFFし、蒸気が出なくなります。 蒸気力バーの結露を少なくするためで異常ではありません。	
定期的に蒸気が出ない	水道水以外の水を入れていませんか？	水道水を入れてください。
	ご使用開始後、しばらくはプラスチック・ゴム・塗料などのにおいがする場合があります。 ご使用につれてにおいは少なくなりますが、気になる場合は換気してください。	
	水アカなどで内容物が汚れていませんか？	クエン酸洗浄で内容物をお手入れしてください。 (→P.18参照)
	お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか？	
蒸気吹出口から湯がふきこぼれる	水を満水線以上入れていませんか？	水を満水線より少なくしてください。
	アロマオイルなどを入れていませんか？	アロマオイルなどは使用しないでください。 内容物をすすいでから水道水を入れてください。(→P.8参照)
表示部の湿度表示と他の湿度計の表示が一致しない	本体がまだあたたかい状態で再度運転を開始すると、一時的に湿度表示が低くなることがあります。故障ではありません。	
	湿度の表示は、本体の設置状況や湿度計の種類により異なります。 表示部の湿度は目安としてお使いください。	

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
加湿しても湿度が上がらない	部屋が広すぎませんか？	適用床面積の範囲でお使いください。(→P.25参照)
	運転モードが「ひかえめ」になっていませんか？	「しっかり」でお使いください。
	換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	じゅうたん敷きの場合や換気状態・床や壁の材質によっては湿度が上がりにくいことがあります。
水の減りが遅いことがある 水位線を目盛の時間よりも長く加湿する	水位線を目盛は、広い部屋など、湿度が上がりにくい環境で加湿し続けた場合の目安です。センサーで加湿を制御しているため、設定した運転モードや使用環境(室温、温度、部屋の広さなど)によって、水の減り具合や加湿する時間は変わります。	
運転中、上ぶたから「ポコポコ」と水がはねるような音がする	上ぶたの弁部が汚れていませんか？ または、弁部にほこりが付着していませんか？	上ぶたをお手入れしてください。 (→P.17「上ぶた(内部)」参照)
「ピー」「キュルキュル」など運転中に大きな音がする	異常な圧力状態です。 上ぶたを開けずに「入/切」キーを押して運転を停止してください。 運転終了後、弊社のお客様ご相談窓口へご連絡ください。	
運転中、大きな湯沸かし音(「ゴー」という音)がする	「ゴー」という音は湯沸かしにより水中で発生した泡がはじけたときに発生する音です。 本製品は、水を沸とうさせることで加湿をするため、運転中は断続的に音がしますが異常ではありません。	
湯沸かし中の運転音がいつもより大きくなってきた	水アカなどで内容物が汚れていませんか？	クエン酸洗浄で内容物をお手入れしてください。 (→P.18参照)
上ぶたを開閉するときに「カタカタ」と音がする	万一転倒した場合に湯の流出を防止するためのおもりが動く音です。	
運転中に「カチッ」と音がする	マイコンが制御している音です。	
本体が熱くなる	室温が高い場合は、本体外側が約60℃になります。	
電源コードが熱くなる	運転中は、電源コードが熱くなる場合がありますが、異常ではありません。	
蒸気吹出口以外の場所から蒸気や水が漏れる 上ぶた開閉つまみや上ぶたロックレバーが熱くなる	上ぶたが確実に閉まっていますか？	上ぶたを確実に閉めてください。
	内ぶたパッキンが白く変色していたり、損傷していませんか？	内ぶたパッキンを交換してください。
	内ぶたパッキンが正しく取り付けられていますか？	内ぶたパッキンを正しく取り付けてください。(→P.20参照)

内容物(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

故障かなと思ったとき つづき

こんなときは	お調べいただくこと
樹脂部品が変色している	上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。樹脂部品が変色した場合は、交換(有料)してください。お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。
内ぶたパッキンが波打っている	内ぶたパッキンが波打っていることがありますが、異常ではありません。
内ぶたパッキンに変色・損傷がある	内ぶたパッキンは消耗品です。上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色したり、損傷している場合は交換してください。(→P.20 参照)

こんな表示をしたとき

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
E1E2E3E4 E5E6E7 が表示される	故障です。	お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

仕様

型 名	EE-FA50	
容 量	4.0 L	
電 源	交流 100V 50/60Hz	
消 費 電 力	985W	
加湿時最大消費電力	410W	
加 湿 能 力	480mL/h	
連続加湿時間(目安)	8 時間	
適 用 床 面 積 (目 安)	木造和室	8 畳 (約13m ²)
	プレハブ洋室	13 畳 (約22m ²)
コ ー ド の 長 さ	1.2m	
外形寸法 (約 c m)	幅 24.5× 奥行 24× 高さ 37	
質量(電源コード含む)	約 3.3kg	

- 適用床面積・加湿能力・連続加湿時間は、満水・室温20℃の場合です。
- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 特定地域(高い山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。弊社のお客様ご相談窓口、またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
본 제품은 일본 국내 교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い