



## 真空内IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-PX10/NP-PX18
お客様 お名前	
お客様 ご住所	
●お買い上げ日 年月日	●販売店名・住所
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b>	

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- お客様に記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社  
〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391


修理メモ



## 真空内IH炊飯ジャー きわ 極め炊き

型名 NP-PX10 型 1.0L サイズ  
NP-PX18 型 1.8L サイズ

## 取扱説明書・お料理ノート



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

## お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	6
米のお話・玄米活性のお話	8
おいしく炊いて・おいしく保温	9

## 使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	10
無洗米選択	11
メニューの炊き方	14
いろいろな炊き方	14
タイマー予約炊飯	16
ケーキの作り方	18
標準保温 高め保温	20
時刻の合わせ方	21
報知音の種類と切りかえ方	21

## お料理ノート

五目ご飯	22
スポンジケーキ・チーズケーキ	22

## お手入れ

お手入れ	24
交換部品	26

## 困ったときに

故障かなと思ったとき	27
こんな表示をしたとき	30
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ！警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負うことが、想定される内容を表します。

\*1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
\*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないが、やけど・感電などをさします。  
\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

## ！注意

取り扱いを誤った場合、傷害<sup>\*2</sup>または物的損害<sup>\*3</sup>の発生が、想定される内容を表します。




△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。  
具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



## ！警告



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない  
やけどをすることがあります。  
特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない  
感電・異常動作してけがをすることがあります。



炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない  
やけどをする恐れがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしない  
本体内部にも水を入れない  
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない  
感電・けがをすることがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。



差込みプラグに蒸気を当てない  
コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。  
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む  
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく  
火災の原因になります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください つづき

## ⚠ 注意

使用中や使用直後は、高温部に触れない  
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには手がなべなどに当たらないように注意する  
やけどの原因になります。



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない  
外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない  
感電・漏電・変形の原因になります。



専用なべ以外は使用しない  
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない  
キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない  
火災の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けがややけどの原因になります。  
荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで20kg以上のものをお使いください。

お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く  
感電・ショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う  
差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

## お願ひ

IHクッキングヒーターの上で使わない  
故障の原因になります。

直射日光があたる所で使わない  
変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所（じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上）で使用しない  
故障の原因になります。


この製品に記載されているケーキメニュー以外は炊飯専用ですので、他の用途には絶対に使用しない  
蒸気口などが詰まる原因になります。

## なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

### 〈準備のとき〉

- ・米に混じっている異物（石など）を取り除いてから米を洗う
- ・泡立て器などで洗米しない
- ・炊飯ジャー以外では使わない



### 〈炊き上がったとき〉

- ・なべで酢を混ぜない（すしめしなど）
- ・金属製のおたまは使わない（おかゆなど）
- ・たたいたりしない（よそうときなど）

### 〈お手入れのとき〉


- ・スプーンや食器類を入れない
- ・調味料を使った場合は、すぐに洗う
- ・スポンジなどのやわらかいもので洗う
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わない

### お知らせ

なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができることがありますですが、性能や衛生上の支障や、人体への影響（害）はなく炊飯や保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。

# 各部のなまえと扱い方




## 操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯」キー、「とりけし」キー中央の(●、ー)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

## 表示部

(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)



## 付属品

しゃもじ



しゃもじ受け



計量カップ



白米用  
(180mL)




無洗米専用  
(171mL)

# 米のお話

## 米の呼び名

- 米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。



## 玄米活性のお話

- この製品では玄米を炊くことができます。  
また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

### 玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40°Cで2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間5分～約3時間15分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは

ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。


### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4～5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

### 正しく水加減をする

米の種類	水 加 減
軟質米	水位目盛どおり
胚芽精米	水位目盛どおり
新米	水位目盛より少なめ
古硬質米	水位目盛より少し多め

### 例：白米・無洗米とも3カップのとき



●例の水位目盛は1.0Lサイズ

## おいしく保温

### なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う


- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

### ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 24時間(高め保温では12時間)以上
- しゃもじを入れたまま

### 少量のご飯は、なべ中央に盛る

### 12時間以上の保温をするときは「標準保温」にする



# ご飯の炊き方


## 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。 → P.24

1

### 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る



2

### 米を洗って、水加減をする

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れる → P.14

米を平らにならす

水の量は、米のカップ数に合わせる

●水にひたさなくてすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

#### 無洗米で炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。  
●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえすぎます。

3

### なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる

4

### メニューで、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

●キーを押し続けると、早送りができます。「白米」に戻ると止まります。

●「白米」・「熟成炊き」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

●熟成炊き：じっくりと時間をかけてお米の旨みをひきだすメニューです。

●雑穀米：白米に雑穀を10%ほど混ぜて炊くメニューです。


●白米急速：白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。

#### 無洗米で炊く場合

無洗米で無洗米選択したあと、

メニューでメニューを選ぶ

●無洗米での「玄米」・「玄米活性」は選べません。



### 無洗米選択


#### 無洗米選択のしかた

##### 1 無洗米を押す

●「玄米」または「玄米活性」がメニュー選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニュー選択は「無洗米・白米」へ移ります。

##### 1 無洗米を押す

#### 2 表示部に 無洗米 が表示される



#### 2 表示部の 無洗米 が消える



#### 3 無洗米選択を完了

#### 3 無洗米選択の解除を完了

# ご飯の炊き方 つづき

5

## 炊飯 を押す

炊飯ランプ 点灯  
が点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴る  
むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

炊き上がりまで  
の残り時間

あと  
5  
分

6

## 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上ると自動的に保温に移り、標準保温ランプ 点灯  
が点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示する  
すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつきをおさえる  
●保温を取り消して、再び保温にすると「0時間」の表示に戻ります。  
●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。  
→ P.21

保温経過時間  
0  
時間

7

## 使用後は とりけし を押し、差込みプラグを抜く

お  
知  
らせ

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。

## 炊き上がりまでの時間の目やす

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白 米	約50分～1時間		約50分～1時間	
熟 成 炊 き	約1時間10分～1時間20分		約1時間10分～1時間20分	
白 米 急 速	約25～35分	約27～40分	約32～45分	約35～40分
炊 き こ み	約1時間5分～1時間10分		約1時間5分～1時間10分	
す し め し	約40～50分		約50分～1時間	
お か ゆ	約1時間5分～1時間15分		約1時間5分～1時間15分	
お こ わ	約40～50分		約40～50分	
玄 米	約1時間25分～1時間30分		—	
玄 米 活 性	約3時間5分～3時間15分		—	
雑 谷 米	約50分～1時間		約50分～1時間	
発 芽 玄 米※	約50分～1時間		約50分～1時間	

- 電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。
- 時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかかります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかりと含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。(予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

# ご飯の炊き方 つづき

## メニューの炊き方

メニュー	米	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
白米	白米/無洗米	白米	1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	・この製品の標準(白米)のかたさに炊き上げます。
熟成炊き	白米/無洗米	白米	1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	・じっくりと時間をかけてお米の旨みをひきだすメニューです。
白米急速	白米/無洗米	白米	1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	・白米を早く炊きたいときに選びます。
炊きこみ	白米/無洗米	白米	1.0L : 0.5~4 1.8L : 2~6	・具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 薄めなかつたり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
すしめし	白米/無洗米	すしめし	1.0L : 1~5.5 1.8L : 1~10	
おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	1.0L : 0.5~1.5 1.8L : 0.5~2.5	・具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ・煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ・青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ・玄米・分づき米は炊けません。
おこわ	もち米・白米/無洗米	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~6	・具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。
玄米	玄米	玄米	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	
玄米活性	玄米	玄米	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	
雑穀米	雑穀米・白米/無洗米	白米	1.0L : 0.5~4 1.8L : 2~6	・雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ・雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。

●無洗米の計量は、無洗米専用の計量カップをご使用ください。

## いろいろな炊き方

米の種類	米	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
麦混ぜご飯	白米/押し麦	白米	白米	1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	・押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。
胚芽精米	胚芽精米	白米	白米	1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	・やさしく手早く洗米します。
発芽玄米	発芽玄米・白米/無洗米	白米	白米	1.0L : 0.5~4 1.8L : 2~8	・タイマー予約炊飯および30分以上のつけ置きはしないでください。 ・発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ・発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米(3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少なめ)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	・銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 → 水加減をしてください。
分づき米(5分・7分づき)	5分・7分づき米	白米	白米 (白米の水位目盛より少し多め)	1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	

# タイマー予約炊飯


- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P.21

例：7:30に炊き上げたいとき

1

○予約 を押して、「予約1」を選ぶ

- 「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する
- もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。



2


○メニュー で、炊きたいメニューを選ぶ

- 「白米急速」「炊き込み」「おこわ」「雑穀米」「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

3

▲または ▼ で、炊き上げたい時刻に合わせる

- ▲キー：10分単位で進む
- ▼キー：10分単位で戻る
- 押し続けると10分単位で早送りができます。




4

○煮饭 を押す

- 炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

- 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



お知らせ

- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの▲または▼を押してください。
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

記憶された時刻で炊く

- 予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。


前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

例：「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき

1

○予約 を押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

- 「予約1」に設定した「7:30」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する
- もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。



2

○メニュー で、炊きたいメニューを選ぶ

3

○煮饭 を押す

- 予約できました。

例：「予約2」の「18:30」で予約を完了したとき



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	普通の米	無洗米
白米	1時間～13時間まで	1時間～13時間まで
熟成炊き	1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで
すしめし	50分～13時間まで	1時間～13時間まで
おかゆ	1時間15分～13時間まで	1時間15分～13時間まで
玄米	1時間30分～13時間まで	—
玄米活性	3時間15分～13時間まで	—

- お知らせ
- タイマー予約炊飯のときは、少しあわらかめに炊き上がります。
  - タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
  - おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
  - 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
  - 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

# ケーキの作り方

●生地の分量や作り方は「お料理ノート」をご参照ください。 → P.22

1

## なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

- バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

2

## ケーキの生地を作る

3

## ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

- 空気を抜くときは、なべの底を手のひらで「パンパン」と数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。

4

## 外ぶたを閉め、メニューを押して「ケーキ」を選ぶ

- 「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部には調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニューの標準時間で「時刻合わせ」キーの△または▽を押すことで調理時間を変更することができます。

サイズ	標準時間	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	45分	1~60分
1.8Lサイズ	65分	1~80分

5

## 炊飯 を押す

点灯

炊飯ランプ 炊飯 が点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴る

焼き上がりまでの残り時間を表示する

- 調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの△または▽を押してください。

6

## 出来上がりのメロディー(ブザー)が鳴ったら、調理終了 を押し、なべからケーキを取り出す

- ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。


すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。

- 調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。


- ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順4からもう一度操作し調理時間を追加してください。

- ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」の欄を参照し、お手入れしてください。 → P.25

- 調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってください。




調理終了後30分間



調理終了後30分以降


# 標準保温 高め保温

「保温選択」キーを押すと「標準保温」や「高め保温」を選べます。



## 標準保温

炊き上がると自動的に「標準保温」に移り、標準保温ランプが点灯する



次の場合、「保温選択」キーを押しても「標準保温」は選べません。  
ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。

- ・「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」のメニュー
- ・保温開始から12時間経過したあと
- ・なべの温度が低いとき
- ・炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ・「標準保温」中に外ぶたの開閉をひんぱんに行わないでください。ご飯の温度が下がりすぎ、いやなにおいの原因になります。

## 高め保温

少し高めの温度(約70°C)で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる効果があります。

### 1 標準保温ランプの点灯を確認する



### 2 「保温選択」キーを押す

高め保温ランプが点灯する

- ・「高め保温」を選択すると、温度調整のためファンが回転します。

「高め保温」から「標準保温」に戻すときは…

### 3 「保温選択」キーを押す

「標準保温」に戻り、標準保温ランプが点灯する

- お知らせ
- ・「標準保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
  - ・保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
  - ・なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
  - ・発芽玄米は「白米」メニューで炊くため炊き上がり後「標準保温」に移りますが、保温する場合は「高め保温」に変更してください。(いやなにおいの発生をおさえます。)
  - ・「ケーキ」メニューは保温できません。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

## 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ・時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ・炊飯・標準保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき


### 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

### 2 「時刻合わせ」キーの ▲ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

▲キー：1分単位で進む  
▼キー：1分単位で戻る

●押し続けると10分  
単位で早送りができます。



### 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる

## 報知音の種類と切りかえ方

この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類 とタイミング	報知の種類と用途		メロディー報知 この製品の標準の報知音。ご購入時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	サイレント報知 炊飯およびケーキ調理終了時の報知音を消したいときに。
	鳴るタイミング	用途			
	炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」		
	タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」		
	炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません	


### 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

### 2 「予約」キーを3秒以上押す

### 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

#### 報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# お料理ノート

## お料理ノートに記載している計量単位

●米の計量は付属の計量カップで行ってください。  
●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

白米・玄米・発芽玄米→「白米用」の計量カップで(1カップ=180mL)  
無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

### 五目ご飯

#### メニュー：炊きこみを選びます。



##### 材料(4~5人分)

米	3カップ
鶏肉(またはしらす干し)	50g
油あげ	1/2枚
にんじん	35g
こんにゃく	35g
ごぼう	35g
干ししいたけ	2~3枚
A [薄口しょうゆ・みりん]	各大さじ1 1/2
A [塩]	小さじ1/2
だしの素	小さじ1/2
干ししいたけのもどし汁	適宜
絹さや(ゆでる)またはみつば	適宜

##### つくり方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2 にんじんは小さめのたんざくに切れます。こんにゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアツを抜き、ざるにあげておきます。干ししいたけは水でもどして石づきを取り、細切りにします。
- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、【白米】の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。

6 【メニュー】キーを押して【炊きこみ】を選び、続いて  
【炊飯】キーを押します。

7 保温になれば、混せてほぐします。

8 器に盛り、絹さややみつばを飾ります。

### スポンジケーキ

#### メニュー：ケーキを選びます。



##### 材料

	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
薄力粉(ふるっておく)	120g	180g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	4個	6個
砂糖	100g	150g
バニラエッセンス	少々	少々
A [牛乳]	大さじ1	大さじ1 1/2
A [バター]	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	適宜	適宜
バター(なべ塗り用)	適宜	適宜

#### 設定時間: 1.0Lサイズ45分・1.8Lサイズ65分

##### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 4 3に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる程度に混ぜ合わせます。
- 6 その後、Aを加えて泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。
- 7 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。

7 【メニュー】キーを押して【ケーキ】を選び、続いて  
【炊飯】キーを押します。(スポンジケーキの設定時間は  
1.0Lサイズは45分・1.8Lサイズは65分です。)

できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱を取ります。

8 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。

\*バリエーション: チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。  
(使用量は1.0Lサイズで大さじ1 1/2・1.8Lサイズで大さじ2です。)

### チーズケーキ

#### メニュー：ケーキを選びます。



##### 材料

	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
クリームチーズ	200g	300g
砂糖	50g	70g
砂糖(卵白泡立て用)	30g	50g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	3個	5個
薄力粉(ふるっておく)	30g	50g
生クリーム	50mL	60mL
レモン汁	小さじ4	大さじ2
バニラエッセンス	少々	少々
溶かしバター	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	適宜	適宜
バター(なべ塗り用)	適宜	適宜

#### 設定時間: 1.0Lサイズ60分・1.8Lサイズ80分

##### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジで約30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになったら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。  
その後、薄力粉・生クリーム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加え、その都度よく混ぜます。
- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 6 5を加えてゴムベラで泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。

7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。

8 【メニュー】キーを押して【ケーキ】を選び、続いて  
【炊飯】キーを押します。(チーズケーキの設定時間は  
1.0Lサイズは60分・1.8Lサイズは80分です。)

9 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかいため、くずれないようにご注意ください。)

10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物などを添えます。

\*バリエーション: レーズンを加える場合はレーズンをラム酒(適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々をまぶして手順6のあとに加えてください。  
(使用量は1.0Lサイズで30g・1.8Lサイズで50gです。)

# お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。

## 外側のお手入れ


### 外 側

せっけん液を含ませたあと、固くしぼったふきんでふく  
操作部は乾いたふきんでふく

●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

### プッシュボタン

プッシュボタンの周囲に生米などが入ったときは竹ぐしやつま  
ようじで必ず取り除く  
●外ぶたが開かなくなることがあります。



## 付属品・なべのお手入れ

スポンジなどのやわらかいもので洗う  
汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う

しゃもじ



しゃもじ受け




計量カップ



白米用(180mL) 無洗米専用(171mL)

なべ → P.5




## 蒸気口セットのお手入れ

お手入れは冷えてから行ってください。

蒸気口セットの外側、内側は水で流し洗いする


### 蒸気口ケースのはずし方

蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす（①）



### 蒸気口ケースのつけ方


蒸気口キャップの△マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ「つける」表示方向に回して確実につける（②）



### 蒸気口パッキンのはずし方・つけ方

竹ぐしやつまようじで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす

つける際は、ねじれたりしないようにする。ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。



## 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

1 なべの「白米」の水位目盛（1.0Lサイズは1・1.8Lサイズは2）まで水を入れる

2 外ぶたを閉め（メニュー）を押して「白米急速」を選ぶ

3 （炊飯）を押す

4 メロディーが鳴り、保温に切りかわったら（とりけし）を押す

5 本体が冷えたら、製品全体のお手入れをする → P.24

# お手入れ つづき

## 内側のお手入れ


### 内ぶたセット

内ぶたセットはご使用後、湯または水にひたしスポンジで洗い、水分をよくふき取ってください。汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると変色やさびの原因になります。

- 内ぶたつまみは取りはずさないでください。

### サイドセンサー


固くしぶったふきんでふき取る  
生米や異物が詰まっているときは、竹ぐしやつまようじで取り除く



## 内ぶたセットのはずし方・つけ方


### はずし方

外ぶたを片手でささえながらもう一方の手で内ぶたつまみを手前に引いてはずす



### つけ方

内ぶたつまみの裏側の凹部を内ぶたセット取りつけ軸に合わせ、はめ込む



## 交換部品

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。  
(ホームページでのご購入はP.30参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C128-6B
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C129-6B
なべ(1.0Lサイズ)	B295-6B
なべ(1.8Lサイズ)	B296-6B
しゃもし	SHAKN-6B
しゃもし受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

## 症 状

## ●お調べいただくこと

### ご飯が、かたいやわらかい

- 傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。
- 銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。
- 室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。
- タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。
- 白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。
- なべが変形していませんか?
- 白米を無洗米専用計量カップで炊飯していませんか?
- 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。

### ご飯が、ひどく焦げる

- なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか?
- なべが変形していませんか?

## 炊 飯

### 炊飯中にふきこぼれる

- おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?
- 蒸気口セットをつけ忘れていませんか?
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか?
- なべが変形していませんか?
- メニューや水加減を間違えていませんか? → P.14

### 炊飯できない キー操作できない

- 差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?
- 表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P.30
- なべが入っていますか? → なべを入れてください。
- 標準保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。

### 炊飯・保温中に音がする

- 「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。
- 「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。

### 外ぶたと本体の間から蒸気がもれる

- 外ぶたが変形していたり、外ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。
- 外ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。

# 故障かなと思ったとき つづき

症 状	●お調べいただくこと	症 状	●お調べいただくこと
ケーキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキの調理時間が短くありませんか？ → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を調節または追加してください。 → P.18 P.22</li> <li>●卵白の泡立てが不十分ではないですか？ → 卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>●卵白を泡立てすぎて分離していませんか？卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで十分です。</li> <li>●材料の計量は正確に行っていますか？ → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>●薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか？ → かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>●具入りのケーキを作るとときに、具を入れすぎていませんか？ → 具を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。</li> <li>●ケーキの生地を入れすぎていませんか？ → お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。</li> <li>●作った生地をすぐに調理しましたか？ → 生地を作つて時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作つたらすぐに調理してください。</li> <li>●なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。</li> <li>●なべが変形していませんか？ → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>	保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか？</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか？</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 → P.9</li> <li>●24時間以上の標準保温をしていませんか？</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキが生焼けになるふくらまない</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●少量のご飯を保温していませんか？</li> <li>●12時間以上の高め保温をしていませんか？</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキがふくらみすぎる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●高め保温を使う → (ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) → P.20</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキがなべにくつつく</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「標準保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか？ → P.20</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか？ → 保温経過時間が12時間経過すると「標準保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか？ → なべの温度が低いと「標準保温」を受けつけません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキがくずれる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻を表示していませんか？ → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 → P.21</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーキが焦げる</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべに入れるのは生地だけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 → なべの変形、フッ素はがれやケーキがうまく焼けない原因になります。</li> </ul>	予約	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか？ → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか？ → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 → P.21</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。</li> </ul>

## こんな表示をしたとき

表示

お調べいただくこと

E01

E02

E07

- 故障です。→ 買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

E06

- 異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。  
→ コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。

H04

- なべの入れ忘れです。→ なべを確実に入れてください。

H01 H02

- ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。  
→ 「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)

表示が消えた

- 内蔵のリチウム電池が切れています。  
差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えます  
か、差込みプラグを差しこみ、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。  
取りかえられる場合は、買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口に依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。

7:00 が点滅する

- 差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。  
→ 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

## アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## お客様ご相談窓口

### お客様ご相談センター

**0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金ご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ…………Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ……Fax (06)6356-6143  
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

### 愛情点検

### 長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を！



- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

→ ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

## 仕様

型 名		NP-PX10	NP-PX18
炊飯容量(約L) [内はカップ数]	白米・白米急速	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	熟成炊き	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	炊きこみ	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]
	無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
	すしめし	0.18~1.0 [1~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
	無洗米	0.17~0.94 [1~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]
	無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]
	おこわ	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]
	無洗米	0.17~0.68 [1~4]	0.34~1.02 [2~6]
玄米・玄米活性	無洗米	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]
	雜穀米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]
	無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
	発芽玄米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.44 [2~8]
	ケーキ	薄力粉 120g分	薄力粉 180g分
	定 格	交流 100V 1100W 50/60Hz	交流 100V 1290W 50/60Hz
炊 飯 方 式		IH(誘導加熱)方式	
電 源 コ ー ド の 長 さ		1.0m(コードリールつき)	
外 形 尺 度(約cm)		幅25.5×奥行37.5×高さ20	幅28×奥行40.5×高さ24
質 量		約3.8kg	
最 大 炊 飯 容 量		1.0L	
区 分 名		B	
蒸 発 水 量		34.7g	
年 間 消 費 電 力 量		91.6kWh/年	
一回当たりの炊飯時消費電力量		180Wh	
一時間当たりの保温時消費電力量		17.0Wh	
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量		1.10Wh	
一時間当たりの待機時消費電力量		0.96Wh	

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)