

## 圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	NP-RY05
※お客様 お名前	電話番号
ご住所	〒
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所・電話番号
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b> なべフッ素加工 3年	

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべB527-6B]

1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
  - (リ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
    - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
    - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
    - ・なべの中で酢を使った場合。
    - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
    - ・その他取扱説明書・本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

圧力炊飯をするためPSCマーク・SGマークを取得しています。

PSCマーク



経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。



NP-RY型 (C)B



# 圧力IH炊飯ジャー

## 極め炊き®

型名 NP-RY05 型 0.54Lサイズ

### 取扱説明書・お料理ノート



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。  
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

## もくじ

## お使いになる前に

安全上のご注意	2
お願い	5
なべについて	5
各部のなまえと扱い方	6
おいしいご飯のコツ	8
米のお話	9
金芽米のお話	9
時刻の合わせ方	10
報知の種類と切りかえ方	10

## 使い方

ご飯を炊く	
基本的な炊き方	11
いろいろなご飯を炊く	14
炊き上がりまでの時間の目安	15
保温する	
うるつや保温・高め保温	16
再加熱をする	
あったか再加熱	17
予約してご飯を炊く	
タイマー予約炊飯	18

## お料理ノート

胚芽米のご飯/麦混ぜご飯/五目ご飯	20
七草がゆ/玄米の炊きこみご飯	21

## お手入れ

お手入れ	22
------	----

## 困ったときに

故障かなと思ったとき	27
こんな表示をしたとき	29
部品の交換・購入について	29
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

**！警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

**！注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

**（×）** してはいけない「禁止」内容です。

**（！）** 実行しなければならない「指示」内容です。

## ！警告

### 圧力炊飯を安全にするために

炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。



取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

<使用してはいけない調理例>

- 煮炊きで分量の増えるものを使う料理  
(はんぺんなどのねりもの・煮豆などの豆類・めん類など)
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレー・シチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- フッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない
- 皮つきのトマトなどの料理

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線)以上に水を入れて炊飯しない




必ず実施

圧力炊飯前に、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・雑穀フィルター・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認する

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。




外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める



- 確実に閉まっていない場合、炊飯中や保温中に外ぶたが開く恐れがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、表示部の【圧力】の表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## ！警 告



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手や顔を近づけない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。




水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



### コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるショート・発火の原因になります。  
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく  
火災の原因になります。

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる

- コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする

- 本体が変形したり、異常に熱い

- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする

- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある

など


このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

# 安全上のご注意 つづき

## ⚠ 注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない  
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには  
手がなべなどに当たらないように注意する  
やけどの原因になります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない  
感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。  
荷重強度が12kg以上のものをお使いください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

けがや火災の原因になります。

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない

アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

本体底部の通気口をふさぐような敷物(紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなど)の  
上で使用しない

故障の原因になります。

壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする

故障の原因になります。また、蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く  
感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

医療用ペースメーカーなどを使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください。  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

## お願い

●本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く蒸気が出ないわけではありませんのでご注意ください。

●磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

●本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

故障の原因になります。



●本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って運ぶ  
また、本体が傾かないようにする

内容物によってはこぼれる場合があります。

●なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない  
うまく炊けない原因になります。

●水をかけたり水分を含んだものの上に置かない  
感電・故障の原因になります。

●炊飯中に差込みプラグをコンセントから抜かない  
蒸気がふき出して危険です。

●空だきをしない

故障の原因になります。

●本体内側・なべ・サイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない

ご飯が焦げたりして、うまく炊けない原因になります。

●IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使用しない  
故障の原因になります。

●直射日光が当たる所で使用しない  
変色の恐れがあります。

●他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

●本体や本体のまわりは、清潔にして使用する


機能・性能を維持するため、本体には通気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。  
また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

## なべについて


末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

### 内面(フッ素被膜)

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、  
ていねいに取り扱ってください。  
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。



### 〈準備のとき〉



- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

### 〈炊き上がったとき〉



- なべで酢を混ぜない  
(すしめしなど)
- 金属製のおたまを使わない  
(おかゆなど)
- しゃもじなどでたたかない  
(よそうときなど)

### 〈お手入れのとき〉 →P.22



- スプーンや食器類を入れない
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器に入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う



- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スponジのナイロン面などを使わない



### なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができるたり、はがれることがあります。性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.29

### 外面

- 熱による変色が発生する場合がありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。
- 外面は、センサーに触れる大切なところです。汚れの付着や傷つきにご注意ください。

# 各部のなまえと扱い方


## 蒸気口セット

- 蒸気口セットは確実に取りつけてください。
- 炊飯中または炊飯直後の蒸気口セットは非常に熱くなりますのでご注意ください。




## リチウム電池について

差込みプラグをコンセントから抜いていても現在時刻やメニューなどを記憶するために、リチウム電池が内蔵されています。リチウム電池はご使用にともない消耗します。→P.29



## プッシュボタン

- 外ぶたを開けるときに押す
- 圧力式で密閉度を上げて炊くためには開くまで少し時間がかかることがあります。
- 炊飯時に圧力がかかっているとき、プッシュボタンを押しても、安全のため、外ぶたは開きませんが故障ではありません。



## 操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の「●、ー」は、目の不自由な方へ配慮したもののです。

## 表示部

- キーを押すとバックライトが点灯します。30秒間操作しないと消灯します。
- 表示部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象であり、しばらくすると元に戻ります。)
- 差込みプラグを抜いているときは、時計表示と全メニューが点灯します。

## 保温ランプ


- 「うるつや保温」や「高め保温」を選ぶときに使う → P.16
- 再保温をするときに使う → P.16

- 操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

「無洗米」キー  
無洗米を炊くときに使う → P.12

「メニュー」キー  
メニューを選ぶときに使う → P.12

実際にお使いになる中でこのような表示にはなりません。




「予約」キー  
タイマー予約炊飯のときに使う  
→P.18

- 現在時刻を合わせるときに使う → P.10
- タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う → P.18

## 雑穀フィルター

- 異物が詰まるのを防ぐ
- お手入れ後、必ず内ぶたのセットに取りつけてください。→P.26



フィルターベース  
内ぶたパッキン

## 圧力調整装置

炊飯時に圧力の調整を行う

- 分解しないでください。  
お手入れ方法は→P.24

内ぶたセット(表)


内ぶたセット(裏)

内ぶたとっ手  
(左右2ヵ所)  
内ぶたセットを持ち運ぶときに使う

## 安全弁

圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構

- 分解しないでください。  
お手入れ方法は→P.24



サイドセンサー  
(本体内側)



## 内ぶたセット止め具

内ぶたセットの取りはずし、取りつけのときに使う


- お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけてください。→P.26

## ふたセンサー

## 放熱板

## 蒸気口


## 外ぶたパッキン



しゃもじ受け取りつけ部  
(左右2ヵ所)


## しゃもじ受けのつけ方

- 2ヵ所の脚を本体に強めに押しつけながら(①)、ツメをしゃもじ受け取りつけ部の穴にまっすぐ差し込む(②)



## しゃもじ受けのはずし方

- しゃもじ受けをひねりながらはずす



# おいしいご飯のコツ

## おいしく炊くコツ

### ●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

### ●手早く洗う

米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すぐ…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗う…手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる。これを1セットとして2セット繰り返す

③すぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ  
(①~③を10分以内で行う)

ご注意! 湯(35°C以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。



必ず平らな台の上で水加減をします。

水位目盛は標準的な目安ですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調節してください。

米の種類	軟質米・胚芽米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少し少なめ	水位目盛より少し多め

●水を多めに入れすぎると蒸気口からふきこぼれことがあります。


### ●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。  
黄変したり、べたついたご飯になります。

### ●炊き上がったら、すぐにはぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。炊き上がり10分以内が目安です。  
そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

## 白米・無洗米とも2カップを炊くとき



## 保温のコツ

### ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

●差込みプラグをコンセントから抜いた状態、または保温を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいや、つゆが落ちてご飯がべちゃつく原因になります。

### ●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 「うるつや保温」で30時間以上、「高め保温」で12時間以上の保温(メニューによって異なります。)
- ご飯をつぎたして保温
- 冷めたご飯からの保温
- おかゆの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯の保温
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のものを保温
- しゃもじを入れたまま保温

### ●少量のご飯はなべの中央に盛る


●保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべの中央に盛って保温してください。



# 米のお話

## 米の呼び名

米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。



## 金芽米のお話

この製品は金芽米がおいしく炊ける  
「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の「無洗米専用」計量カップを必ずご使用ください。

また、水の量は「白米」の水位目盛に合わせてください。

・「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。



「金芽米」についてのお問い合わせは

東洋ライス お客様相談室

0120-61-7550

月曜～金曜日までの9:30～17:00  
(祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)  
<http://www.toyo-rice.jp/>

# 時刻の合わせ方

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

●時計は24時間表示です。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む


2 ▲または▼を押し、時刻表示が点滅している間に現在時刻に合わせる

▲：1分単位で進む  
▼：1分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



●時刻は室温などにより多少誤差を生じることがあります。

●時刻がずれないと、タイマー予約炊飯をするときに予約した時刻に焼き上がりません。

●炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

# 報知の種類と切りかえ方

この製品には炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディーで報知する「お知らせメロディー」機能がついています。メロディーは、ブザーまたはサイレントに切りかえることができます。

## 報知の種類とタイミング

報知の種類を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー	ブザー	サイレント
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になっています。	メロディーをブザーに かえたいときに	報知音を消したいときに
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯/再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

## 切りかえ方

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ○を3秒以上押す

「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー  
「アマリリス」が鳴ったら設定完了

→ ②ブザー  
「ピー」×3回が鳴ったら設定完了

- 再加熱開始時のメロディーは切りかえることができません。
- 炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

●一度切りかえると切りかえた報知の設定は差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。


# ご飯を炊く 基本的な炊き方

●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。→P.22~P.26

## 炊飯前に確認してください。

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.24


- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。



## 1 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。

- 玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。
- 「金芽米」は無洗米仕上げのお米です。必ず「無洗米専用」計量カップをお使いください。



■1カップ当たりの分量の目安			
計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

## 2 米を洗って、水加減をする

- 米を洗う→P.8「おいしく炊くコツ」参照
- 平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の目盛に合わせる→P.14
- 米を平らにならす
- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。  
浸しておくと、少しやわらかめに焼き上がります。
- 水位目盛は標準的な目安ですので、好みで水加減を調節してください。  
(水位目盛より1~2mm加減)

### 無洗米・金芽米を炊く場合

無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。  
米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・焼き上がりが悪くなる場合があります。  
白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすぎます。

## 3 なべを本体に入れて、内ぶたセット・蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体内側・内ぶたセット・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。

- 雑穀フィルターを必ず内ぶたセットに取りつけてください。
- 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるとときにかたいことがあります。  
外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

## 4 差込みプラグをコンセントに差し込む

表示部のバックライトが点灯します。30秒間操作しないと消灯します。

# ご飯を炊く

## 基本的な炊き方 つづき


5

### メニューを押して、メニューを選ぶ

- 工場出荷時は「エコ炊飯」メニューに設定されています。

キーを押すごとに「エコ炊飯」→「ふつう」→「もちもち」→「しゃっきり」→「白米熟成」→「白米急速」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→「玄米」→「玄米熟成」→「雑穀米」→「金芽米」→「蒸気セーブ」→「やわらか」の順に点滅しながら切りかれます。

- 「金芽米」メニューは無洗米選択中しか選べません。



- 上図はわかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。
- キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。「エコ炊飯」メニューに戻ると止まります。
- 「エコ炊飯」・「白米(ふつう・もちもち・しゃっきり)」・「白米熟成」・「玄米」・「玄米熟成」・「雑穀米」・「金芽米」・「蒸気セーブ」・「やわらか」メニューは、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

**無洗米・金芽米を炊く場合**

無洗米選択のしかた

無洗米を押し、表示部に無洗米が表示されたら選択が完了  
メニューを押してメニューを選ぶ

点灯 無洗米

●無洗米選択中に「玄米」・「玄米熟成」メニューは選べません。「玄米」・「玄米熟成」メニューが選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、「エコ炊飯」メニューへ移ります。

無洗米選択の解除

無洗米を押し、表示部の無洗米が消えたら解除が完了

消灯 無洗米

●「金芽米」メニューが選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、「エコ炊飯」メニューへ移ります。


6

### 炊飯を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、炊飯を開始します。

炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

- 保温(うるつや保温・高め保温)ランプが消えていることを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。  
保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.17
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは▽または△を押すと表示が切りかれます。
- 炊飯中に現在の保温設定を知りたいときは「保温」キーを押すと選択中の保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯します。
- 圧力をかけているメニューは、圧力がかかりはじめると、表示部に圧力の表示が点灯します。



- 炊き上がりまでの残り時間は目安です。実際の炊き上がり時間は、室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

7

### 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移ります。→P.16「保温する」参照


保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯、炊飯/再加熱ランプが消灯し、1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でていないことや圧力の表示が消えていることを必ず確認してください。



保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐしてください。  
ご飯をほぐし、余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

●ご飯をほぐすときは、やけどの十分注意してください。



- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 炊き上がり直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

8

### 使用後は「とりけし」を押し、差込みプラグをコンセントから抜く

- 本体が冷めてからお手入れしてください。

#### お願い

外ぶたを開けるときは、蒸気が出でていないことや圧力の表示が消えていることを必ず確認してください。

- やむをえず炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- 圧力の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。  
無理に開けると内容物がふき出で、やけどの恐れがあります。

●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は60分以上冷ましてください。  
本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。

#### アドバイス

本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- なべに冷水を入れ、本体内側を冷やす
- 外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

#### ふきこぼれにご注意ください。

水加減を「おかゆ」の水位目盛に合わせた場合は、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。  
また「やわらか」の水位目盛に合わせた場合は、「やわらか」メニュー以外で炊飯しないでください。  
他のメニューで炊飯するとふきこぼれる恐れがあります。

- 「おかゆ」メニューは記憶されませんので、おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューを選択してください。

●報知音(メロディー・ブザー)は他の報知のしかたに切りかえることができます。  
→P.10「報知の種類と切りかえ方」参照

# ご飯を炊く

## いろいろなご飯を炊く

### 「メニュー」キーに設定されているご飯を炊く

メニュー	使う米	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
エコ炊飯	白米または無洗米	エコ炊飯	0.5~3	●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。 少しかために炊き上ります。
白米 ふつう	白米または無洗米	白米	0.5~3	●この製品の標準のかたさ(食感)に炊き上げます。
白米 もちもち	白米または無洗米	白米	0.5~3	●「白米 ふつう」メニューよりも粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
白米 しゃっきり	白米または無洗米	白米	0.5~3	●「白米 ふつう」メニューよりも粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。
白米熟成	白米または無洗米	白米	0.5~3	●じっくりと時間をかけて米の旨みを引き出すメニューです。
白米急速	白米または無洗米	白米	0.5~3	●早く炊き上げたいときに選びます。 少しかために炊き上ります。
炊きこみ	白米または無洗米	白米	0.5~2	●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。
すしめし	白米または無洗米	すしめし	0.5~3	●「白米 しゃっきり」メニューよりかために炊き上ります。
おかげ	白米または無洗米	おかげ	0.5~1	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ●玄米・分づき米は炊けません。
玄米	玄米	玄米	0.5~2	●玄米を炊くときに選びます。 ●白米や無洗米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
玄米熟成	玄米	玄米	0.5~2	●なべ内の温度を約40°Cで約1時間維持してから炊き上げるため、「玄米」メニューに比べてやわらかく食べやすくなります。(炊き上がりまでに時間がかかります。→P.15)
雑穀米	雑穀 + 白米または無洗米	白米	0.5~2	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。
金芽米	金芽米	白米	0.5~3	●金芽米は無洗米仕上げのお米です。じっくりと時間をかけてふっくら炊き上げます。→P.9 ●「無洗米専用」計量カップで計量してください。
蒸気セーブ	白米または無洗米	蒸気セーブ	0.5~3	●蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上ります。(蒸気が全く出ないわけではありません。)
やわらか	白米または無洗米	やわらか	0.5~1.5	●「白米 ふつう」メニューよりもやわらかめ、「おかげ」メニューよりかためのご飯に炊き上ります。  ふつう やわらか 強め ご飯の歯ごたえ(弾力) おかげ 弱め

### エコ炊飯について

ご飯がかたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。  
●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く  
●あらかじめ米を浸してから炊飯する

### 1回当たりの炊飯時 消費電力量の比較

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

エコ炊飯	111Wh
白米 ふつう	135Wh

- 無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」計量カップをご使用ください。
- 無洗米・金芽米をお使いの場合はP.12「無洗米・金芽米を炊く場合」をご参照ください。

### 「メニュー」キーに設定されていないご飯を炊く

炊きたいご飯	使う米	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
おこわ	もち米のみ または もち米+ 白米または無洗米	すしめし	おこわ (もち米と白米または 無洗米を混ぜた 場合は少し多め)	1~2	●米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。  <赤飯を炊く場合は> あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。ゆでないで炊くと、あずきの量が増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。煮汁は水加減の際に、水のかわりに加えてください。
発芽玄米	発芽玄米のみ または 発芽玄米+ 白米または無洗米	白米 もちもち	白米	0.5~2	●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米	3分づき米 5分づき米・ 7分づき米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	0.5~2	0.5~2	●銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水の加減を調整してください。

### 炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー

	圧力をかけているメニュー	普通の米	無洗米
エコ炊飯	●	約53分~1時間	約56分~1時間2分
ふつう	●	約52分~59分	約53分~1時間
白米 もちもち	●	約1時間2分~1時間10分	約1時間5分~1時間12分
しゃっきり	●	約45分~52分	約47分~53分
白米熟成	●	約1時間18分~1時間26分	約1時間19分~1時間28分
白米急速	●	約35分~44分	約35分~46分
炊きこみ	●	約1時間10分~1時間17分	約1時間11分~1時間18分
すしめし	—	約1時間~1時間9分	約1時間3分~1時間11分
おかげ	—	約52分~1時間7分	約52分~1時間7分
玄米	●	約1時間28分~1時間39分	—
玄米熟成	●	約2時間13分~2時間24分	—
雑穀米	●	約1時間3分~1時間11分	約1時間4分~1時間12分
金芽米	●	—	約1時間8分~1時間15分
蒸気セーブ	●	約51分~58分	約53分~59分
やわらか	●	約53分~59分	約59分~1時間6分
おこわ*	—	約58分~1時間4分	約59分~1時間5分


- 電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。
- 時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかかります。
- 「炊きこみ」メニューは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。  
※ おこわは「すしめし」メニューで炊いてください。

# 保温する

## うるつや保温・高め保温

### 「うるつや保温」・「高め保温」が選べます。

- 工場出荷時は「うるつや保温」に設定されています。
- おいしく保温するために、メニューと使用条件によって自動で温度コントロールをします。
- 炊き上がると自動的に保温に移ります。
- 保温を終了するときは「とりけし」キーを押してください。



### うるつや保温

最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色)をおさえます。

### 高め保温


少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

#### ■保温時間について

- 下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。
- 炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

メニュー	エコ炊飯・白米(ふつう・もちもち・しゃっきり)・ 白米熟成・白米急速・すしめし・金芽米・蒸気サーブ	玄米・玄米熟成・雑穀米・やわらか・ 発芽玄米※1・分づき米※1	炊きこみ・おかゆ・ おこわ※2
保温	30時間まで	12時間まで	X
うるつや保温	30時間まで		
高め保温	12時間まで		

- 各メニューで表の保温時間を超えると数字が点滅してお知らせします。  
お早めにお召し上がりください。
- 「×」のメニューは0時間から点滅してお知らせします。  
保温しないでください。



※1 「発芽玄米」、「5分づき米・7分づき米」は「白米 もちもち」メニューを選択して炊飯するため(P.15参照)、「うるつや保温」で保温した場合に、表に記載している12時間では点滅しませんが、12時間までの保温にしてください。

※2 「おこわ」は「すしめし」メニューを選択して炊飯するため(P.15参照)、0時間では点滅しませんが、保温しないでください。

#### 保温の切りかえ方

##### 保温中に「保温」を押す

- 「保温」キーを押すごとに「うるつや保温」と「高め保温」が切りかわります。
- 「うるつや保温」と「高め保温」は、一度切りかえると、次に切りかえるまで記憶されます。



#### 再保温のしかた 保温を取り消したあと、再度、保温をする場合

##### 「保温」を押す

設定中の保温ランプが点灯し、表示部の保温経過時間が「0h」に戻ります。

- ご飯やなべの温度が低いときは再保温をしないでください。  
ご飯やなべの温度が低いときに再保温をすると「0 (h)」が点滅します。



##### においが気になる場合は

- お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.24「内側」のお手入れを行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

##### お願い

- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

##### お知らせ

- 保温中に現在時刻を知りたいときは、△または▼を押すと表示が切りかわります。  
再度△または▼を押すと、保温経過時間に戻ります。


保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。

# 再加熱をする

## あつたか再加熱

### 保温中(うるつや保温・高め保温)に使用します。


- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。  
特にうるつや保温中は少し低めの温度になっていますので、再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 保温(うるつや保温・高め保温)ランプ点灯中のみ再加熱できます。



### 1

#### 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。



### 2

#### 保温ランプが点灯していることを確認し、

##### 炊飯 再加熱 を押す

メロディーが鳴り、再加熱を開始します。

保温ランプが消灯、炊飯/再加熱ランプが点滅し、図のように表示します。



保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を開始します。

再加熱時間の目安 約5分～8分

### 3

#### ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにならします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

##### 次の場合は再加熱しないでください。

- 白米以外のとき(焦げや変色の原因)
- 再加熱の繰り返し(焦げや乾燥の原因)
- ご飯の量が、白米の水位目盛2以上あるとき(十分あたたまらない)
- ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

##### 再加熱を取り消したいときは…

「とりけし」を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

##### 再加熱を中止して保温に戻したいときは…

「保温」を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯、保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

# 予約してご飯を炊く タイマー予約炊飯

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。
- タイマー予約の前に、現在時刻を合わせてください。時刻がずれていると予約した時刻に炊き上がりません。→P.10
- 炊飯前の準備はP.11「基本的な炊き方」の1~4をご覧ください。

1

## メニューを押して、メニューを選ぶ

- 「白米急速」「炊きこみ」「雑穀米」メニューのタイマー予約炊飯はできません。
- 「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

2

## 予約を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

- 「予約1」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。




3

## ▲または▼を押して、炊き上げたい時刻に合わせる

▲:10分単位で進む ▼:10分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。




4

## 炊飯/再加熱キーを押す

メロディー(ブザー)が鳴り、タイマー予約が完了します。

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯します。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- 設定した時刻に炊き上がります。→P.13「基本的な炊き方 7」参照



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米	無洗米
白米	エコ炊飯 1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
	ふつう 1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
	もちもち 1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
しゃっきり	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで
白米熟成	1時間35分~13時間まで	1時間35分~13時間まで
すしめし	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
おかゆ	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
玄米	1時間45分~13時間まで	-
玄米熟成	2時間35分~13時間まで	-
金芽米	-	1時間25分~13時間まで
蒸気セーブ	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで
やわらか	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで

## お願い

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しそぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

## お知らせ

- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめ、炊き上がりまでの時間が表示されます。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
- タイマー予約炊飯をすると、米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、ぬかが底にたまり焦げたりする場合があります。
- タイマー予約中に現在時刻を知りたいときは、▲または▼を押すと表示が切りかわります。
- タイマー予約中に現在の保温設定を知りたいときは、「保温」キーを押すと選択中の保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯します。

## タイマー予約中にタイマー予約炊飯を取り消したいときは…

とりけし を押す

予約ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

# お料理ノート

## 調味料や具を加えて炊くとき

### 調味料

- だし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。
- 米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

### 具

- 量は、米の質量の30~50%します。多すぎると、うまく炊けません。
- 煮えにくい具は、下ごしらえをします。
- 小さめに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。

エネルギー (kcal)について… 人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。

例…2~3人分のときは、「3人分」として1人分のエネルギーを算出

## 胚芽米のご飯

354kcal/1人分

メニュー：白米 ふつう

材料  
(2~3人分) 胚芽米\*.....2カップ

### 作り方

- 1 米は洗い、**白米**の水位目盛2まで水を入れます。  
(胚芽米は、胚芽が取れないように、優しく手早く洗います。)
- 2 メニューキーを押して**白米 ふつう**を選び、続いて**炊飯/再加熱**キーを押します。
- 3 炊き上がったら、混ぜてほぐします。

\*胚芽米：胚芽を残してぬか層を取り除いている米。特殊な精米技術で精米したものです。



胚芽

## 五目ご飯

420kcal/1人分

材料(2~3人分)

米.....2カップ  
鶏もも肉.....30g  
油あげ.....1/3枚  
にんじん.....20g  
こんにゃく.....20g  
ごぼう.....20g

干ししいたけ(もどす).....2枚  
A{ 薄口しょうゆ・みりん  
塩.....各大さじ1  
だしの素.....小さじ1/3  
干ししいたけのもどし汁・みつば.....適宜

### 作り方

- 1 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。  
干ししいたけは細切りにします。
- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗い3を加え、**白米**の水位目盛2まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。

### メニュー：炊きこみ



- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 6 メニューキーを押して**炊きこみ**を選び、続いて**炊飯/再加熱**キーを押します。
- 7 炊き上がったら、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

## お料理ノートに記載している計量単位

- 大さじ1= 15mL ■米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- 小さじ1= 5mL 白米・玄米→「白米用」計量カップ  
無洗米・金芽米→「無洗米専用」計量カップ

●1カップ当たりの分量の目安			
計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

## 七草がゆ

92kcal/1人分

メニュー：おかゆ

- ①おかゆを炊く場合は、必ず**おかゆ**メニューを選ぶ
  - ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える
- 以上のことを守らないと、ふきこぼれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険です。

### 材料(2~3人分)

米.....0.5カップ  
青菜類(春の七草\*、なければその他の野菜類).....35g  
塩.....少々

### 作り方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水気を絞って小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、**おかゆ**の水位目盛0.5まで水を入れます。
- 3 メニューキーを押して**おかゆ**を選び、続いて**炊飯/再加熱**キーを押します。
- 4 炊き上がったら、1と塩を加えて軽く混ぜます。  
または、器に盛り、1を上にのせます。



\*春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

## 玄米の炊きこみご飯

440kcal/1人分

メニュー：玄米

### 材料(2~3人分)

玄米.....2カップ  
鶏もも肉.....50g  
油あげ.....1枚  
にんじん・こんにゃく.....各20g  
A{ 薄口しょうゆ.....大さじ2  
みりん.....小さじ1

### 作り方

- 1 鶏もも肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切れます。
- 2 にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 3 米は洗いAを加え、**玄米**の水位目盛2まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。  
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 5 メニューキーを押して**玄米**を選び、続いて**炊飯/再加熱**キーを押します。




- 6 炊き上がったら、混ぜてほぐします。  
●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。

# お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。  
(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。



## 外側

固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触らせないでください。  
(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)



## プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く  
●外ぶたが開かなくなることがあります。


## 操作部

乾いた柔らかい布でふく

## 通気口(本体底部)

掃除機で掃除をする(月に一度程度)


- ほこりなどが付着したままでは本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。



## なべ(-P.5)・しゃもじ

台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗う

- みがき粉や金属たわし・ナイロンたわしで洗わないでください。
- たたいたり、こすりたいしないで、ていねいに扱ってください。
- 乾燥したご飯粒などがこびりついている場合は、水に浸し、ふやかしたあと、柔らかいスポンジなどで洗ってください。



## 計量カップ・しゃもじ受け

柔らかいスポンジなどで洗う

- 汚れが気になる場合は台所用中性洗剤を使って洗う



## においが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め、メニューを押して「白米急速」を選ぶ
- 3 炊飯<sub>再加熱</sub>を押す
- 4 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらとりけしを押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする

## 蒸気口セット お手入れは冷めてから行ってください。


蒸気口セットの外側・内側は水で流し洗いし、水分をよくふき取る

- 蒸気口セットの中の汚れは、ご飯のにおいやふきこぼれの原因になります。
- 米粒やおねばなどがあるときは、竹ぐしや綿棒などでお手入れしてください。  
→お手入れの際に指などを傷つけないように注意してください。
- 蒸気口セットの中に水分が残っていると、外ぶたを開けたときに水がたれることができます。

## 蒸気口セットのはずし方・つけ方


### はずし方

蒸気口セット後方を持って矢印方向(上向き)に引っ張ってはずす



### つけ方


蒸気口セット後方を持って矢印方向(下向き)に押して取りつける



## 蒸気口ケースのはずし方・つけ方


### はずし方

蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす



### つけ方


蒸気口キャップの△マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ、「つける」表示方向に止まるまで回して確実につける



## スチームパッキンのはずし方・つけ方

### はずし方

竹ぐしなどで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす



### つけ方

蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取りつける

- つけるときは、スチームパッキンがねじれたりしないようにしてください。  
ねじれたまま使用したり、取りつけが不十分な場合、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。


# お手入れ つづき

## 内側

### 圧力調整装置

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


- 炊飯直後は熱くなっており、やけどの恐れがあるため、触れないでください。



### 雑穀フィルター

ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


- ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。



### フック


ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

- 外ぶたが完全に閉まらなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る


- 汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。



### 外ぶたパッキン


内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- 外ぶたパッキンは取りはずせません。




### サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く




### つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る



### 安全弁


指で軽く2~3回押し、スムーズに動くか確認する  
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



### フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

- 外ぶたが完全に閉まらなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



### 本体と外ぶたの間(斜線部)

ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。




# お手入れ つづき

## 内ぶたセットのはずし方・つけ方

### はずし方

内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、内ぶたセットを手前にたおし、はずす




●内ぶたセット止め具を押し上げずに無理に内ぶたとっ手や内ぶたパッキンを引っ張らないでください。内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。

### つけ方

- ①内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む
- ②ツメを差し込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む


●取りつけるときに、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないようにしてください。また、内ぶたパッキンを押して取りつけないでください。



## 雑穀フィルターのはずし方・つけ方


### はずし方

内ぶたセットを片手でおさえながら、雑穀フィルターを上側に押し上げてスライドさせてはずす




### ご注意

雑穀フィルターは前へ引っ張らず、上側へスライドさせてください。



### つけ方

雑穀フィルターのツメを内ぶたセットのツメ差込み部に合わせて、「カチッ」と音がするまでスライドさせ、取りつける



# 故障かなと思ったとき

•修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

## 症 状

## お調べいただくこと

ご飯がかたい・やわらかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>お好みで、水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。</li> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>「エコ炊飯」・「白米急速」・「蒸気セーブ」メニューで炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。→「白米 ふつう」・「白米熟成」メニューをお試しください。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>金芽米を「白米用」計量カップで計って炊飯していませんか? →金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、「金芽米」メニューで炊飯してください。→P.14</li> <li>白米を「無洗米専用」計量カップで計って炊飯していませんか?</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>なべ外側・本体内側・内ぶたセット・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか? →ふき取ってください。</li> </ul>
--------------	---

## ご飯がひどく焦げる

ご飯がひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>長時間水に浸けたり、タイマー予約炊飯をすると、ぬかが底にたまり、焦げやすくなります。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> </ul>
-----------	---

## 炊飯中のふきこぼれる

炊飯中のふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>メニューや水加減を間違えていませんか? →P.14 特に「おかゆ」・「やわらか」メニューはふきこぼれやすいので間違えないようにご注意ください。 →P.13「ふきこぼれにご注意ください。」参照</li> <li>蒸気口セットをつけ忘れていませんか?</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>なべが変形していませんか?</li> </ul>
------------	--

## 炊飯できない キー操作できない

炊飯できない キー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.29</li> <li>なべが入っていますか? →なべを入れてください。</li> <li>保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯していませんか? →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</li> </ul>
--------------------	---

## 外ぶたと本体の間から蒸気がもれる

外ぶたと本体の間から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>内ぶたセットを落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li> <li>内ぶたパッキンが汚れていませんか? →汚れている場合はお手入れをしてください。</li> <li>圧力調整装置の中に入っているボールが動くかを調べてください。</li> <li>安全弁の穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。</li> <li>雑穀フィルターの穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。</li> <li>外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけていませんか? →内ぶたセットを再度つけ直してください。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> </ul>
------------------	---

## 炊飯・保温中に音がする

炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li> <li>「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。</li> <li>「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。</li> <li>「ゴロゴロ」音は、炊飯中に圧力調整装置のボールが動き、圧力を調整する音です。</li> <li>炊飯が終了したとき、圧力が抜けるため「シュー」と音がする場合があります。</li> </ul>
-------------	---

あつたか再加熱ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まることをお知らせする音です。 圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 →目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがあるので、「とりけし」キーを1秒以上押して炊飯を終了してください。(その際、蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。) 圧力の表示が消えたあとで、内ぶたセットおよび外ぶたをお手入れしてください。</li> </ul>
-------------	--

# 故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
保温	<ul style="list-style-type: none"> <li>しゃもじを入れたまま保温していませんか？</li> <li>冷めたご飯をあたため直していませんか？</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていますか？</li> <li>炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りなべを洗い、「においが気になる場合のお手入れ」を行ってください。→P.22</li> <li>なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？ →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.8</li> <li>30時間以上の「うるつや保温」をしていませんか？（メニューによって異なります。）→P.16</li> <li>炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか？ →お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.24「内側」のお手入れを行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。→P.16</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>少量のご飯を保温していませんか？</li> <li>30時間以上の「うるつや保温」または12時間以上の「高め保温」をしていませんか？（メニューによって異なります。）→P.16</li> <li>米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色く見えることがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時刻を表示していませんか？ →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。→P.16「お知らせ」参照</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご飯の温度が低いときや、保温時間が「うるつや保温」で30時間、「高め保温」で12時間を超えると保温経過時間が点滅します。（メニューによって異なります。）→P.16</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。</li> <li>タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。</li> <li>室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>タイマー予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか？ →時刻合わせをしないとタイマー予約を受けつけません。→P.10</li> <li>タイマー予約を受けつけないメニューを選択していませんか？ →「白米急速」「炊きこみ」「雑穀米」メニューのタイマー予約炊飯はできません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか？ →異物を取り除いてください。→P.24</li> <li>内ぶたセットが正しく取りつけられていますか？ →なべが本体に入っている状態で内ぶたセットが取りつけられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっており、故障ではありません。</li> <li>圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>圧力炊飯中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。→P.13「お願い」参照</li> <li>プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>外ぶたが確実に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。</li> </ul>

症 状	お調べいただくこと
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下ります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグからパチッと火花が飛びます。 →IH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>外ぶたの内側や内ぶたのセットにさびのような茶色い汚れがつく →おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。→P.24</li> </ul>

## こんな表示をしたとき

表 示	お調べいただくこと
E 05	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。</li> </ul>
H 01 H 02 H 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。（やけどのご注意ください。）→早く冷ましたい場合→P.13「アドバイス」参照</li> </ul>
H 04	<ul style="list-style-type: none"> <li>なべの入れ忘れです。→なべを確実に入れてください。</li> </ul>
表示が消えた	<ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶（現在時刻・メニュー・保温状態）は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 7:00 点滅のままで炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料で電池をお取りかえいたします。</li> </ul>
7:00 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>圧力がかかるまま炊飯が停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。（約5分～10分） 点滅している間キーは受けつけません。</li> </ul>
圧力 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。（7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。）→P.10</li> </ul>
E 01 E 02 E 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入はP.30参照）

部 品 名	部 品 番 号
内ぶたセット	C153-GR
な べ	B527-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00
雑穀フィルター	BE536005L-01

# アフターサービス

## 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内面のフッ素加工は3年間です。

## 3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.27~P.29)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ※保証期間中

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### ※保証期間を経過しているとき

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト  
<http://www.zojirushi.co.jp/toiwase/>

お客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-345135  
携帯・PHS OK

※携帯・PHSからもご利用になります。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ…………TEL (06) 6356-2451(有料)

●FAXでのお問い合わせ…………FAX (06) 6356-6143(有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

## 愛情点検

### 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

# 仕様

型 名		NP-RY05	
炊飯容量約し 「」内はカップ 数	エコ炊飯	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	白米(ふつう・もちもち・しゃっきり)	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	白米熟成	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	白米急速	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	炊きこみ	無洗米	0.09 ~ 0.36 [0.5~2]
	すしめし	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	おかゆ	無洗米	0.09 ~ 0.18 [0.5~1]
	玄米	無洗米	0.09 ~ 0.36 [0.5~2]
	玄米熟成	無洗米	0.09 ~ 0.36 [0.5~2]
	雑穀米	無洗米	0.09 ~ 0.36 [0.5~2]
	金芽米	無洗米	0.09 ~ 0.51 [0.5~3]
	蒸気セーブ	無洗米	0.09 ~ 0.54 [0.5~3]
	やわらか	無洗米	0.09 ~ 0.27 [0.5~1.5]
	おこわ	無洗米	0.18 ~ 0.36 [1~2]
			0.17 ~ 0.34 [1~2]
電 源			交流 100V 50/60Hz
消 費 電 力			700W
炊 飯 方 式			圧力IH(誘導加熱)方式
コ ー ド の 長 さ			1.0m(コードリールつき)
外 形 尺 法 ( 約 c m )			幅23×奥行32×高さ19.5 (36.5*)
質 量			約4.1kg
最 大 炊 飯 容 量			0.54L
区 分 名			A
蒸 発 水 量			8.5g
年 間 消 費 電 力 量			47.2kWh/年
1回 当たりの炊飯時消費電力量			111Wh
1時間当たりの保温時消費電力量			12.5Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量			1.10Wh
1時間当たりの待機時消費電力量			0.95Wh

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。

●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量は380g、炊飯米量は300g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「うるつや保温」での電力量です。

●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用的メニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

●※1は外ぶたを開けたときの高さです。